FURUNO

Manuel d'Installation VDR/S-VDR моде́Le VR-7000/VR-7000S

CONSIGNES DE SÉCURITÉ i CONFIGURATION DU SYSTÈME iii LISTES DES ÉQUIPEMENTS iv 1. MONTAGE......1-1 1.1 Unité de collecte des données VR-7010 1.2 Unité d'enregistrement des données (DRU)......1-3 1.3 Boîte de dérivation VR-7022F..... 1-14 1.4 Panneau d'alarme à distance VR-7017 1.5 Microphone VR-7011 1-17 1.6 Microphone étanche VR-7012W...... 1.7 Convertisseur LAN vidéo IF-7100...... 1.8 Adaptateur de capteur MC-3000S/ 3010A/3020D 1-26 1.9 HUB HUB-3000 intelligent 1-27 1.10 Bloc d'Alimentation PSU-011...... 1-28 1.11 Hub de commutation HUB-100 (option) 1.12 Boîte de dérivation IF-8530 (Option)... 1.13 Boîte de dérivation IF-8540 (Option)... 2. CÂBLAGE 2-1 2.1 Unité de collecte des données VR-7010

<u> </u>	
2.2	Unité d'enregistrement des données
	(DRU)2-9
2.3	Boîte de dérivation VR-7022F2-12
2.4	Panneau d'alarme à distance VR-7017
2.5	Microphone VR-7011 2-15

(VOYAGE DATA RECORDER/ VOYAGE DATA RECORDER SIMPLIFIÉ)

2.6	Microphone étanche VR-7012W
2.7	Convertisseur LAN vidéo IF-7100
2.8 2.9 2.10 2.11	Adaptateurs de capteur
2.12	Adresses IP de l'unité 2-42
 3. F 3.1 3.2 3.3 3.4 	ARAMÉTRAGE DE 'ÉQUIPEMENT
	IEXE 1GUIDE CÂBLE JIS
ANN CÂE ANN ANN NUN DÉG	AP-1 IEXE 2PRÉPARATION DES BLESAP-2 IEXE 3EMBOUTS DE TIGEAP-2 IEXE 4INTERFACE MÉRIQUEAP-13 IEXE 5CODAGE DU DRU À GAGEMENT LIBRE
LIST SCH SCH	AP-31 IES DE COLISAGEA-1 IÉMASD-1 IÉMAS D'INTERCONNECTION S-1

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

www.furuno.com

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service appartenant à leurs sociétés respectives.

Pub. No. IFR-44850-L1 DATE OF ISSUE: MAY 2017

▲ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'installateur de l'équipement doit lire les consignes de sécurité avant d'installer ce dernier.



▲ ATTENTION

Utiliser le fusible adapté.

L'utilisation d'un fusible inapproprié peut endommager l'appareil.



Respecter les distances de sécurité du compas suivantes pour éviter toute déviation d'un compas magnétique.

Unité	Compas standard	Compas magnétique	
Unité de collecte des données (DCU) VR-7010	2,30 m	1,45 m	
Panneau d'alarme à distance VR-7017	1,15 m	0,75 m	
Microphone VR-7011	0,65 m	0,45 m	
Microphone étanche VR-7012W	0,75 m	0,50 m	
Unité d'enregistrement des données (DRU) fixe VR-7020	0,45 m	0,35 m	
Unité d'enregistrement des données (DRU) à dégagement libre VR-7021F	0,80 m	0,40 m	
Boîte de dérivation VR-7022F	0,80 m	0,50 m	
Convertisseur LAN vidéo IF-7100	1,40 m*/ 1,55 m	0,85 m*/ 1,00 m	
HUB intelligent HUB-3000	1,20 m	0,75 m	
HUB de commutation HUB-100	1,00 m	0,60 m	
Adaptateur de capteur MC-3000S	2,05 m	1,35 m	
Adaptateur de capteur MC-3010A	0,75 m	0,50 m	
Adaptateur de capteur MC-3020D	1,05 m	0,70 m	
Bloc d'Alimentation PSU-011	0,30 m	0,30 m	
Boîte de dérivation IF-8530	1,65 m	1,05 m	
* : Distances de sécurité du compas pour les unités dont le numéro de série (SER.NO.)			

est « 200001 » ou suivant.

CONFIGURATION DU SYSTÈME

La configuration de base est illustrée par une ligne continue.



Conditions environnementales

Toutes les unités (autres que VR-7021F, VR-7022F, VR-7012W et VR-7020)	À l'abri des intempéries
VR-7021F	Portable
VR-7022F, VR-7012W et VR-7020	Exposé aux intempéries

LISTES DES ÉQUIPEMENTS

Équipements standards

Nom	Туре	Réf.	Qté	Remarques	
Unité de collecte des données (DCU)	VR-7010	-	1		
Panneau d'alarme à distance	VR-7017	-	1		
Unité d'enregistrement des don- nées (DRU) fixe	VR-7020	-	1	En cas d'utilisation des VR-7000S, sélectionnez	
Unité d'enregistrement des don- nées (DRU) à dégagement libre	VR-7021F	-	1	un équipement.	
Boîte de dérivation	VR-7022F	-	1	Uniquement en cas d'utilisation des VR- 7000S et de sélection du VR-7021F	
Microphone	VR-7011	-	1_8		
Microphone étanche	VR-7012W	-	1-0		
Convertisseur LAN vidéo	IF-7100	-	0-2		
Adaptateur de capteur	MC-3000S		0-1		
Bloc d'alimentation	PSU-011	-	1	Pour les navires russes uniquement	
	CP03-31701	001-013-670	1	Pour l'unité PSU-011	
	CP24-02401	001-170-350	0-1	Pour l'unité MC-3000S	
	CP24-03301	001-279-040	1	Pour l'unité VR-7010	
	CP24-03401	001-279-100	1	Pour l'unité VR-7017	
Accessoires d'installation	CP24-03501	001-279-130	1_8	Pour l'unité VR-7011	
	CP24-03601	001-279-140	1-0	Pour l'unité VR-7012W	
	CP24-03701	001-279-120	0-2	Pour l'unité IF-7100	
	CP24-03801	001-319-050	1	Pour l'unité VR-7020	
	CP24-03901	001-319-060	1	Pour l'unité VR-7022F	
	CP24-04001	001-321-640	1	Pour l'unité VR-7021F	
Accessoires	FP24-01110	000-025-269	1	Pour l'unité VR-7010, avec CD programme et FP24-01112	
	SP24-01101	001-279-030	1	Pour l'unité VR-7010	
Pièces de rechange	SP24-01201	001-279-110	0-2	Pour l'unité IF-7100	
	SP24-00701	001-170-390	0-1	Pour l'unité MC-3000S	

Fournitures en option

Nom	Туре	Réf.	Remarques
Microphone	VR-7011	-	
Microphone étanche	VR-7012W	-	
Convertisseur LAN vidéo	IF-7100	-	
Boîte de dérivation	IF-8540	-	

Nom	Туре	Réf.	Remarques	
	MC-3000S	-	Unité de contrôle série	
	MC-3010A	-	Entrée analogique	
	MC-3010A-N	-	Pour l'unité IF-8540, Entrée	
Adaptateur de capteur			analogique	
	MC-3020D	-	Entrée numérique	
	MC-3020D-N	-	Pour l'unité IF-8540, Entrée	
			numérique	
HUB intelligent	HUB-3000	-		
HUB de commutation	HUB-100	-		
	OP24-28	001-169-970	Pour l'unité MC-3000S	
Joint du boîtier	OP24-29	001-169-960	Pour l'unité MC-3010A/	
			3020D	
Kit SSD	OP24-43	001-279-170	Pour l'unité VR-7010	
Kit de remplacement mi-	OP24-44	001-279-180		
crophone			Pour l'unité VR-7011	
Accessoires d'installation	OP24-45	001-279-190		
pour le microphone	0.004.40	004 000 000	15.0500	
Kit « version-up » unite	0P24-48	001-326-380	avec IF-8530	
IF-8530	0004.40	001 200 000		
Kit de panneau de lixation	0P24-49	001-360-980	Pour l'unité VR-7017	
avant		001 132 060 10		
		001-132-900-10		
		001-132-980-10		
	3COX-2P-0C 5101	001-077-230-10		
	3COX-2F-0C 10101	001-077-220-10	Cable D-SOB, 10 III	
	MC1.5-W-L600	001-187-470-10	teur 0.6 m	
			Entre adaptateurs de can-	
Ensemble câble	MC1.5-W-L1000	001-187-480-10	teur. 1 m	
			Entre adaptateurs de cap-	
	MC1.5-W-L2000	001-187-490-10	teur, 2 m	
		001-187-500-10	Entre adaptateurs de cap-	
	IVIC 1.5-VV-L3000		teur, 3 m	
	AI.14-8AI.34-6L1000	001-430-110	Pour l'installation d'une unité	
			complémentaire dans l'IF-	
			8540	
	BNCX5-DSUB15-		Câble de connexion D-SUB-	
Système de connexion	L400	001-235-030	BNC	
	CP24-01200	000-010-132	Cable coaxial (6 ames) avec	
Kit de câble coaxial BNC			Côhle aceviel (6 âmee) evee	
	CP24-01210	000-010-133	connecteurs BNC 30 m	
		000-122-161-10		
	ECX3C-2V-T *20M*	000-122-101-10	20 m	
Câble coaxial		000-122-101-11		
	ECX3C-2V-T *30M*	000-122-102-10	30 m	
Connectour accuiel DNO		000-122-102-11		
Connecteur coaxial BNC	FR-25M11D+	000-153-757-11	Pour le caple ECX3C-2V-1	

Nom	Туре	Réf.	Remarques
	CP03-28900	000-082-658	Câble LAN, 10 m
	CP03-28910	000-082-659	Câble LAN, 20 m
	CP03-28920	000-082-660	Câble LAN, 30 m
	CP03-28930	000-084-368	Câble LAN, 50 m
Accessoires d'installation	CP24-02900	001-208-050	Câble LAN pour HUB-3000, 10 m
	CP24-02910	001-208-060	Câble LAN pour HUB-3000, 20 m
	CP24-02920	001-208-070	Câble LAN pour HUB-3000, 30 m
	SP03-15001	001-042-330	Pour HUB-100
Pièces de rechange	SP24-00801	001-235-320	Pour HUB-3000
	SP24-01201	001-279-160	Pour l'unité IF-7100
Outil de sertissage	CRIMPFOX 10S	001-206-920	Pour les férules
Manuel d'utilisation	OME-44850-*	000-179-342-1*	Pour l'unité VR-7000/7000S
	OME-44851-*	000-179-350-1*	Pour le Live Player V5
Mode d'emploi	OME-44852-*	000-179-352-1*	Pour le Maintenance Viewer

REMARQUE

Ne pas appliquer de peinture, de mastic anticorrosion ou de nettoyant de contact sur le revêtement ou les pièces en plastique de l'équipement.

Ces produits contiennent des solvants organiques pouvant endommager le revêtement ou les pièces en plastique, en particulier les connecteurs en plastique.

1.1 Unité de collecte des données VR-7010

Conditions de montage

Au moment de choisir un emplacement, tenez compte des éléments suivants :

- N'exposez pas l'unité à des sources de chaleur.
- Choisissez un emplacement où les chocs et les vibrations sont réduits au minimum.
- Tenez l'unité éloignée des zones exposées aux éclaboussures et à la pluie.
- Assurez-vous que l'espace recommandé pour l'entretien et la vérification tel que figurant sur le schéma est respecté.
- Le fonctionnement des compas magnétiques risque d'être perturbé si l'unité est trop rapprochée. Consultez les distances de sécurité indiquées au début de ce manuel pour éviter toute interférence de ce dernier.
- Choisissez l'emplacement de montage en fonction de la longueur des câbles devant être connectés à l'unité.

La longueur des câbles connectés aux unités figurant ci-après doit être de 50 m ou moins.

DRU fixe

DRU à dégagement libre

• Microphone

- Microphone étanche
- Panneau d'alarme à distance
- Choisissez un emplacement où le sol est plat. Si tel n'est pas le cas, insérez le nombre de rondelles suffisantes entre l'unité et la surface de montage.
- Assurez-vous que l'emplacement de montage est assez résistant pour supporter le poids de l'unité.
- L'entrée de câble de l'unité doit être orientée vers le bas.

1. MONTAGE

<u>Montage</u>

Installez l'unité de collecte des données (DCU) sur une cloison.

1. Fixez l'unité à l'aide de quatre boulons M10 ou boulons de type coach ϕ 10 (non fournis).



- 2. Deux boulons à œil situés sur la face supérieure de l'unité servent à hisser l'unité à bord. Retirez-les après l'installation.
- 3. Fixez deux capuchons (fournis) au niveau des trous de boulon à œil.

1.2 Unité d'enregistrement des données (DRU)

1.2.1 Unité d'enregistrement des données (DRU) fixe VR-7020

L'unité d'enregistrement des données fixe doit être située à proximité de la passerelle au niveau du pont extérieur du navire afin d'éviter tout dommage et de pouvoir la récupérer en cas d'incident.

Les systèmes VR-7000S disposent soit d'une unité d'enregistrement des données fixe (VR-7020), soit d'une unité d'enregistrement des données à dégagement libre (VR-7021F). Pour connaître les configurations inhérentes au VR-7021F, reportez-vous au section 1.2.2.

Conditions de montage

Au moment de choisir un emplacement, tenez compte des éléments suivants :

- Sélectionnez l'emplacement de montage afin de faciliter le retrait et la récupération sous l'eau par les plongeurs et les robots téléopérés. Il doit y avoir un espace dégagé à proximité de la capsule afin de permettre à un robot téléopéré ou à un plongeur d'intervenir.
- Placez l'unité aussi près que possible de l'axe longitudinal du navire.
- Tenez l'unité éloignée du carburant ou de toute autre source potentiellement inflammable.
- N'exposez pas l'unité à des sources susceptibles de causer des dommages mécaniques.
- Assurez-vous que l'espace recommandé pour l'entretien et la vérification est respecté.

Montage

Pour installer le DRU fixe, procédez comme suit :

- 1. Vérifiez que la base de montage du DRU fixe est alignée avec les trous de montage situés sur la coque. Consultez le gabarit de la base de montage du DRU fixe illustré à la page suivante.
- 2. Veillez à retirer la peinture qui se trouve autour de la partie inférieure des trous de montage sur le DRU fixe et les supports de montage de la coque.
- 3. Appliquez le mastic en silicone (S-8400W, fourni) autour des trous de montage sur le DRU fixe et les supports de montage de la coque.
- 4. Placez trois rondelles freins (fournies).
- 5. Insérez les boulons au travers des supports de montage de la coque.
- Fixez le DRU fixe à l'aide des éléments de fixation fournis. Reportez-vous à la figure « Technique de mise à la terre de la coque » à la page suivante.

<u>« Technique de mise à la terre de la coque » et « Gabarit de la base de montage »</u>



Technique de mise à la terre de la coque



Gabarit de la base de montage

1.2.2 Unité d'enregistrement des données (DRU) à dégagement libre VR-7021F

Les systèmes VR-7000S disposent soit d'une unité d'enregistrement des données fixe (VR-7020), soit d'une unité d'enregistrement des données à dégagement libre (VR-7021F). Pour connaître les configurations inhérentes au VR-7020, reportez-vous au section 1.2.1.

Remarque: L'IMO impose que les navires équipés d'un VDR comportent une DRU à dégagement libre. Un extrait de la réglementation figure ci-dessous. Respectez les conditions suivantes se rapportant à l'emplacement/l'installation.

 Le DRU à dégagement libre doit être installé à proximité de la passerelle de navigation, à savoir sur les ailerons de cette dernière. L'accès via une échelle verticale est interdit. Une installation au-dessus du poste de pilotage est conforme aux exigences si ce dernier est accessible par des escaliers.

Conditions de montage

Au moment de choisir un emplacement, tenez compte des éléments suivants :

- La DRU à dégagement libre doit, dans toute la mesure du possible, flotter librement et ne pas se retrouver coincé au niveau des rampes, de la superstructure, etc., si le bateau coule.
- Elle doit être placé de sorte à pouvoir être facilement dégagé à la main et porté jusqu'à l'embarcation de sauvetage par une personne. Par conséquent, elle ne doit pas être positionné sur un mât de radar ou autre emplacement uniquement accessible via une échelle verticale.
- Fixez le DRU à dégagement libre à la verticale sur la cloison ou la main courante de sorte que l'entrée du câble soit orientée vers le bas.

Veillez à ce que la coque ou plaque en acier sur laquelle le support est monté soit complètement plate. Si tel n'est pas le cas, il se peut que la capsule ne soit pas suffisamment en contact avec le module d'arrimage.

 Vérifiez qu'un cordon flottant est correctement attaché à la capsule. Le cordon flottant (destiné à être amarré à l'embarcation de sauvetage) est attaché à la capsule du DRU à dégagement libre. Le cordon flottant doit être



correctement attaché à la capsule afin d'éviter qu'il ne se coince à la structure du navire lors du dégagement de la capsule.

- La DRU à dégagement libre doit être marqué de l'indicatif d'appel, du numéro de série, du numéro MMSI (le cas échéant) et de l'ID 15 Hex du navire avant l'installation.
- La longueur de câble entre la DRU à dégagement libre et la boîte de dérivation (VR-7022F) doit être aussi courte que possible.

- 1. MONTAGE
 - Mettez l'unité à la masse en connectant la plaque de masse à la coque du bateau à l'aide des boulons hexagonaux.
 - Appliquez de la graisse silicone entre le module d'arrimage et le module de stockage pour éviter toute pénétration d'eau (voir la figure de étape 3 à page 1-10).
 Après avoir appliqué la graisse silicone, il ne faut plus retirer la capsule sauf à des fins d'entretien. Si vous retirez la capsule, appliquez à nouveau de la graisse silicone lorsque vous la remettez en place.



Plaque de masse

• Ne pliez pas la base du câble de la DRU à dégagement libre. Veillez également à ne pas endommager le câble.



• Ne pliez/tournez pas le câble de manière excessive pour le fixer. Veillez à ne pas dépasser un rayon de pliage de 80 mm.



- Comme illustré à la page suivante, fixez le support et la boîte de dérivation (VR-7022) sur la plaque en acier, puis fixez cette dernière sur la coque du navire. Voir le schéma pour plus d'informations. Lorsqu'il n'y a pas assez d'espace sur la plaque en acier pour y installer la boîte de dérivation, n'installez que le support. En installant le support sur la plaque en acier, cela permet d'éviter les infiltrations d'eau dans le support depuis l'arrière de ce dernier.
 - L'épaisseur de la plaque en acier doit être de 6 mm.
 - Installez le support sur une plaque en acier plate de façon à ce qu'il affleure cette dernière.

- Le rayon de pliage du câble reliant la capsule à la boîte de dérivation doit être de 80 mm ou plus.
- Faites passez la masse du support au travers de la plaque en acier et connectezla à la coque du navire.
- Le presse-étoupe de la boîte de dérivation doit être à l'horizontale.



Méthode de montage recommandée.



<u>Méthode de montage lorsqu il n y a pas assez</u> <u>d espace sur la plaque en acier pour y installer la</u> <u>boîte de dérivation.</u>

 Choisissez un endroit où l'interférence avec d'autres équipements radio est minimale.

La DRU à dégagement libre est conforme à la norme IEC 60945. Cependant, certains équipements radio (ex. Les antennes radar à bande S) peuvent créer des champs électriques excessifs, qui sont bien au-delà des normes d'essai IEC 60945. Ces importants champs électriques peuvent interrompre la communication radio entre le module de stockage et le module d'arrimage ou entraîner le dysfonctionnement de l'équipement. Pour éviter les interférences provenant d'autres équipements, respectez les consignes suivantes :

- Sélectionnez un endroit où la DRU à dégagement libre n'est pas exposée aux signaux RF des antennes radar à bande S.
 D'une façon générale, il est recommandé de choisir un endroit où l'antenne radar se trouve hors du champ de vision du DRU à dégagement libre.
- Placez l'unité à 5 m ou plus de distance d'une antenne VHF. La DRU à dégagement libre est conçu pour résister aux champs électriques de 100 V/m sur une gamme de fréquence VHF allant de 156 à 165 MHz. Sur les autres plages de fréquence comprises entre 150 kHz et 2 GHz, la DRU à dégagement libre résiste aux champs électriques de 10 V/m. En général, une antenne VHF crée un champ électrique de 10 V/m à une distance de 3 mètres du lobe de l'antenne. Par conséquent, il est recommandé de placer l'unité à 5 m ou plus de distance d'une antenne VHF.

La figure ci-dessous présente les lieux d'installation recommandés et non recommandés



- La longueur des câbles extérieurs du DRU à dégagement libre et de la boîte de dérivation doit être aussi courte que possible. Si des câbles extérieurs plus longs sont nécessaires, préparez un tuyau en acier et faites passer les câbles au travers de ce dernier afin de les protéger des interférences provenant d'autres équipements.
- Avant de fixer la DRU à dégagement libre, faites un test Ping à l'endroit où vous avez prévu d'installer le DRU afin de vérifier si ce dernier est exposé aux interférences d'autres équipements. Pour procéder au test Ping, suivez la procédure indiquée ci-dessous.

Test Ping

Avant de fixer le DRU à dégagement libre, procédez comme suit afin de réaliser un test Ping. Ce test permet de vérifier si la DRU à dégagement libre est exposée aux interférences d'autres équipements.

1. Définissez l'adresse IP et le masque de sous-réseau comme suit :

Adresse IP : 10.0.0.101
 Masque de sous-réseau : 255.0.0.0

Remarque: L'adresse IP du DRU à dégagement libre est « 10.0.0.150 ».

- 2. Vérifiez que tous les radars sont en mode veille et que les autres antennes ne transmettent aucun signal.
- 3. Connectez le DRU à dégagement libre au PC et à l'alimentation (24 VCC) en vous référant à la figure ci-dessous.



- 4. Mettez le DCU sous tension afin d'alimenter le DRU à dégagement libre.
- 5. Attendez environ 20 minutes jusqu'à ce que le DRU à dégagement libre démarre.
- 6. Activez l'invite de commande sur le PC.
- 7. Saisissez « Ping 10.0.0.150 » sur l'invite de commande.
- 8. Vérifiez le résultat du test.

Lorsque la réponse du DRU à dégagement libre est correctement reçue et qu'aucune perte de paquet n'est enregistrée, passez à l'étape suivante. Si la réponse n'est pas reçue ou que certains paquets sont perdus, contrôlez la connexion et vérifiez que l'alimentation est bien fournie par le DRU à dégagement libre, puis procédez à un nouveau test Ping. Si le dysfonctionnement persiste, cela veut dire qu'il y a un problème avec le câble LAN. Remplacez le câble LAN entre le PC et la boîte de dérivation.

- 9. Saisissez « Ping -l 45000 -n 40 -w 100 10.0.0.150 » sur l'invite de commande. Cette fonction donne l'ordre au PC de demander 40 paquets de 45 KB et simule le chargement élevé de données.
- 10. Vérifiez le résultat du test. Lorsque la réponse du DRU à dégagement libre est correctement reçue et qu'aucune perte de paquet n'est enregistrée, passez à l'étape suivante. Si trois paquets ou plus sont perdus, il se peut qu'il y ait une erreur de connexion. Vérifiez la connexion et relancez le test Ping.
- 11. Allumez l'un des équipements radio et commencez à transmettre (ex. radar à bande S).
- 12. Saisissez « Ping -I 45000 -n 40 -w 100 10.0.0.150 » sur l'invite de commande.
- 13. Vérifiez le résultat du test.

Lorsque la réponse du DRU à dégagement libre est correctement reçue et qu'aucune perte de paquet n'est enregistrée, cela signifie que le DRU ne subit pas les interférences d'un autre équipement. Si la réponse n'est pas reçue ou que certains paquets sont perdus, l'équipement mis sous tension au étape 11 est à l'origine de l'erreur de communication. Changez l'emplacement du DRU et relancez le test Ping.

14. Répétez les étapes étape 11 à étape 13 pour vérifier qu'il n'y a aucune interférence avec un autre équipement.

Montage





2. Fixez le support de montage à l'aide des éléments de fixation fournis.

- Vue détaillée Rondelle plate Trous de fixation Boulon Rondelle frein (six emplacements) à tête creuse Écrou hex. Fixation

3. Appliquez la graisse silicone fournie entre le module d'arrimage et le module de stockage, puis refixez la capsule.

La graisse silicone est fournie avec le DRU à dégagement libre ; l'indication « Article no.88237 Tron-40VDR » figure sur le tube du mastic en silicone.

Remarque: N'utilisez pas d'autre graisse silicone que celle fournie. La graisse silicone est utilisée pour l'entretien du DRU à dégagement libre ; en conséquence, prévoyez un espace de rangement non loin du DCU et gardez la graisse sur le navire.



Appliquer la graisse de façon régulière sur les zones situées autour de la ligne.



Module d'arrimage

- 4. Contrôlez les points suivants :
 - Il n'y a pas d'espace ou de matériau étranger entre le module de stockage et le module d'arrimage.
 - L'encoche située sur le module d'arrimage se trouve dans le sillon du module de stockage.



• L'antenne de la capsule est correctement placée sur le support d'antenne.



Support d'antenne

5. Refixez le capot et la clavette sur le support de montage.

Enregistrement de la date d'expiration de la batterie et du dispositif de largage hydrostatique

Après avoir installé la DRU à dégagement libre, vérifiez la date d'expiration de la batterie (à l'intérieur du DRU à dégagement libre (capsule)) et du dispositif de largage hydrostatique, puis reportez-la dans le tableau figurant à section 3.2. La date d'expiration est enregistrée durant le codage (voir page AP-31).



Batterie du DRU à dégagement libre

La date d'expiration de la batterie est mentionnée sur l'étiquette située sur le côté de la capsule. Selon la date d'expiration, les nombres figurant sur l'étiquette sont découpés ou marqués à l'aide d'un feutre indélébile. Par exemple, lorsque la date d'expiration est avril 2019, « 2019 » et « 4 » sont découpés ou marqués à l'aide d'un feutre indélébile sur l'étiquette.

Après avoir vérifié la date d'expiration, enregistrez-la dans le tableau à section 3.2.

Exemple : Lorsque la date d'expiration est avril 2019.

La date d'expiration est inscrite sur cette étiquette.



Dispositif de largage hydrostatique

La date d'expiration du dispositif de largage hydrostatique est mentionnée sur l'étiquette située sur le côté de l'unité ou sur l'étiquette située sur le côté du support. Pour l'étiquette située sur le côté de l'unité, les nombres figurant sur l'étiquette sont découpés ou marqués à l'aide d'un feutre indélébile en fonction de la date d'expiration. Par exemple, lorsque la date d'expiration est juin 2016, « 2016 » et « JUN » sont découpés ou marqués à l'aide d'un feutre indélébile sur l'étiquette.

Exemple : Lorsque la date d'expiration est juin 2016.



Le nombre situé sous « 2016 » est découpé ou marqué à l'aide d'un feutre indélébile.

Le nombre situé sous « JUN » est découpé ou marqué à l'aide d'un feutre indélébile.

Pour l'étiquette située sur le côté du support, la date d'expiration est enregistrée dans le champ ci-dessous.

Après avoir vérifié la date d'expiration, enregistrez-la dans le tableau à section 3.2. **Remarque:** Si la date d'expiration ne figure pas sur l'étiquette, inscrivez-la en vous référant à l'étiquette située sur le côté du dispositif de largage hydrostatique.



Fixation de l'affiche d'urgence

L'affiche d'urgence est fournie avec le DRU à dégagement libre. L'affiche d'urgence fournit la procédure à suivre pour retirer la capsule du DRU à dégagement libre de façon manuelle. Fixez l'affiche d'urgence à un endroit visible de la cloison ou de la main courante non loin du DRU à dégagement libre.



1.3 Boîte de dérivation VR-7022F

Pour les configurations utilisant le VR-7020, les procédures d'installation décrites dans cette section et à section 2.3 ne sont pas requises.

Conditions de montage

Au moment de choisir un emplacement, tenez compte des éléments suivants :

- N'exposez pas l'unité à des sources de chaleur.
- Choisissez un emplacement où les chocs et les vibrations sont réduits au minimum.
- Assurez-vous que l'espace recommandé pour l'entretien et la vérification tel que figurant sur le schéma est respecté.
- Le fonctionnement des compas magnétiques risque d'être perturbé si l'unité est trop rapprochée. Consultez les distances de sécurité indiquées au début de ce manuel pour éviter toute interférence de ce dernier.
- Choisissez l'emplacement de montage en fonction de la longueur des câbles devant être connectés à l'unité.
- Après avoir fixé l'unité, appliquez la graisse silicone fournie (KE-347-W-100) aux trous de fixation afin d'éviter la corrosion.

<u>Montage</u>

Fixez l'unité à l'aide de deux boulons (M8, non fournis) sur une cloison.



1.4 Panneau d'alarme à distance VR-7017

Conditions de montage

Au moment de choisir un emplacement, tenez compte des éléments suivants :

- N'exposez pas l'unité à des sources de chaleur.
- Choisissez un emplacement où les chocs et les vibrations sont réduits au minimum.
- Tenez l'unité éloignée des zones exposées aux éclaboussures et à la pluie.
- Assurez-vous que l'espace recommandé pour l'entretien et la vérification tel que figurant sur le schéma est respecté.
- Le fonctionnement des compas magnétiques risque d'être perturbé si l'unité est trop rapprochée. Consultez les distances de sécurité indiquées au début de ce manuel pour éviter toute interférence de ce dernier.
- Choisissez l'emplacement en fonction de la longueur des câbles devant être connectés à l'unité.

Montage

Le panneau d'alarme à distance est destiné à être encastré dans une console.

- 1. Percez un orifice à l'emplacement de montage et préparez quatre avant-trous, en vous reportant au schéma à la fin du présent manuel.
- 2. Retirez deux vis de serrage (M3x6) afin de retirer le capot arrière de l'unité.



- 3. Passez le câble dans le trou de montage.
- 4. Branchez le câble sur l'unité. Pour les détails de connexion et le câblage, reportez-vous à section 2.4 et au schéma d'interconnexion à la fin du présent manuel.
- 5. Après avoir raccordé les câbles, remettez le capot arrière de l'unité en place. Alignez les languettes du capot arrière sur les trous de l'unité, puis fixez-le à l'aide des vis.



- 1. MONTAGE
 - 6. Retirez le capot avant de l'unité à la main.



7. Alignez l'unité sur le trou de montage, puis fixez l'unité à l'aide de quatre vis autotaraudeuses (fournies).



8. Fixez le capot avant à l'unité.

1.5 Microphone VR-7011

Il est possible de connecter jusqu'à huit microphones (étanches, non étanches) maximum sur le DCU.

Couverture audio : Zone hémisphère de 3,5 m environ en termes de rayon.

Conditions de montage

Au moment de choisir un emplacement, tenez compte des éléments suivants :

- N'exposez pas l'unité à des sources de chaleur.
- Choisissez un emplacement où les chocs et les vibrations sont réduits au minimum.
- Tenez l'unité éloignée des zones exposées aux éclaboussures et à la pluie.
- Assurez-vous que l'espace recommandé pour l'entretien et la vérification tel que figurant sur le schéma est respecté.
- Le fonctionnement des compas magnétiques risque d'être perturbé si l'unité est trop rapprochée. Consultez les distances de sécurité indiquées au début de ce manuel pour éviter toute interférence de ce dernier.
- Choisissez l'emplacement en fonction de la longueur des câbles devant être connectés à l'unité.
- Il doit être tenu éloigné des sources sonores telles que les ventilateurs, les moteurs et les haut-parleurs (à 1 m ou plus d'une manche à air).
- Fixez le câble à la cloison ou en hauteur à l'aide d'un collier de câble, etc. pour éviter au maximum tout bruit.
- Les microphones sont montés aux emplacements suivants pour capter les communications vocales, comme illustré ci-dessous.
 - Manœuvre axe longitudinal
 - Ailerons de passerelle (si une barre est installée)
 - Radar principal
 - Table à carte
 - Timonerie
 - · Salle radio

Montage

Le microphone est destiné à être encastré.

- 1. Percez un orifice à l'emplacement de montage et préparez quatre avant-trous, en vous reportant au schéma à la fin du présent manuel.
- 2. Retirez quatre vis de serrage afin de retirer le capot arrière de l'unité.



- 3. Passez le câble dans le trou de montage effectué à étape 1.
- 4. Branchez le câble sur l'unité. Pour les détails de connexion et le câblage, reportez-vous à section 2.5 et au schéma d'interconnexion à la fin du présent manuel.
- 5. Après avoir raccordé les câbles, fixez le capot arrière à l'unité à l'aide de quatre vis de serrage.
- 6. Alignez l'unité sur le trou de montage, puis fixez l'unité à l'aide de quatre vis autotaraudeuses (fournies).



Remplacement du microphone VR-5011 par le microphone VR-7011

Les trous de montage du microphone VR-5011 (pour les modèles précédents) peuvent être réutilisés lors du remplacement du VR-5011 par le VR-7011 à l'aide du kit de remplacement du microphone fourni en option (OP24-44).

1. Retirez quatre vis pour enlever la plaque de fixation du microphone VR-7011.



2. Consultez le schéma ci-dessous pour redimensionner le trou de montage pour le VR-5011.



- Fixez le panneau avant (option) au trou de montage à l'aide de quatre vis autotaraudeuses (\u03c64×16). Les vis permettant de fixer le panneau avant sont fournies avec le microphone VR-7011.
- 4. Fixez le VR-7011 au panneau avant à l'aide des vis retirées lors de étape 1.



1.6 Microphone étanche VR-7012W

Il est possible de connecter jusqu'à huit microphones (étanches, non étanches) maximum sur le DCU.

Couverture audio : Zone hémisphère de 3,5 m environ en termes de rayon.

Conditions de montage

Au moment de choisir un emplacement, tenez compte des éléments suivants :

- N'exposez pas l'unité à des sources de chaleur.
- Choisissez un emplacement où les chocs et les vibrations sont réduits au minimum.
- Assurez-vous que l'espace recommandé pour l'entretien et la vérification tel que figurant sur le schéma est respecté.
- Le fonctionnement des compas magnétiques risque d'être perturbé si l'unité est trop rapprochée. Consultez les distances de sécurité indiquées au début de ce manuel pour éviter toute interférence de ce dernier.
- Choisissez l'emplacement en fonction de la longueur des câbles devant être connectés à l'unité.
- Il doit être tenu éloigné des sources sonores telles que les ventilateurs, les moteurs et les haut-parleurs (à 1 m ou plus d'une manche à air).
- Fixez le câble à la cloison ou en hauteur à l'aide d'un collier de câble, etc. pour éviter au maximum tout bruit.
- Tenez l'unité éloignée des zones exposées aux ondes radio d'une antenne radar. Les données d'enregistrement peuvent être perturbées par le bruit du fait de l'interférence des ondes radio d'une antenne radar.

Montage

En fonction du temps d'expédition, l'entrée du câble peut correspondre au super presse-étoupe ou au dispositif de verrouillage SC.

Les instructions de montage et les matériaux d'installation dépendent de la configuration de l'entrée du câble.

Lorsque l'entrée du câble correspond au dispositif de verrouillage SC

Lorsque l'entrée du câble correspond au super presse-étoupe



Accessoires d'installation inclus :

- Vis autotaraudeuses (4 pièces)
- Joint d'étanchéité (1 pièce)



Accessoires d'installation inclus :

- Vis autotaraudeuses (4 pièces)
- Attache de câble (1 pièce)

Lorsque l'entrée du câble correspond au dispositif de verrouillage SC

1. Retirez quatre vis de serrage afin d'enlever le panneau avant du capot étanche.



2. Fixez le capot étanche sur l'emplacement de montage à l'aide de quatre vis autotaraudeuses (fournies).



3. Retirez l'écrou et le joint d'étanchéité du dispositif de verrouillage SC.



4. Préparez le câble.

Le dispositif de verrouillage SC peut serrer le câble au niveau de la gaine ou de la gaine du câble. Choisissez à quel endroit serrer le câble puis préparez-le. Le mode de préparation change en fonction du point de serrage.



5. Faites passer le joint d'étanchéité et l'écrou sur le câble, puis glissez le câble au travers de l'entrée du câble.

Sélectionnez le joint d'étanchéité en fonction du point de serrage du câble.

- Lorsque la gaine est fixée à l'aide du dispositif de verrouillage SC : Utilisez le joint d'étanchéité (type : SC-4M) retiré à étape 3. Jetez l'écrou d'étanchéité fourni avec les accessoires d'installation.
- Lorsque la gaine de câble est fixée à l'aide du dispositif de verrouillage SC : Utilisez le joint d'étanchéité (type : SC-4B) fourni avec les matériaux d'installation. Jetez l'écrou d'étanchéité retiré à étape 3.
- 6. Enroulez l'adhésif vinyle autour du câble (voir la figure ci-dessous).



7. Branchez le câble sur l'unité. Pour plus d'informations, reportez-vous à section 2.6 et au schéma d'interconnexion à la fin du présent manuel.

8. Après le câblage, serrez l'écrou selon les indications du tableau ci-dessous.



Emplacement du collier	Espace	Couple
Gaine de câble	2,0 mm	2,0 – 2,5 Nm
Gaine	1,5 mm	2,0 – 2,5 Nm

9. Fixez le panneau avant au capot étanche à l'aide des quatre vis de serrage retirées à étape 1.

Remarque 1: Avant de fixer le panneau avant, assurez-vous que le joint d'étanchéité est correctement placé dans le sillon du capot étanche.

Remarque 2: Prenez soin de ne pas plier ou pincer le câble.

Lorsque l'entrée du câble correspond au super presse-étoupe

1. Retirez quatre vis de serrage afin d'enlever le panneau avant du capot étanche.



2. Fixez le capot étanche sur l'emplacement de montage à l'aide de quatre vis autotaraudeuses (fournies).



3. Détachez l'écrou du super presse-étoupe.

- 1. MONTAGE
 - 4. Préparez le câble.



5. Passez le câble au travers de l'écrou ou de l'entrée du câble.



6. Enroulez l'adhésif vinyle et l'attache de câble autour du câble (voir la figure ci-dessous).



- 7. Branchez le câble sur l'unité. Pour plus d'informations, reportez-vous à section 2.6 et au schéma d'interconnexion à la fin du présent manuel.
- 8. Après le câblage, fixez l'écrou de sorte que l'espace qui le sépare du presseétoupe soit de 3 mm ou moins (voir la figure ci-dessous).



9. Fixez le panneau avant au capot étanche à l'aide des quatre vis de serrage retirées à étape 1.

Remarque 1: Avant de fixer le panneau avant, assurez-vous que le joint d'étanchéité est correctement placé dans le sillon du capot étanche.

Remarque 2: Prenez soin de ne pas plier ou pincer le câble.

1.7 Convertisseur LAN vidéo IF-7100

Conditions de montage

Au moment de choisir un emplacement, tenez compte des éléments suivants :

- N'exposez pas l'unité à des sources de chaleur.
- Choisissez un emplacement où les chocs et les vibrations sont réduits au minimum.
- Tenez l'unité éloignée des zones exposées aux éclaboussures et à la pluie.
- Assurez-vous que l'espace recommandé pour l'entretien et la vérification tel que figurant sur le schéma est respecté.
- Le fonctionnement des compas magnétiques risque d'être perturbé si l'unité est trop rapprochée. Consultez les distances de sécurité indiquées au début de ce manuel pour éviter toute interférence de ce dernier.
- Choisissez l'emplacement de montage en fonction de la longueur des câbles devant être connectés à l'unité.
- Pour le montage sur cloison, l'entrée de câble de l'unité doit être orientée vers le bas.
- Sélectionnez la longueur du câble DVI en tenant compte de la résolution de l'écran radar/ECDIS.

SXGA ou au-dessous : moins de 10 m UXGA ou au-dessus : moins de 5 m

- Utilisez le câble (option) présenté ci-dessous pour entrer le signal DVI-D ou RGB.
 - DVI-D : DVI-D/D S-LINK 5M/10M
 - RGB : BNCX5-DSUB15-L400 et CP24-01200/01210 (voir section 2.7.2) ou 3COX-2P-6C 5M/10M

Montage

Le convertisseur LAN vidéo peut être installé au sol ou sur une cloison.

Fixez l'unité à l'aide de quatre boulons hexagonaux (M8x25), une rondelle frein, une rondelle plate et un écrou hexagonal. Les matériaux d'installation sont fournis avec l'IF-7100.



1.8 Adaptateur de capteur MC-3000S/3010A/3020D

Conditions de montage

Au moment de choisir un emplacement, tenez compte des éléments suivants :

- N'exposez pas l'unité à des sources de chaleur.
- Choisissez un emplacement où les chocs et les vibrations sont réduits au minimum.
- Tenez l'unité éloignée des zones exposées aux éclaboussures et à la pluie.
- Assurez-vous que l'espace recommandé pour l'entretien et la vérification tel que figurant sur le schéma est respecté.
- Le fonctionnement des compas magnétiques risque d'être perturbé si l'unité est trop rapprochée. Consultez les distances de sécurité indiquées au début de ce manuel pour éviter toute interférence de ce dernier.
- Choisissez l'emplacement de montage en fonction de la longueur des câbles devant être connectés à l'unité.
- Choisissez l'emplacement de montage en fonction du nombre d'adaptateurs de capteur connectés.

Il est possible de connecter jusqu'à huit MC-3000S maximum sur le DCU via le HUB-100. Le MC-3000S peut raccorder un maximum de dix unités supplémentaires en combinaison avec le MC-3010A et le MC-3020D, à l'aide des câbles MC1.5-W. Toutefois, notez que cinq MC-3010A peuvent être connectés.

 Choisissez l'emplacement de montage de façon à ce que la longueur des câbles des différents adaptateurs de capteur (MC-3000S, 3010A et 3020D) soit inférieure à 6 m. Si la longueur totale des câbles MC1.5-W est supérieure à 6 m, il se peut que l'équipement ne fonctionne pas correctement.

Montage

- 1. Desserrez les quatre vis de fixation pour retirer le couvercle de l'adaptateur de capteur.
- 3. Replacez le capot.







MC-3010A/3020D (Option)

1.9 HUB HUB-3000 intelligent

Utilisez le hub intelligent HUB-3000 fourni en option pour connecter le dispositif de réseau de la passerelle. Ce réseau ne peut pas être connecté via le réseau LAN disponible à bord. Utilisez également cette unité pour une connexion à un système non-FURUNO ou à un Live Player V5 (PC) multiple.

Conditions de montage

Au moment de choisir un emplacement, tenez compte des éléments suivants :

- N'exposez pas l'unité à des sources de chaleur.
- · Choisissez un emplacement où les chocs et les vibrations sont réduits au minimum.
- Tenez l'unité éloignée des zones exposées aux éclaboussures et à la pluie.
- Assurez-vous que l'espace recommandé pour l'entretien et la vérification tel que figurant sur le schéma est respecté.
- Le fonctionnement des compas magnétiques risque d'être perturbé si l'unité est trop rapprochée. Consultez les distances de sécurité indiquées au début de ce manuel pour éviter toute interférence de ce dernier.
- Choisissez l'emplacement de montage en fonction de la longueur des câbles devant être connectés à l'unité.

Montage

1. Utilisez deux vis de serrage (M3x6, fournies) pour fixer le collier de câble (fourni) en bas du HUB-3000.



2. Fixez l'unité à l'aide de quatre vis autotaraudeuses (4x20, fournies).



1.10 Bloc d'Alimentation PSU-011

Conditions de montage

Au moment de choisir un emplacement, tenez compte des éléments suivants :

- N'exposez pas l'unité à des sources de chaleur.
- Choisissez un emplacement où les chocs et les vibrations sont réduits au minimum.
- Tenez l'unité éloignée des zones exposées aux éclaboussures et à la pluie.
- Assurez-vous que l'espace recommandé pour l'entretien et la vérification tel que figurant sur le schéma est respecté.
- Le fonctionnement des compas magnétiques risque d'être perturbé si l'unité est trop rapprochée. Consultez les distances de sécurité indiquées au début de ce manuel pour éviter toute interférence de ce dernier.
- Choisissez l'emplacement de montage en fonction de la longueur des câbles devant être connectés à l'unité.

Montage

Le bloc d'Alimentation PSU-011 est requis pour les navires russes. Fixez l'unité sur l'emplacement de montage à l'aide de quatre vis autotaraudeuses (ϕ 5×20, fournies).


1.11 Hub de commutation HUB-100 (option)

Utilisez le hub de commutation HUB-100 fourni en option pour connecter les réseaux de capteur. Ce réseau ne peut pas être connecté au réseau LAN disponible à bord. Remarque : un PC commercial ne peut pas se connecter à ce réseau, si ce n'est dans le cadre de l'entretien.

Pour les procédures de montage, reportez-vous au manuel d'utilisation du HUB-100 (Pub. No.OMC-35191).

Conditions de montage

Au moment de choisir un emplacement, tenez compte des éléments suivants :

- N'exposez pas l'unité à des sources de chaleur.
- Choisissez un emplacement où les chocs et les vibrations sont réduits au minimum.
- Tenez l'unité éloignée des zones exposées aux éclaboussures et à la pluie.
- Assurez-vous que l'espace recommandé pour l'entretien et la vérification tel que figurant sur le schéma est respecté.
- Le fonctionnement des compas magnétiques risque d'être perturbé si l'unité est trop rapprochée. Consultez les distances de sécurité indiquées au début de ce manuel pour éviter toute interférence de ce dernier.
- Choisissez l'emplacement de montage en fonction de la longueur des câbles devant être connectés à l'unité.

1.12 Boîte de dérivation IF-8530 (Option)

La boîte de dérivation assure l'interface entre l'équipement de série, analogique et numérique et le DCU. Seule une boîte de dérivation peut être connectée au DCU.

Les signaux et le nombre de canaux sont indiqués ci-dessous.

- Série : IEC61162-1/2 : 2 canaux, IEC61162-1 : 6 canaux
- Analogique : 16 canaux
- Numérique : 64 canaux

Conditions de montage

Au moment de choisir un emplacement, tenez compte des éléments suivants :

- N'exposez pas l'unité à des sources de chaleur.
- Choisissez un emplacement où les chocs et les vibrations sont réduits au minimum.
- Tenez l'unité éloignée des zones exposées aux éclaboussures et à la pluie.
- Assurez-vous que l'espace recommandé pour l'entretien et la vérification tel que figurant sur le schéma est respecté.
- Le fonctionnement des compas magnétiques risque d'être perturbé si l'unité est trop rapprochée. Consultez les distances de sécurité indiquées au début de ce manuel pour éviter toute interférence de ce dernier.
- Choisissez l'emplacement de montage en fonction de la longueur des câbles devant être connectés à l'unité.
- Dans le cas d'un montage sur cloison, veillez à ce que la cloison de montage soit suffisamment robuste pour supporter le poids de l'unité (13 kg).
- L'unité doit être placée à 4 m ou plus de distance d'une antenne VHF/MF/HF.

Montage

Fixez la boîte de dérivation sur une cloison ou un bureau à l'aide de quatre boulons M10 ou boulons de type coach ϕ 10 (non fournis).



1.13 Boîte de dérivation IF-8540 (Option)

Six adaptateurs de capteur au maximum peuvent être installés dans la boîte de dérivation (MC-3000S inclus). Les unités installées dans la boîte de dérivation changent en fonction de la configuration acquise.

Pour les procédures de montage et de câblage, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'IF-8540 (Pub. No.C42-01504). L'illustration figurant sur cette page montre le raccordement général des unités VR-7000/7000S. Pour plus d'informations, veuillez consulter le schéma d'interconnexion. La plupart des câbles mentionnés sont de type JIS (normes industrielles japonaises). S'ils ne sont pas disponibles localement, utilisez des câbles équivalents. Consultez le guide câble JIS figurant en Annexe pour savoir comment sélectionner les câbles équivalents.



2.1 Unité de collecte des données VR-7010

Remarque: Le DCU peut enregistrer un maximum de cinq canaux de données vidéo dans le délai imparti. Au maximum, sept canaux de données vidéo peuvent être entrés ; toutefois, il est impossible d'enregistrer six canaux ou plus dans le délai imparti. Notez que le nombre maximum de canaux d'enregistrement change en fonction de la résolution et du format vidéo. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation des unités VR-7000/7000S (OME-44850).

2.1.1 Emplacement des connecteurs et des bornes

Pour procéder au raccordement, dévissez sept vis de serrage et enlever le capot du DCU.

Remarque: Coupez l'alimentation du bateau avant de procéder aux connexions.



Unité de collecte des données (DCU)

Emplacement des colliers de câble

Fixez chaque câble connecté au DCU aux emplacements indiqués ci-dessous. Fixez l'armure du câble. Lorsque l'armure du câble est couverte de vinyle (gaine de câble), retirez-le afin que l'armure repose sur le collier de câble.

Fixez la bande de câble (fournie) à chacun des câbles devant être connectés au DCU et notez le nom du capteur/de l'équipement sur chaque bande de câble.

Remarque: Si vous positionnez mal un câble, il se peut que le collier de câble ne le maintienne pas bien en place.



N° d'empla cement du collier	Câble	N° de connecteur	Signal/Unité à connecter
1	TTYCYSLA-1Q,	J203-J210 (MIC1-MIC8)	Microphone, microphone étanche
3	TTYCSLA-4	J309 (RAP)	Panneau d'alarme à distance
4	TTYCSLA-1Q	J310 (AMS)	AMS (Série)
5	TTYCSLA-1Q	J301-J302 (CH1-CH2)	Entrée série (IEC61162-1/2)
6	TTYCSLA-1	J201-J202 (VHF1-VHF2)	Audio VHF, 2 canaux
7	TTYCSLA-1	J303-J308 (CH3-CH8)	Entrée série (IEC61162-1)
		J311 (ALIMENTATION DRU)	Sortie 24 VCC pour le DRU fixe
8	DPYCY-1.5* ¹	J312 (ALIMENTATION DRU À DÉGAGEMENT LIBRE)	Sortie 24 VCC pour le DRU à dé- gagement libre
9	DPYC-1.5* ¹	J313 (ALIMENTATION AD- APTATEUR DE CAPTEUR)	Sortie 24 VCC pour l'adaptateur de capteur ou la boîte de dériva- tion (IF-8540)
10	FR-FTPC-CY, MPYC-12* ²	J11-J16 (LAN1-LAN6)	Radar, ECDIS, capteur (IEC61162-450), adaptateur de capteur, RMS, boîte de dérivation (IF-8540)
10		J21-J24 (LAN9-LAN12)	DRU à dégagement libre, conver- tisseur LAN vidéo, boîte de dériva- tion (IF-8530)
		J25-J25 (LAN13-LAN14)	DRU fixe
11	DPYC-1.5* ¹	J1 (AC IN)	100-230 VCA

*1 : Fixez l'embout de tige sur les âmes de signal. Pour plus de détails, consultez "EMBOUTS DE TIGE" de la page AP-7.

*2 : Pour le câble MPYC-12, connectez au port J310 (AMS) pour connexion au signal de contact. Fixez le câble MPYC-12 au même endroit que les câbles LAN (emplacement du collier no. 10).

Faites attention lors de la connexion avec le panneau d'alarme à distance.

Lorsque vous connectez le DCU au panneau d'alarme à distance (RAP), procédez comme suit afin d'éviter tout dysfonctionnement dû aux différences de tension de masse entre le DCU et le RAP.

- 1. Raccordez la borne de masse du DCU et du panneau d'alarme à distance à la masse du bateau.
- 2. Raccordez le câble série au port J309 du DCU ou au port J101 du panneau d'alarme à distance.
- 3. Pour le port non connecté à étape 2, insérez l'âme de signal dans **la fiche n° 5 (GND) uniquement**, puis raccordez le connecteur.
- 4. Déconnectez le connecteur raccordé à étape 3, puis insérez les autres âmes de signal et raccordez à nouveau le connecteur.

Cosse à sertir pour le conducteur de drainage

Deux cosses à sertir sont préfixées au niveau du DCU (voir la figure ci-dessous). Fixez la cosse à sertir au conducteur de drainage du câble pour l'AMS (série) et le panneau d'alarme à distance, puis raccordez la cosse à son emplacement d'origine.



2.1.2 Alimentation

Raccordez l'alimentation CA 100-230 VCA au J1 du DCU via le tableau d'interrupteur d'urgence (ESB). Pour la connexion, utilisez le câble DPYC-1.5. Le DCU est compatible avec une tension d'entrée 100-230 VCA (alimentation universelle) ; il n'est donc pas nécessaire de modifier la configuration de la prise sur le tableau.



2.1.3 Connexion de mise à la masse

Pour mettre le DCU à la masse, utilisez la cosse à sertir préfixée à ce dernier (voir la figure ci-dessous). Fixez la cosse à sertir au câble de mise à la masse (IV-2sq.), puis raccordez la cosse comme indiqué ci-dessous.



2.1.4 Changement de la connexion LAN interne (pour l'entrée du signal vidéo au format IEC61162-450)

Le port J502 (DATA) est connecté au port J17 en interne par défaut. Lors de l'entrée du signal vidéo du radar/ECDIS au format IEC61162-450 (LAN), débranchez le câble LAN du port J17 et raccordez-le au port J26.



En fonction du point d'accès (J17 ou J26), l'adresse IP du VDR et du PC change.

Point d'accès pour J502	Adresse IP VDR	Adresse IP PC
J17 (par défaut)	172.31.16.200	172.31.16.201 ou 172.31.16.202
J26	10.0.0.100	10.0.0.101 ou 10.0.0.102

2. CÂBLAGE

2.1.5 Système de contrôle d'alarme

Connectez l'AMS (système de contrôle d'alarme) au port J310 du DCU. Le connecteur J310 peut envoyer (entrée/sortie) les signaux suivants.

Sortie

- Défaillance système
- Panne de courant

Entrée

- · Accusé de réception distant
- Arrêt du buzzer
- Accusé de réception local (ACK)

N° de fiche	Nom du signal	Entrée/sortie	Câble
1	RD_H_AMS	Entróp	
2	RD_C_AMS		
3	TD_A_AMS	Sortio	TTTCSLA-4
4	TD_B_AMS	Sortie	
5	GND	-	Pas de connexion
6	SYS_FAIL+	Sortio	
7	SYS_FAIL-	Some	
8	POWER_FAIL+	Sortio	
9	POWER_FAIL-	Sortie	
10	LOCAL_ACK+	Sortio	
11	LOCAL_ACK-	Solue	
12	REMOTE_ACK+	Entráo	
13	REMOTE_ACK-	Entiee	
14	BUZZER_STOP+	Entráo	
15	BUZZER_STOP-		
16	NC	-	Pas de connexion

Connecteur J310

Défaillance système (sortie)

Le VR-7000/7000S informe l'AMS qu'une alerte a été générée. Le signal de défaillance système sort sous la forme « normalement fermé » (NC).



Panne de courant (sortie)

Le VR-7000/7000S informe l'AMS de la panne de courant. Le signal de panne de courant sort sous la forme « normalement fermé » (NC).

- Alimenté par tension CA : Fermé
- · Alimentation coupée ou fournie par batterie : Ouvert



ACK local (sortie)

Le VR-7000/7000S informe l'AMS qu'il a acquitté une alarme. Le signal d'acquittement de l'alarme sort sous la forme « normalement ouvert » (NO).



ACK à distance (entrée)

L'AMS informe le VR-7000/7000S qu'il a acquitté une alarme. Le signal ACK à distance est envoyé sous la forme « normalement ouvert » (NO).

Remarque: Entrez le signal de contact. La tension ne peut pas être entrée.



L'impédance totale (contact et câble) doit être inférieure à 500 ohms.



L'intervalle actif entre (A) et (B) d'un signal ACK à distance doit être supérieur à 150 ms.

Des cliquetis peuvent survenir à l'intervalle \bigcirc .

Signal ACK à distance

Arrêt du buzzer (entrée)

L'AMS informe le VR-7000/7000S qu'il a acquitté l'arrêt du buzzer. Le signal d'arrêt du buzzer est entré sous la forme « normalement ouvert » (NO).

Remarque: Entrez le signal de contact. La tension ne peut pas être entrée.

		J310 '	- -
Capacité des contacts	BUZZER_STOP+	14' 	
Résistance de tension : Plus de 32 V Capacité de courant : Plus de 5 mA	BUZZER_STOP-		

L'impédance totale (contact et câble) doit être inférieure à 500 ohms.

2.2 Unité d'enregistrement des données (DRU)

2.2.1 Unité d'enregistrement des données (DRU) fixe VR-7020

Une bonne liaison de mise à la terre est requise entre le support du DRU fixe et la coque du navire. Assurez-vous que les rondelles freins crantées externes sont fixées entre le métal nu du support du DRU fixe et la coque nue à l'aide des boulons de fixation. Voir la figure en page 1-4.

Schéma de câblage alimentation et Ethernet

Raccordez l'alimentation et le signal Ethernet au bornier. Raccordez la source d'alimentation depuis le DCU (J311).

Remarque 1: Veillez à couper l'électricité afin de raccorder l'alimentation électrique du DRU fixe.

Remarque 2: Connectez le câble Ethernet (FR-FTPC-CY) avant de raccorder le câble d'alimentation.

- 1. Passez les câbles au travers du capot du bornier (fourni).
- 2. Utilisez l'embout de tige (fourni) pour raccorder les âmes de signal des câbles au bornier.

Câble DPYCY-1.5 : Utilisez l'embout de tige Al 1.5-6 BK. Câble FR-FTPC-CY : Utilisez l'embout de tige Al 0.14-8 GY.



Vue de face du bloc d'alimentation et du bornier Ethernet

Numéro de prise	Signal	Câble
1	24 V	DPYCY-1.5
2	24 V	Pas de connexion
3	0 V	DPYCY-1.5
4	0 V	Pas de connexion
5	N/C	Pas de connexion
6	TD_P	
7	TD_N	
8	RD_P	
9	RD_N	
10	N/C	Pas de connexion

Préparation des câbles





Remarques concernant le câblage

- Insérez les embouts de tige bien à fond au niveau du bornier et serrez les vis du bornier pour éviter que les fils ne touchent pas le capot du bornier.
- Lorsqu'il est difficile de fixer l'embout de tige sur les âmes du câble DPYCY-1.5, coupez la gaine des fils. Faites attention de ne pas endommager les âmes lorsque vous coupez la gaine des fils.



Couper la gaine de câble.

Fixer l'embout de tige sur l'âme.

• Lorsqu'il est difficile d'insérer les embouts de tige fixés au câble FR-FTPC-CY au niveau du bornier, coupez l'embout de tige sur environ 2 mm.

3. Fixez le capot du bornier à l'unité avec six vis (fournies).



- 4. Fixez les deux presse-étoupes. Couple de serrage :
 - Presse-étoupe supérieur : 6,67 N•m
 - Presse-étoupe inférieur : 5 N•m
- Pour éviter que de l'eau ne pénètre dans l'unité, appliquez du mastic en silicone (S-8400W, fourni) au niveau des entrées du câble et de la zone de contact entre le capot du bornier et l'unité.



2.2.2 Unité d'enregistrement des données (DRU) à dégagement libre VR-7021F

Pour raccordez l'unité d'enregistrement des données à dégagement libre VR-7021F au DCU, utilisez la boîte de dérivation VR-7022F. Pour plus de détails, consultez section 2.3.

2.3 Boîte de dérivation VR-7022F

Pour raccordez l'unité d'enregistrement des données à dégagement libre VR-7021F au DCU, utilisez la boîte de dérivation VR-7022F.

Pour les configurations utilisant le VR-7020, les procédures d'installation décrites dans cette section et à section 1.3 ne sont pas requises.



- 1. Desserrez les quatre vis pour retirer le capot de la boîte de dérivation.
- Desserrez trois presse-étoupes, puis passez chaque câble au travers de l'entrée du câble.
- 3. Préparez les câbles.



- 4. En vous aidant du schéma d'interconnexion figurant au dos de ce manuel, raccordez les câbles au bornier de la boîte de dérivation.
- Serrez les presse-étoupes pour fixer les câbles.
 Les câbles doivent entrer à l'intérieur de la boîte de dérivation à raison de 10 mm.
 Remarque: Fixez les presse-étoupes à la main. N'utilisez pas de clé afin d'éviter d'abimer les presse-étoupes.



- 6. Remettez le capot de la boîte de dérivation en place.
- 7. Pour éviter que de l'eau ne pénètre dans l'unité, appliquez du mastic en silicone (KE-347-W-100, fourni) au niveau des entrées du câble (à trois endroits).

2.4 Panneau d'alarme à distance VR-7017

En vous aidant du schéma d'interconnexion figurant au dos de ce manuel, raccordez les câbles au bornier de l'unité. Référez-vous à l'Annexe 2 pour savoir comment préparer les câbles. Après avoir raccordé les câbles, fixez-les à l'aide du collier de câble.



Remarque: Lors de la connexion entre le DCU et le panneau d'alarme à distance, consultez "Faites attention lors de la connexion avec le panneau d'alarme à distance." de la page 2-4.

2.5 Microphone VR-7011

En vous aidant du schéma d'interconnexion figurant au dos de ce manuel, raccordez les câbles au bornier de l'unité. Référez-vous à l'Annexe 2 pour savoir comment préparer les câbles.

Microphone (capot arrière retiré)

Après avoir constitué le câble, le relier au connecteur J1.



Après avoir raccordé les câbles, remettez le capot arrière de l'unité en place. Puis, fixez l'ensemble de câbles au collier de câble à l'aide de l'attache de câble (fournie).



2.6 Microphone étanche VR-7012W

En vous aidant du schéma d'interconnexion figurant au dos de ce manuel, raccordez les câbles au bornier de l'unité. Voir section 1.6 pour savoir comment préparer les câbles.

Panneau avant du microphone étanche (arrière)

Après avoir constitué le câble, le relier au connecteur J1.



	<u>Connecteur J1</u>					
N° broche	Signal	Entr./Sort.				
1	12 VCC	Entrée				
2	GND	-				
3	MIC_AUDIO	Sortie				
4	MICTEST	Entrée				

Après avoir raccordé les câbles, refixez le panneau avant sur le capot étanche. Puis, serrez le super presse-étoupe ou le dispositif de verrouillage SC pour fixer les câbles.



, Fixer le presse-étoupe ou le dispositif de verrouillage du câble.

2.7 Convertisseur LAN vidéo IF-7100

Le convertisseur LAN vidéo convertit le signal vidéo du radar/ECDIS (DVI-D ou RGB) en un signal LAN. Utilisez le câble (option) présenté ci-dessous pour entrer le signal DVI-D ou RGB.

- DVI-D : DVI-D/D S-LINK 5M/10M
- RGB : BNCX5-DSUB15-L400 et CP24-01200/01210 (voir section 2.7.2) ou 3COX-2P-6C 5M/10M



Le convertisseur LAN vidéo dispose de deux canaux d'entrée pour le format DVI-D et de deux canaux d'entrée pour le format RGB*. Les combinaisons de canaux d'entrée détaillées ci-dessous sont disponibles. Réglez les canaux d'entrée pour le convertisseur LAN vidéo à l'aide du programme Maintenance Viewer. Pour savoir comment les régler, reportez-vous au manuel d'utilisation du Maintenance Viewer (OME-44852).

• DVI1 et DVI2

DVI1 et RGB2*

• RGB1* et DVI2

- RGB1* et RGB2*
- *: Les ports RGB1 et RGB2 sont disponibles lorsque le numéro de série (SER.NO.) du convertisseur LAN vidéo est « 200001 » ou au-dessus. Si vous devez entrer le signal RGB pour une unité dont le numéro de série (SER.NO.) est antérieur au numéro « 200001 », utilisez le convertisseur RGB-DVI (fabricant : IMAGENECS, modèle : RS-1530A) pour convertir au signal DVI-D.

Remarque 1: Ne branchez/débranchez pas les connecteurs DVI-D ou RGB pendant la mise sous tension de l'équipement.

Remarque 2: Mettez l'IF-7100 et l'équipement connecté (radar ou unité de processeur ECDIS) sous/hors tension dans l'ordre indiqué ci-dessous.

- Mise sous tension : Mettez l'IF-7100 sous tension avant l'équipement connecté.
- Mise hors tension : Mettez l'équipement connecté hors tension avant l'IF-7100.

Remarque 3: L'IF-7100 ne dispose pas d'interrupteur d'alimentation. Mettez l'IF-7100 hors tension au niveau du tableau principal.

Remarque 4: L'IF-7100 peut détecter et régler le signal DVI-D automatiquement. Toutefois, le signal RGB doit être réglé manuellement à l'aide du programme Maintenance Viewer. Pour savoir comment le régler, reportez-vous au manuel d'utilisation du Maintenance Viewer (OME-44852).

Remarque 5: Lorsque vous utilisez un IF-7100 compatible avec l'entrée de signal de type RGB, effectuez une mise à jour des programmes ci-dessous sur la base de la version 1.04 ou au-dessus.

- Programme logiciel VDR
- Live Player V5
- Maintenance Viewer

2.7.1 Signal vidéo (DVI-D/RGB) disponible avec l'IF-7100

L'IF-7100 est compatible avec les signaux de synchronisation distincts listés ci-dessous.

- Niveau du signal vidéo : Conforme à la norme VESA.
- · Signal de synchronisation horizontal : Max. 91.146 kHz, positif ou négatif
- Signal de synchronisation vertical : Max. 85 Hz

Le tableau ci-dessous détaille les résolutions que l'IF-7100 prend en charge.

Résolution	DVI-D	RGB
VGA (640×480)	OK	OK
SVGA (800×600)	OK	OK
XGA (1024×768)	OK	OK
* ¹ (1360×1024)	OK	OK
SXGA (1280×1024)	OK	OK
WSXGA+ (1680×1050)	OK	NG
UXGA (1600×1200)	OK	OK
Full HD* ² * ⁴ (1920×1080)	OK	NG
WUXGA* ⁴ (1920×1200)	OK	NG
* ³ (1066×800)	NG	ОК

- *1 : Résolution pour la série FAR-28×7 *2 : Conforme à la norme CEA,
- *3 : Résolution pour la série FAR-28×5
- *4 : Pour connaître le nombre maximum de canaux pouvant être enregistrés, reportez-vous à la section "Résolution et nombre maximum de canaux pouvant être enregistrés" ci-dessous.

Résolution et nombre maximum de canaux pouvant être enregistrés

Lorsque le signal vidéo est entré via l'IF-7100, la résolution et le nombre maximum de canaux pouvant être enregistrés sont tels que définis dans le tableau ci-dessous.

Nb de pcs	Résolution/nombre maximum de canaux
1 SSD (512 GB)	2 canaux UXGA ^{*1} + 1 canal Full HD ^{*1}
2 SSDs (1 TB)	2 canaux UXGA* ¹ + 1 canal Full HD* ¹ + 1 canal WUXGA* ²

*¹ : Enregistré sur le dispositif à long terme (SSD), le DRU fixe et le DRU à dégagement libre.

*² : Enregistré uniquement sur le dispositif à long terme (SSD).

2.7.2 Préparation du câble coaxial

Lorsque vous connectez l'IF-7100 à un radar ou un ECDIS à l'aide du câble coaxial, préparez le câble (option) présenté ci-dessous.

- BNCX5-DSUB15-L400 : Câble connecteur D-SUB-BNC
- · CP24-01200/01210* : Câble coaxial (six âmes, non préparé) avec connecteurs BNC
- *: Lorsque vous avez besoin d'utiliser le câble coaxial ou le connecteur BNC de façon individuelle, préparez le câble ECX-3C-2V-T (option) (trois âmes) et le connecteur FB-SPM1D+ (connecteur BNC).

Préparez le câble coaxial comme suit :



Fixation du connecteur BNC

1. Faites passer l'écrou de serrage, la ron- 2. Retirez la gaine en vinyle sur 7 mm. delle et le joint dans le câble.



3. Retirez le blindage et l'isolant sur 3 mm. 4.





Faites passer sur le câble et repliez le blindage sur le collier.



- 2. CÂBLAGE
 - 5. Insérez la fiche centrale dans l'âme et 6. Vissez la protection sur le câble. soudez.





7. Terminé.



2.7.3 Connexions

- 1. Retirez le capot extérieur du convertisseur LAN vidéo ; tenez les côtés droit et gauche du capot et tirez le capot vers l'extérieur.
- 2. Retirez huit vis de serrage (M3x6) afin de retirer le capot du châssis.



 Préparez le câble d'alimentation.
 Retirez l'armure et la gaine en vinyle sur 226 mm, puis exposez les âmes de signal sur 6 mm. Enroulez de l'adhésif en vinyle à l'extrémité de l'armure.



- 4. Fixez l'armure du câble d'alimentation au collier de câble à l'aide de l'attache de câble.
- 5. Fixez l'embout de tige fourni (type : A1.5-10) aux âmes de signal pour une connexion au port J1.
- 6. Raccordez les âmes au connecteur pré-inséré dans le port dans le port J1.
- Pliez l'excès de câble à l'intérieur de l'unité, puis fixez-le au sabot de câble comme indiqué sur la figure ci-dessous..
 Remarque: La longueur de câble entre le sabot de câble et le port J1 doit être aussi courte que possible. De plus, guidez les câbles afin gu'ils n'entrent pas en



8. Remettez le capot du châssis en place.

contact avec l'armure.

- 9. Connectez les câbles DVI-D, RGB et LAN.
- 10. Fixez le câble LAN au collier de câble à l'aide de l'attache de câble (fournie).



11. Refixez le capot extérieur.

2.7.4 Connexion à un radar FURUNO

Connexion avec le radar série FAR-21×7/FAR-28×7

Pour une connexion entre l'IF-7100 et le radar série FAR-21×7/FAR-28×7, reportezvous au manuel d'installation du radar concerné.

Remarque: Lorsque le radar série FAR-28×7 est connecté à l'IF-7100, réglez le commutateur DIP à l'intérieur de l'unité (voir section 3.3).

Connexion avec le radar série FR-21×5

Préparez les éléments présentés ci-dessous et modifiez le radar série FR-21×5 afin de le connecter à l'IF-7100.

Nom	Туре	N° de pièce	Qté
Kit de mémoire tampon RGB	OP03-162		
Carte RGB-BUFF	• 03P9229A	009 501 120	1
Connecteur NH-HX	• NH10P-XH13P	000-501-150	1
Connecteur NH-HX	NH4P-XH3P		
Adaptateur de connecteur	DSUB-BNC-1	001-239-950	1
Câble RGB analogique	KB-HD152K	001-237-500	1



Connexion avec le radar série FAR-28×5/FR-28×5

Préparez les éléments présentés ci-dessous et modifiez le radar série FAR-28×5/FR-28×5 afin de le connecter à l'IF-7100.

Nom	Туре	N° de pièce	Qté
Kit 1 VDR I/F* ¹ • Carte RGB-BUFF • Connecteur NH-HX • Connecteur NH-HX • Châssis VDA/INT	OP03-177 • 03P9229A • 03-2057 (4-3P) • 03-2058 (10-13P) • 03-133-1127-4	008-528-270	1
Kit 2 VDR I/F ^{*2} Carte RGB-BUFF Connecteur NH-HX Connecteur NH-HX 	OP03-178 • 03P9229A • 03-2057 (4-3P) • 03-2058 (10-13P)	008-528-280	
Adaptateur de connecteur	DSUB-BNC-1	001-239-950	1
Câble RGB analogique	KB-HD152K	001-237-500	1

*¹ : Pour les unités d'affichage fabriquées en juin 2002 ou avant.

*² : Pour les unités d'affichage fabriquées en juin 2002 ou après.



La figure ci-dessous montre comment installer la carte CPA/TCPA et une carte RGB-BUFF sur un radar série FAR-28×5/FR-28×5. Le châssis VDA/INT doit être le nouveau type 03-133-1127-4. La carte CPA/TCPA est alimentée par les bornes n° 6 (12 V) et n° 8 (GND) du bloc d'alimentation DTB-2. Le port J463 qui se trouve sur la carte INT est utilisé pour la carte RGB-BUFF.



2.8 Adaptateurs de capteur

Il est possible de connecter jusqu'à huit MC-3000S maximum sur le DCU via le HUB-100. Le MC-3000S peut raccorder un maximum de dix unités supplémentaires en combinaison avec le MC-3010A et le MC-3020D, à l'aide des câbles MC1.5-W. Toutefois, notez que cinq MC-3010A peuvent être connectés.

Lorsque vous connectez deux MC-3000S ou plus, reportez-vous au mode d'emploi (OME-44852) pour régler le MC-3000S.

Lors de la préparation des câbles MC1.5-W, utilisez les embouts de tige (de type férule, fournis) afin d'assurer une performance optimale. Cette préparation requiert l'utilisation d'un outil de sertissage disponible en option (type : CRIMPFOX 10S).

Pour savoir comment fixer l'embout de tige et connaître les liens entre les connecteurs et les embouts de tige, voir "EMBOUTS DE TIGE" de la page AP-7. De plus, les étiquettes collées sur le verso des capots comportent le détail des connexions.

N° broche	Couleur du câble (MC1.5-W)	Signal
1	Rouge	24V_OUT ou 24V_IN
2	Noir	24 V_GND
3	Blanc	MODBUS-A
4	Bleu	MODBUS-B
5	Gris	GND

Remarque 1: Utilisez le câble MC1.5-W entre les adaptateurs de capteur.

Remarque 2: La longueur totale des câbles MC1.5-W doit être inférieure à 6 m afin d'éviter tout dysfonctionnement.

2.8.1 Connexions MC-3000S

Desserrez les quatre vis pour retirer le couvercle, faites passer les câbles au travers des colliers et fixez-les aux connecteurs concernés. Le blindage du câble (ou conducteur de drainage) doit être fixé avec le (connecté au) collier. Pour la préparation des câbles connectés à l'unité, reportez-vous à l'Annexe 2.



Remarque: Fixez le blindage du câble avec le collier de câble.

Réglage de la sortie NC/NO (J2)

Le signal POWER FAIL sur le connecteur J2 peut être réglé sur la sortie NC (normalement fermé) ou sur la sortie NO (normalement ouvert) comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

N° de fiche	Nom du signal	Entr./ Sort.	Description	NON	NC
1	24V_IN	-	24 VCC	DPYC-1.5	
2	24 V_GND	-	GND (24 VCC)		
3	PWR_FAIL_A	Sortie	Panne de courant (sortie)	TTYCS(LA)-1	Pas de connexion
4	PWR_FAIL_COM	Sortie	Panne de courant (sortie)		TTYCS(LA)-1
5	PWR_FAIL_B	Sortie	Panne de courant (sortie)	Pas de con- nexion	

Connecteur J2

Réglage des spécifications d'entrée (J4 à J9)

Pour les connecteurs J4 à J7, les connexions sont différentes en fonction des spécifications d'entrée comme indiqué ci-dessous.

N° de fiche	Nom du signal	Entr./ Sort.	Description	IEC61162-2	IEC61162-1	Modbus*
1	TD1-A	Sortie	Série CH1, sortie TTYCS(LA)-4 T IEC61162-1/2/ modbus		TTYCS(LA)-4	TTYCS(LA)-4
2	TD1-B	Sortie	Série CH1, sortie IEC61162-1/2/ modbus			
3	RD1-A	Entrée	Série CH1, en- trée IEC61162-2/ modbus		Pas de con- nexion	Pas de con- nexion
4	RD1-B	Entrée	Série CH1, en- trée IEC61162-2/ modbus			
5	ISOGND1	-	Isolation, GND (CH1)			
6	RD1-H	Entrée	Série CH1, en- trée IEC61162-1	Pas de con- nexion	TTYCS(LA)-4	
7	RD1-C	Entrée	Série CH1, en- trée IEC61162-1			

Connecteur J4

*: Réglez les cavaliers J20/J21 sur Modbus.

N° de fiche	Nom du signal	Entr./ Sort.	Description	IEC61162-2	IEC61162-1	Modbus*
1	TD2-A	Sortie	Série CH2, sortie IEC61162-1/2/ modbus	TTYCS(LA)-4	TTYCS(LA)-4	TTYCS(LA)-4
2	TD2-B	Sortie	Série CH2, sortie IEC61162-1/2/ modbus			
3	RD2-A	Entrée	Série CH2, en- trée IEC61162-2/ modbus		Pas de con- nexion	Pas de con- nexion
4	RD2-B	Entrée	Série CH2, en- trée IEC61162-2/ modbus			
5	ISOGND2	-	Isolation, GND (CH2)			
6	RD2-H	Entrée	Série CH2, en- trée IEC61162-1	Pas de con- nexion	TTYCS(LA)-4	
7	RD2-C	Entrée	Série CH2, en- trée IEC61162-1			

Connecteur J5

*: Réglez les cavaliers J20/J21 sur Modbus.

Connecteur J6

N° de fiche	Nom du signal	Entr./ Sort.	Description	IEC61162-2	IEC61162-1
1	TD3-A	Sortie	Série CH3, sortie IEC61162-1/2	TTYCS(LA)-4	TTYCS(LA)-4
2	TD3-B	Sortie	Série CH3, sortie IEC61162-1/2		
3	RD3-A	Entrée	Série CH3, entrée IEC61162-2		Pas de connex-
4	RD3-B	Entrée	Série CH3, entrée IEC61162-2		ion
5	ISOGND3	-	Isolation, GND (CH3)		
6	RD3-H	Entrée	Série CH3, entrée IEC61162-1	Pas de con-	TTYCS(LA)-4
7	RD3-C	Entrée	Série CH3, entrée IEC61162-1	nexion	

Connecteur J7

N° de fiche	Nom du signal	Entr./ Sort.	Description	IEC61162-2	IEC61162-1
1	TD4-A	Sortie	Série CH4, sortie IEC61162-1/2	TTYCS(LA)-4	TTYCS(LA)-4
2	TD4-B	Sortie	Série CH4, sortie IEC61162-1/2		
3	RD4-A	Entrée	Série CH4, entrée IEC61162-2		Pas de connex-
4	RD4-B	Entrée	Série CH4, entrée IEC61162-2		ion
5	ISOGND4	-	Isolation, GND (CH4)		
6	RD4-H	Entrée	Série CH4, entrée IEC61162-1	Pas de con-	TTYCS(LA)-4
7	RD4-C	Entrée	Série CH4, entrée IEC61162-1	nexion	

Co	nne	cteu	r J8

N° de fiche	Nom du signal	Entr./ Sort.	Description	Câble utilisé
1	TD5-A	Sortie	Série CH5, sortie IEC61162-1	TTYCS-1Q ou TTYCSLA-1Q
2	TD5-B	Sortie	Série CH5, sortie IEC61162-1	
3	RD5-H	Entrée	Série CH5, entrée IEC61162-1	
4	RD5-C	Entrée	Série CH5, entrée IEC61162-1	
5	TD6-A	Sortie	Série CH6, sortie IEC61162-1	
6	TD6-B	Sortie	Série CH6, sortie IEC61162-1	
7	RD6-H	Entrée	Série CH6, entrée IEC61162-1	
8	RD6-C	Entrée	Série CH6, entrée IEC61162-1	

Connecteur J9

N° de fiche	Nom du signal	Entr./ Sort.	Description	Câble utilisé
1	TD7-A	Sortie	Série CH7, sortie IEC61162-1	TTYCS-1Q ou TTYCSLA-1Q
2	TD7-B	Sortie	Série CH7, sortie IEC61162-1	
3	RD7-H	Entrée	Série CH7, entrée IEC61162-1	
4	RD7-C	Entrée	Série CH7, entrée IEC61162-1	
5	TD8-A	Sortie	Série CH8, sortie IEC61162-1	
6	TD8-B	Sortie	Série CH8, sortie IEC61162-1	
7	RD8-H	Entrée	Série CH8, entrée IEC61162-1	
8	RD8-C	Entrée	Série CH8, entrée IEC61162-1	

2. CÂBLAGE

2.8.2 Cavalier MC-3000S et réglages MODBUS

Vérifiez les blocs de connexions (cavaliers) dans la carte MC-CS (24P0114) en vous référant aux tableaux ci-dessous.



Carte MC-CS (24P0114)

Réglage des résistances de borne

Utilisez le bloc de connexion J19 pour régler la résistance de borne sur Marche/Arrêt pour la communication MODBUS au niveau du connecteur J1. Pour le premier et le dernier adaptateur de capteur composant une série, les résistances de borne doivent être réglées sur MARCHE. Utilisez la carte MC-CS avec le réglage par défaut car elle devient le « premier » adaptateur dans une série.

Bloc de connexion J19		Connecteur J1
1-2	COURT	Résistance de borne : MARCHE (réglage par défaut)
2-3	OUVERT	
1-2	OUVERT	Résistance de borne : ARRÊT
2-3	COURT	

Réglez les blocs de connexion J14 à J17 pour activer les résistances de borne sur les connecteurs J4 à J7 respectivement.

(Résistance de borne sur MARCHE)

- Lors du réglage du terminal de début/fin pour la connexion multipoint ou lorsque la connexion multipoint n'est pas connectée (CH1 à 4).
- Lors du réglage du terminal de début/fin pour la connexion Modbus (CH1, CH2)

(Résistance de borne sur ARRÊT)

- Lors du réglage d'un terminal autre que le terminal de début/fin pour la connexion multipoint (CH1 à 4).
- Lors du réglage d'un terminal autre que le terminal de début/fin pour la connexion Modbus (CH1/CH2).

Bloc de c	onnexion J14	Connecteur J4 (CH1)
1-2	COURT	Résistance de borne : MARCHE (réglage par défaut)
2-3	OUVERT	
1-2	OUVERT	Résistance de borne : ARRÊT
2-3	COURT	
Bloc de c	onnexion J15	Connecteur J5 (CH2)
1-2	COURT	Résistance de borne : MARCHE (réglage par défaut)
2-3	OUVERT	
1-2	OUVERT	Résistance de borne : ARRÊT
2-3	COURT	
Bloc de c	onnexion J16	Connecteur J6 (CH3)
Bloc de c 1-2	connexion J16 COURT	Connecteur J6 (CH3) Résistance de borne : MARCHE (réglage par défaut)
Bloc de c 1-2 2-3	COURT OUVERT	Connecteur J6 (CH3) Résistance de borne : MARCHE (réglage par défaut)
Bloc de c 1-2 2-3 1-2	COURT OUVERT OUVERT	Connecteur J6 (CH3) Résistance de borne : MARCHE (réglage par défaut) Résistance de borne : ARRÊT
Bloc de c 1-2 2-3 1-2 2-3	COURT OUVERT OUVERT OUVERT COURT	Connecteur J6 (CH3) Résistance de borne : MARCHE (réglage par défaut) Résistance de borne : ARRÊT
Bloc de d 1-2 2-3 1-2 2-3 Bloc de d	COURT OUVERT OUVERT OUVERT COURT	Connecteur J6 (CH3) Résistance de borne : MARCHE (réglage par défaut) Résistance de borne : ARRÊT Connecteur J7 (CH4)
Bloc de d 1-2 2-3 1-2 2-3 Bloc de d 1-2	COURT OUVERT OUVERT OUVERT COURT COURT	Connecteur J6 (CH3) Résistance de borne : MARCHE (réglage par défaut) Résistance de borne : ARRÊT Connecteur J7 (CH4) Résistance de borne : MARCHE (réglage par défaut)
Bloc de d 1-2 2-3 1-2 2-3 Bloc de d 1-2 2-3	COURT OUVERT OUVERT OUVERT COURT COURT COURT OUVERT	Connecteur J6 (CH3) Résistance de borne : MARCHE (réglage par défaut) Résistance de borne : ARRÊT Connecteur J7 (CH4) Résistance de borne : MARCHE (réglage par défaut)
Bloc de d 1-2 2-3 1-2 2-3 Bloc de d 1-2 2-3 1-2 1-2	COURT OUVERT OUVERT COURT COURT COURT COURT OUVERT OUVERT	Connecteur J6 (CH3) Résistance de borne : MARCHE (réglage par défaut) Résistance de borne : ARRÊT Connecteur J7 (CH4) Résistance de borne : MARCHE (réglage par défaut) Résistance de borne : MARCHE (réglage par défaut) Résistance de borne : ARRÊT

Sélection du type de communication

Réglez les blocs de connexion J20 et J21 pour sélectionner le type de communication (IEC-61162-1/2 ou MODBUS) du connecteur J4 (CH1). Pour les unités VR-7000/ 7000S, le type MODBUS n'est pas utilisé/

Le réglage des blocs de connexion JP20 et JP21 doit être identique.

Bloc de connexion J20/J21		Type de communication du J4 (entre RD1 et TD1)
1-2	OUVERT	IEC-61162-1/2 (réglage par défaut)
2-3	COURT	
1-2	COURT	MODBUS (le réglage du J14 est différent en fonction
2-3	OUVERT	de la position de l'unité (borne de début/fin)

Les blocs de connexion J22 et J23 servent à régler le type de communication du connecteur J5 (CH2).

Bloc de connexion J22/J23		Type de communication du J5 (entre RD2 et TD2)
1-2	OUVERT	IEC-61162-1/2 (réglage par défaut)
2-3	COURT	
1-2	COURT	MODBUS (le réglage du J15 est différent en fonction
2-3	OUVERT	de la position de l'unité (borne de début/fin)

2. CÂBLAGE

2.8.3 Emballage pour le MC-3000S OP24-28 (option)

Le kit OP24-28 fourni en option protège les connecteurs de l'unité MC-3000S selon la norme d'étanchéité IPX2.

Emballage (type : OP24-28, référence : 001-169-970)

Nom	Туре	Réf.	Qté
Emballage (série)	21-014-2051	100-367-880-10	2

1. Desserrez les quatre vis de fixation pour retirer le couvercle de l'adaptateur.



2. Retirez le film de protection de l'emballage, puis fixez ce dernier au verso du capot et du châssis de l'unité comme indiqué ci-dessous.



3. Remettez le capot sur le châssis de l'unité MC-3000S.

2.8.4 Connexions MC-3010A/3020D

Desserrez les quatre vis pour retirer le couvercle, faites passer les câbles au travers des colliers et fixez-les aux connecteurs concernés. Le blindage du câble (ou conducteur de drainage) doit être fixé avec le (connecté au) collier. Pour la préparation des câbles connectés à l'unité, reportez-vous à l'Annexe 2.

- MC-3010A : Entrée du signal analogique. Pour régler le MC-3010A sur l'entrée de courant, raccordez les fiches courtes à chaque borne.
- MC-3020D : Entrée du contact numérique (entrée de contact 8 canaux). Il est possible de sélectionner l'entrée de contact ou de tension (l'entrée de contact nécessite des fiches courtes).



Remarque : Fixer le blindage du câble avec le collier de câble.





Remarque : Fixer le blindage du câble avec le collier de câble.

MC-3020D

Type d'entrée (MC-3010A)

Sélectionnez le type d'entrée de données analogiques, de tension d'alimentation ou de courant. Lors de la modification du type d'entrée, mettez le MC-3010A hors tension, puis sous tension à nouveau afin de confirmer la modification.

Remarque 1: Pour l'entrée de courant, utilisez le fil AWG pour le cavalier.

Remarque 2: L'entrée ne doit pas excéder la plage de tension d'entrée afin d'éviter tout dysfonctionnement.

 Réglage pour l'entrée de tension : -10 V à +10 V ou 0 à 10 V (en fonction du réglage)

- Réglage pour l'entrée de courant : 4 mA à 20 mA.
- Tension d'alimentation : Entrez la puissance de modification de tension d'alimentation au niveau de l'amplificateur opérationnel.



Courant : Faites passez le courant au niveau de la résistance de mesure, 1 kΩ/parallèle (résistance combinée : 500Ω) pour entrer la puissance de modification de tension aux deux extrémités de la borne au niveau de l'amplificateur opérationnel.



Connecteur J3

N° de fiche	Nom du signal	Entr./ Sort.	Description	Tension d'alimentation	Courant
1	AN1_IN	Entrée	Entrée analogique 1	TTYCS(LA)-1	
2	AN1_GND	-	GND analogique 1		
3	CURR1_JP1	-	Entrée analogique 1, réglage courant/tension d'alimentation cavalier 1	Fiches N° 3-4 : ouvert	Fiches N° 3- 4 : court
4	CURR1_JP2	-	Entrée analogique 1, réglage courant/tension d'alimentation cavalier 1		

N° de fiche	Nom du signal	Entr./ Sort.	Description	Tension d'alimentation	Courant
1	AN2_IN	Entrée	Entrée analogique 2	TTYCS(LA)-1	
2	AN2_GND	-	GND analogique 2		
3	CURR2_JP1	-	Entrée analogique 2, réglage courant/tension d'alimentation cavalier 1	Fiches N° 3-4 : ouvert	Fiches N° 3- 4 : court
4	CURR2_JP2	-	Entrée analogique 2, réglage courant/tension d'alimentation cavalier 1		

Connecteur J5

N° de fiche	Nom du signal	Entr./ Sort.	Description	Tension d'alimentation	Courant
1	AN3_IN	Entrée	Entrée analogique 3	TTYCS(LA)-1	
2	AN3_GND	-	GND analogique 3		
3	CURR3_JP1	-	Entrée analogique 3, réglage courant/tension d'alimentation cavalier 1	Fiches N° 3-4 : ouvert	Fiches N° 3-4 : court
4	CURR3_JP2	-	Entrée analogique 3, réglage courant/tension d'alimentation cavalier 1		

Réglage de l'entrée de contact (MC-3020D)

Utilisez les connecteurs J3 à J6 sur la carte MC-DIN (24P0116) pour régler l'entrée de contact. Reportez-vous aux tableaux de la page suivante.

Remarque 1: Pour l'entrée de contact, utilisez le fil AWG24 pour le cavalier. **Remarque:** L'entrée ne doit pas excéder la plage de tension d'entrée afin d'éviter tout

dysfonctionnement.

– Réglage pour l'entrée de tension : 21,6 V à 31,2 V

 Réglage pour l'entrée de contact : La tension ne peut être entrée (signal de contact uniquement).

• Circuit d'entrée pour l'entrée de tension



N° de fiche	Nom du signal	Entr./ Sort.	Remarques	Contact ACK1	Tension ACK1	Contact ACK2	Tension ACK2
1	DC12V_OUT	Sortie	Entrée	Fiches	Pas de		
			ACKI	n 1-2 :	connexion		
2	DIGI_IN1	Entrée		court	MPYC-12	_	
3	DIGI_RTN1	Sortie		MPYC-12		-	
4	GND (DC12V)	Entrée			Pas de		
					connexion		
5	DC12V_OUT	Sortie	Entrée			Fiches	Pas de
			ACK2			n° 1-2 :	connex-
						court	ion
6	DIGI_IN2	Entrée					MPYC-
7	DIGI_RTN2	Sortie			-	MPYC-12	12
8	GND (DC12V)	Entrée					Pas de
							connex-
							ion

Connecteur J3

Connecteur J4

N° de fiche	Nom du signal	Entr./ Sort.	Remarques	Contact ACK3	Tension ACK3	Contact ACK4	Tension ACK4
1	DC12V_OUT	Sortie	Entrée ACK3	Fiches n° 1-2 :	Pas de connexion		
2	DIGI_IN3	Entrée	-	court	MPYC-12		
3	DIGI_RTN3	Sortie		MPYC-12		-	
4	GND (DC12V)	Entrée			Pas de connexion		
5	DC12V_OUT	Sortie	Entrée ACK4			Fiches n° 1-2 : court	Pas de connex- ion
6	DIGI_IN4	Entrée					MPYC-
7	DIGI_RTN4	Sortie			-	MPYC-12	12
8	GND (DC12V)	Entrée					Pas de connex- ion

Connecteur J5

N° de fiche	Nom du signal	Entr./ Sort.	Remarques	Contact ACK5	Tension ACK5	Contact ACK6	Tension ACK6
1	DC12V_OUT	Sortie	Entrée ACK5	Fiches n° 1-2 :	Pas de connexion		
2	DIGI_IN5	Entrée		court	MPYC-12		
3	DIGI_RTN5	Sortie		MPYC-12	1	-	
4	GND (DC12V)	Entrée			Pas de connexion		
N° de fiche	Nom du signal	Entr./ Sort.	Remarques	Contact ACK5	Tension ACK5	Contact ACK6	Tension ACK6
----------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------
5	DC12V_OUT	Sortie	Entrée ACK6			Fiches n° 1-2 : court	Pas de connex- ion
6	DIGI_IN6	Entrée					MPYC-
7	DIGI_RTN6	Sortie		-		MPYC-12	12
8	GND (DC12V)	Entrée					Pas de connex- ion

<u>Connecteur J6</u>

N° de fiche	Nom du signal	Entr./ Sort.	Remarques	Contact ACK7	Tension ACK7	Contact ACK8	Tension ACK8
1	DC12V_OUT	Sortie	Entrée ACK7	Fiches	Pas de		
				n° 1-2 :	connexion		
2	DIGI_IN7	Entrée		court	MPYC-12		
3	DIGI_RTN7	Sortie		MPYC-12			-
4	GND (DC12V)	Entrée			Pas de		
					connexion		
5	DC12V_OUT	Sortie	Entrée ACK8			Fiches	Pas de
						n° 1-2 :	connexion
6	DIGI_IN8	Entrée				court	MPYC-12
					-		
7	DIGI_RTN8	Sortie				MPYC-12	
8	GND (DC12V)	Entrée					Pas de
							connexion

2. CÂBLAGE

Réglage du cavalier du MC-3010A/3020D 2.8.5

Cette section indique comment régler la carte MC-ANLG (24P0115, pour le MC-3010A) et la carte MC-DIN (24P0116, pour le MC-3020D).



Carte MC-ANLG (24P0115)

Carte MC-DIN (24P0116)

Réglage des adresses MODBUS

Utilisez l'interrupteur rotatif U18 pour régler l'adresse MODBUS à l'aide d'un numéro composé de chiffres à compter de « 0 ». Lorsque plusieurs adaptateurs de capteur sont connectés au MC-3000S, il est impossible d'utiliser le même numéro pour l'ensemble d'entre eux. (Le même numéro peut être partagé entre le MC-3000S et un adaptateur de capteur.)

Réglage des résistances de borne

Utilisez le bloc de connexion J25 pour régler la résistance de borne sur Marche/Arrêt pour la communication MODBUS au niveau du connecteur J1. Pour le premier et le dernier adaptateur de capteur composant une série, les résistances de borne doivent être réglées sur MARCHE. Sinon, la communication entre les adaptateurs de capteur est impossible.

Bloc de connexion J25		Connecteur J1
1-2	OUVERT	Résistance de borne : ARRÊT (valeur par défaut)
2-3	COURT	
1-2	COURT	Résistance de borne : MARCHE
2-3	OUVERT	

2.8.6 Emballage OP24-29 pour MC-3010A/3020D (option)

Le kit OP24-29 fourni en option protège les connecteurs de l'unité MC-3010A/3020D selon la norme d'étanchéité IPX2.

Emballage (type : OP24-29, référence : 001-169-970)

Nom	Туре	Réf.	Qté
Emballage	21-014-2052-2	100-367-961-10	2

1. Desserrez les quatre vis de fixation pour retirer le couvercle de l'adaptateur.



2. Retirez le film de protection de l'emballage, puis fixez ce dernier au verso du capot et du châssis de l'unité comme indiqué ci-dessous.



Couvercle (verso)



Châssis

3. Fixez le capot au châssis du MC-3010A/3020D.

2.9 HUB HUB-3000 intelligent

Fixez le câble LAN connecté au collier de câble à l'aide des attaches de câble (fournies).



Fixer le bouchon du port LAN (fourni) au niveau des trous de connexion afin de garantir une étanchéité conforme à la norme IPX2.



2.10 Bloc d'Alimentation PSU-011

Pour obtenir plus de détails sur le câblage, reportez-vous au schéma d'interconnexion à la fin du présent manuel.

- 1. Détachez le collier de câble.
- 2. Retirez quatre vis pour enlever le capot de l'unité.
- 3. Fixez les cosses à sertir (FV2-4, fournies) au câble d'alimentation, puis opérez une connexion entre le PSU-011 et le port J1 sur le DCU.
- 4. Fixez les cosses à sertir (FV2-4, fournies) au câble d'alimentation, puis opérez une connexion entre le PSU-011 et la source d'alimentation.
- 5. Serrez le collier de câble, puis refixez le capot.

2.11 Boîte de dérivation IF-8530 (Option)

Lorsque la boîte de dérivation IF-8530 est connectée au VDR, remettez à jour le programme de cette dernière sur la base de la version 2450113-01.01 ou au-dessus. Pour remettre à jour le programme, préparez les éléments figurant dans le tableau cidessous.

Élément	Description
Programme de mise à jour	Téléchargez-le sur Furuno Technet.
Câble entre PC et boîte de dérivation	Type : JEC9-XH4-#26-L2500, Réf. : 000-170-945-10
Manuel de mise à jour du programme	Type : C42-01406-*, Réf. : 000-190-046-1*

Les éléments ci-dessus et l'IF-8530 sont inclus dans le kit « version-up » IF-8530 (option) (OP24-48).

2.11.1 Emplacement des connecteurs

Connectez les signaux de série, analogiques et numériques aux borniers ou aux connecteurs dans la boîte de dérivation. Utilisez les fils 2,5 mm² ou AWG14 pour connecter les signaux.

Pour l'entrée du signal de série ou analogique, le commutateur DIP est nécessaire (voir section 2.11.2).



Emplacement des connecteurs



Entrée de câble : Emplacements du collier

Borne de masse Rechange Numérique Numérique Analogique (IV-8sq.)

2.11.2 Configuration du commutateur DIP

Modifiez les réglages du commutateur DIP en fonction des spécifications de signal de série et analogique. Mettez le DCU hors tension pour modifier les réglages du commutateur DIP.

	N°	Étiquette	Réglage de l'é	chelle du signal analogique
Canal	commu tateur	commutateur	-10 V à +10 V	0 V à +10 V ou 4-20 mA
CH1	S2-1	1	ARRÊT	MARCHE
CH2	S2-2	2	ARRÊT	MARCHE
CH3	S2-3	3	ARRÊT	MARCHE
CH4	S2-4	4	ARRÊT	MARCHE
CH5	S2-5	5	ARRÊT	MARCHE
CH6	S2-6	6	ARRÊT	MARCHE
CH7	S2-7	7	ARRÊT	MARCHE
CH8	S2-8	8	ARRÊT	MARCHE
CH9	S1-1	9	ARRÊT	MARCHE
CH10	S1-2	10	ARRÊT	MARCHE
CH11	S1-3	11	ARRÊT	MARCHE
CH12	S1-4	12	ARRÊT	MARCHE
CH13	S1-5	13	ARRÊT	MARCHE
CH14	S1-6	14	ARRÊT	MARCHE
CH15	S1-7	15	ARRÊT	MARCHE
CH16	S1-8	16	ARRÊT	MARCHE

Signal analogique (commutateur DIP S1 et S2)

	N°	Étiquette	Réglage	de la vitess	e de transmis	ssion série
Canal	commut ateur	commutate ur	4800 bps	9600 bps	19200 bps	38400 bps
0.14*1	S4-1	1A	ARRÊT	-	-	MARCHE
CH1*'	S4-2	1B	ARRÊT	-	-	MARCHE
0.10*1	S4-3	2A	ARRÊT	-	-	MARCHE
CH2*'	S4-4	2B	ARRÊT	-	-	MARCHE
0110+2	S4-5	3A	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	-
CH3**	S4-6	3B	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	-
CH4* ²	S4-7	4A	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	-
	S4-8	4B	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	-
0115+2	S3-1	5A	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	-
CH5**	S3-2	5B	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	-
0110+2	S3-3	6A	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	-
CH6"-	S3-4	6B	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	-
0117+2	S3-5	7A	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	-
CH/**	S3-6	7B	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	-
0110+2	S3-7	8A	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	-
	S3-8	8B	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	-

Vitesse de transmission des données série (commutateur DIP S3 et S4)

*¹ : IEC61162-1/2, *² : IEC61162-1

2.12 Adresses IP de l'unité

Les adresses IP de chaque unité sont indiquées ci-dessous.



* : Le port J502 (DATA) est connecté au port J17 en interne par défaut. Lors de la saisie du signal vidéo du radar/ECDIS au format IEC61162-450 (LAN), débrancher le câble LAN du port J17 et le relier au port J26 (voir Section 2.1.4).

3. PARAMÉTRAGE DE L'ÉQUIPE-MENT

Après avoir installé le VR-7000/7000S, configurez le système. Pour obtenir des informations détaillées, consultez le manuel du VDR Maintenance Viewer et du Live Player V5.

La configuration du système se déroule comme suit :

Étape 1 : Paramétrage du réseau sur PC et VDR

Étape 2. Paramétrage du logiciel

Étape 3. Paramétrage des données de sauvegarde

Étape 4. Configuration du logiciel sur la base des données de fichier

Étape 5. Gestion des supports

Étape 6. Autres fonctions

Après le paramétrage, effectuez une copie de sauvegarde des données de configuration à la fois sur un CompactFlash (CF) dans le DCU et sur le PC sur lequel est installé le VDR Maintenance Viewer.

3.1 Réglage de l'horloge système

L'horloge système, utilisée pour horodater les données du VDR, se synchronise sur l'heure UTC si l'heure du système accuse un retard jusqu'à 10 secondes. Après avoir installé le VR-7000/7000S, suivez la procédure ci-dessous pour régler l'horloge système sur une plage de 10 secondes de retard par rapport à l'heure UTC.

- 1. Retirez sept vis de serrage pour enlever le capot du DCU.
- 2. Connectez un écran VGA et un clavier au DCU.



- 3. Démarrez le système tout en appuyant sur la touche **F2** sans la relâcher.
- 4. Attendez que l'écran BIOS s'affiche. (Maintenez la touche F2 enfoncée.)
- 5. Réglez l'horloge système sur une plage de 10 secondes de retard par rapport à l'heure UTC.
- 6. Appuyez sur les touches F10, Y et Enter pour sauvegarder les donnés.
- 7. Redémarrez le système
- 8. Confirmez que l'horloge système est réglée sur une plage de 10 secondes de retard par rapport à l'heure UTC.

3.2 Enregistrement des dates d'expiration des pièces

Après avoir installé et configuré le système, découpez (ou effectuez un copier-coller de) la fiche de dates d'expiration ci-dessous. Puis, enregistrez la date d'expiration de chaque article sur la fiche.

Pour les systèmes VR-7000S, enregistrez la date d'expiration pour le VR-7020 ou pour le VR-7021F, selon le cas.

Pièces à intervalle spécifique	Durée de vie	Date d'expiration
Batterie du DCU	4 ans	
Dispositif de largage hydrostatique du DRU à dégagement libre	2 ans	
Batterie du DRU à dégagement libre	5 ans	
Batterie de la balise du DRU fixe	3 ans	

• Batterie du DCU



Enregistrer cette date + quatre ans.-

 Dispositif de largage hydrostatique du DRU à dégagement libre



- Batterie du DRU à dégagement libre
 - Enregistrer cette date (date d'expiration).



Batterie de la balise du DRU fixe



Enregistrer cette date (date d insertion de la batterie interne) + trois ans.

Après avoir enregistré la date d'expiration, placez la fiche dans le porte-carte situé à l'arrière du capot du DCU. En outre, saisissez les informations relatives à la date d'expiration dans le VDR, à l'aide du programme Maintenance Viewer. Pour savoir comment saisir les informations, reportezvous au manuel d'utilisation du Maintenance Viewer (OME-44852).



Face arrière du capot du DCU

3.3 Réglage du commutateur DIP dans le convertisseur LAN vidéo

Réglez le commutateur DIP (S1) dans les cas indiqués ci-dessous.

- Lorsque deux convertisseurs LAN vidéo sont installés : Activez le S1-1 qui se trouve dans le convertisseur LAN vidéo n° 2 (VLC n° 2).
- Lorsque le port RGB1 ou RGB2 est utilisé : Activez le S1-3 (RGB1) ou le S1-4 (RGB2) lorsque vous saisissez le signal vidéo du radar de série FAR-28×7 (résolution : 1360×1024) au niveau du port RGB.

L'emplacement et le réglage du commutateur DIP sont détaillés ci-dessous.



Vue intérieure du convertisseur LAN vidéo

Commut ateur DIP	S1-1	S1-2	S1-3	S1-4	S1-5 à S1-8
MARCHE	VLC n° 2	Utilisé pour l'entretien.	Pour saisir le signal vidéo du radar de série FAR-28×7 (résolution : 1360×1024) au niveau du port RGB1.	Pour saisir le signal vidéo du radar de série FAR-28×7 (résolution : 1360×1024) au niveau du port RGB2.	Non utilisé.
ARRÊT (Réglage par dé- faut)	VLC n° 1	Fonctionne- ment normal.	Pour saisir le signal vidéo du radar de série FAR-21×7 ou autre modèle au niveau du port RGB1.	Pour saisir le signal vidéo du radar de série FAR-21×7 ou autre modèle au niveau du port RGB2.	Fonctionne- ment normal.

3.4 Configuration du VR-7000S

Cette procédure concerne les systèmes VR-7000S (Version de programme 1.10 et au-dessus) ; si vous disposez d'un système VR-7000, ignorez cette procédure.

Remarque: Si vous avez acheté un VR-7000S sans capsule, retirez l'étiquette apposée sur l'unité de collecte des données.

- 1. Démarrez le VDR Maintenance Viewer.
- 2. À partir du menu, sélectionnez [Maintenance], [VDR Config Management], [Download]. Cliquez sur la touche [OK]deux fois, puis sur la touche [Close].
- 3. Cliquez sur l'onglet [System]
- 4. Sélectionnez le VR-7000S sous [VDR Type].
- Cochez la case [Fixed DRU Connection] (VR-7020) ou [Float DRU Connection] (VR-7021F) en fonction de la configuration de votre système. La case [Fixed DRU Connection] est cochée par défaut.
- Vérifiez que la case [SAVE Function] est cochée.
 Ce champ n'est pas coché si VR-7000 est sélectionné étape 4.
- 7. Cliquez sur la touche [Set].
- 8. À partir du menu, sélectionnez [Maintenance], [VDR Config Management], [Upload].
- 9. Une fenêtre de confirmation apparaît ; cliquez sur la touche [OK] pour lancer le téléchargement vers le VDR.
- 10. Cliquez sur la touche [Write].
- Le message "Redémarrage du VDR. Voulez-vous continuer ?" s'affiche. Cliquez sur la touche [OK] pour continuer.
 Vous êtes alors déconnecté du Maintenance Viewer. Le redémarrage nécessite quelques minutes.
- 12. Après le redémarrage, appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour afficher le menu principal sur l'écran de base du RAP (panneau d'alarme à distance).
- Utilisez les touches de direction (▲ ou ▼) pour sélectionner [Settings], [Servicemen Settings] dans l'ordre. La fenêtre pop-up [Enter Password] apparaît.
- 14. Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ▶, **MENU/ESC**, **ENT** dans l'ordre. La fenêtre pop-up [SAVE Function] apparaît.
- 15. Utilisez les touches de direction (◀ ou ►) pour sélectionner [ON], puis appuyez sur la touche ENT.

Remarque 1: Sur le VR-7000S, activez [SAVE Function].

Remarque 2: Remarque au sujet de [SAVE Function] : si un réglage est différent entre le DCU et le RAP, un message d'alerte apparaît. Sur le VR-7000, désactivez la [SAVE Function]. Sur le VR-7000S, activez [SAVE Function].

Remarque 3: Si vous sélectionnez une unité d'enregistrement étape 5 différente de celle actuellement installée, un message d'alerte apparaît. Sélectionnez la bonne unité d'enregistrement étape 5.

ANNEXE 1 GUIDE CÂBLE JIS

Les câbles cités dans le manuel apparaissent normalement comme JIS (Normes industrielles japonaises). La guide suivante utilise pour chercher un câble équivalent pour sa région.

Les noms des câbles JIS peuvent contenir jusqu'à 6 caractères alphanumériques suivis par un tiret et une valeur numérique (un exemple : DPYC-2.5).

Pour les câbles de type D et T, la désignation numérique indique la section transversale (mm²) des fils contenus dans le câble.

Pour le type câble de base M et TT, la désignation numérique indique le nombre de fils de base dans le câble.



Les listes de table de référence suivantes donnent les mesures des câbles JIS couramment utilisés avec les produits FURUNO:

Núcleo		cleo	Diamètre		N	úcleo	Diamètre
Туре	Section	Diamètre	du câble	Туре	Section	Diamètre	du câble
DPYC-1.5	1.5mm ²	1.56mm	11.7mm	TTYCS-1	0.75mm ²	1.11mm	10.1mm
DPYC-2.5	2.5mm ²	2.01mm	12.8mm	TTYCS-1T	0.75mm ²	1.11mm	10.6mm
DPYC-4	4.0mm ²	2.55mm	13.9mm	TTYCS-1Q	0.75mm ²	1.11mm	11.3mm
DPYC-6	6.0mm ²	3.12mm	15.2mm	TTYCS-4	0.75mm ²	1.11mm	16.3mm
DPYC-10	10.0mm ²	4.05mm	17.1mm	TTYCSLA-1	0.75mm ²	1.11mm	9.4mm
DPYCY-1.5	1.5mm ²	1.56mm	13.7mm	TTYCSLA-1T	0.75mm ²	1.11mm	10.1mm
DPYCY-2.5	2.5mm ²	2.01mm	14.8mm	TTYCSLA-1Q	0.75mm ²	1.11mm	10.8mm
DPYCY-4	4.0mm ²	2.55mm	15.9mm	TTYCSLA-4	0.75mm ²	1.11mm	15.7mm
MPYC-2	1.0mm ²	1.29mm	10.0mm	TTYCY-1	0.75mm ²	1.11mm	11.0mm
MPYC-4	1.0mm ²	1.29mm	11.2mm	TTYCY-1T	0.75mm ²	1.11mm	11.7mm
MPYC-7	1.0mm ²	1.29mm	13.2mm	TTYCY-1Q	0.75mm ²	1.11mm	12.6mm
MPYC-12	1.0mm ²	1.29mm	16.8mm	TTYCY-4	0.75mm ²	1.11mm	17.7mm
TPYC-1.5	1.5mm ²	1.56mm	12.5mm	TTYCY-4S	0.75mm ²	1.11mm	21.1mm
TPYC-2.5	2.5mm ²	2.01mm	13.5mm	TTYCY-4SLA	0.75mm ²	1.11mm	19.5mm
TPYC-4	4.0mm ²	2.55mm	14.7mm	TTYCYS-1	0.75mm ²	1.11mm	12.1mm
TPYCY-1.5	1.5mm ²	1.56mm	14.5mm	TTYCYS-4	0.75mm ²	1.11mm	18.5mm
TPYCY-2.5	2.5mm ²	2.01mm	15.5mm	TTYCYSLA-1	0.75mm ²	1.11mm	11.2mm
TPYCY-4	4.0mm ²	2.55mm	16.9mm	TTYCYSLA-4	0.75mm ²	1.11mm	17.9mm

ANNEXE 2 PRÉPARATION DES CÂBLES

Préparation du câble DPYC



Préparation du câble TTYCSLA



Enfiler la gaine thermorétractable (non fournie) sur le conducteur de drainage*, puis y fixer la cosse à sertir.

*: Le conducteur de drainage n'est pas requis pour les points d'accès présentés ci-dessous.

Point d'accès				
Unité N° de connecteur				
VR-7010	J301-J308			
	J201-J210			
VR-7011	J1			

Préparation du câble TTYCYSLA



ANNEXE 2 PRÉPARATION DES CÂBLES

Préparation du câble MC1.5-W-L



Préparation du câble MPYC-12 (MC-3020D)



Branchement des câbles au connecteur WAGO



Le système d'ouverture de borne est préfixé à l'intérieur du DCU. Voir la figure ci-dessous.



Vous pouvez utiliser un tournevis pour vis à tête fendue à la place du système d'ouverture de borne.

Préparation du câble LAN

(8) BRN



BRN ⑧

Longueur de « L »

Les longueurs de « L1 » et « L2 » sur la figure des pages AP-2 à AP-5 sont indiquées ci-dessous.

	Point	d'accès	Longueur de « L »		
Câble	Unité	N° de connecteur	L1	L2	
	VP 7010	J1	0 mm	Plus de 200 mm	
Câble DPYC	VR-7010	J313	0 mm	Plus de 350 mm	
	IF-7100	J1	0 mm	220 mm	
	MC-3000S	J2	80 mm	85 mm	
Câble DPYCY	VR-7010	J311-J312	30 mm	Plus de 350 mm	
		J309	0 mm	500 mm	
		J310	0 mm	500 mm	
	VR-7010	J301-J308	0 mm	500 mm	
		J201-J202	0 mm	500 mm	
		J203-J208	0 mm	250 mm	
	VR-7011	J1	0 mm	50 mm	
	VR-7017	J101	30 mm	100 mm	
Câble TTYCSLA		J2	80 mm	100 mm	
		J4/J6	80 mm	100 mm	
		J5/J7	80 mm	120 mm	
	MC-3000S	J8	80 mm	N° 1 à 4 : 100 mm N° 5 à 8 : 95 mm	
		J9	80 mm	N° 1 à 4 : 100 mm N° 5 à 8 : 90 mm	
	MC-3010A	J3-J5	80 mm	60 mm	
	VR-7010	J209-J210	30 mm	250 mm	
	VR-7012W	J1	Voir se	ction 1.6.	
		J11-J16	30 mm	725 mm	
	VR-7010	J21-J26	30 mm	725 mm	
	IF-7100	J4	0 mm	55 mm	
	MC-3000S	J3	50 mm	55 mm	
	MC-3000S	J1	110 mm	-	
Câble MC1.5-W-L	MC-3010A/	J1	120 mm	-	
	MC-3020D	J2	100 mm	-	

ANNEXE 3 EMBOUTS DE TIGE

Comment fixer l'embout de tige (de type férule)



CRIMPFOX 10S pour sertir.

 Ame
 AI 0.75-6 GY (gris)

 A 1 mm
 AI 1-6 RD (rouge)

 AI 0.14-8 GY (gris)
 A 1.5-10

Embout de tige

AI 1.5-6 BK (noir)

AI 0.34-6 TQ (bleu)

Longueur de « L »

6 mm

8 mm

10 mm

VR-7010 (AC IN)

N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
	1	AC_H	AL15-6 BK (poir)	
J1	2	AC_C		0110-1.5
	3	NC	-	-

Carte VR-7010 TB (24P0133)

N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
J311	1 2	24 V 0 V	A 1.5-10	DPYCY-1.5
N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
J312	1 2	24 V 0 V	A 1.5-10	DPYCY-1.5
N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
	1	24 V	A 1.5-10	DPYC-1.5
J313	2			
J312 N° de connecteur J313	Tiche 1 2 N° de fiche 1 2	24 V 0 V Nom du signal 24 V 0 V NC	A 1.5-10 Embout de tige à utiliser A 1.5-10 -	DPYCY-1.5 Câble connecte DPYC-1.5 -

Carte IF-7100 VLC (24P0132)

N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
14	1	24 V_IN	A 1 5 10	
51	2	24 V_GND	A 1.5-10	DF10-1.5

<u>VR-7020</u>

N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
	1	24 V	AI 1.5-6 BK (noir)	DPYCY-1.5
	2	24 V	-	-
	3	0 V	AI 1.5-6 BK (noir)	DPYCY-1.5
	4	0 V	-	-
11	5	N/C	-	-
51	6	TD_P		
	7	TD_N	$\Delta I \cap 1/_8 GV$ (aris)	
8 RD_P 9 RD_N	RD_P	AI 0. 14-6 GT (glis)		
	9	RD_N		
	10	N/C	-	-

Carte MC-3000S, MC-CS (24P0114)

N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
	1	24V_VOUT		
	2	24 V_GND		
J1	3	MODBUS-A		MC1.5-W-Lxxx
	4	MODBUS-B	AI 0.14-8 GY (gris)	
	5	GND		
N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
	1	24V_IN	ALLIE 6 PK (poir)	
	2	24V_OUT		DP1C-1.5
12	3	PWR_FAIL-A		
52	4	PWR_FAIL-COM	AI 0.75-6 GY (gris)	TTYCS-4 TTYCSLA-4
	5	PWR_FAIL-B		
6 NC		NC	-	-
N° de	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à	Câble connecté
connecteur			utilisei	
connecteur	1	TD1-A		
	1 2	TD1-A TD1-B		
Connecteur	1 2 3	TD1-A TD1-B RD1-A		
J4	1 2 3 4	TD1-A TD1-B RD1-A RD1-B	Al 0.75-6 GY (gris)	TTYCS-4 TTYCSI A-4
J4	1 2 3 4 5	TD1-A TD1-B RD1-A RD1-B ISOGND1	Al 0.75-6 GY (gris)	TTYCS-4 TTYCSLA-4
J4	1 2 3 4 5 6	TD1-A TD1-B RD1-A RD1-B ISOGND1 RD1-H	AI 0.75-6 GY (gris)	TTYCS-4 TTYCSLA-4
J4	1 2 3 4 5 6 7	TD1-A TD1-B RD1-A RD1-B ISOGND1 RD1-H RD1-C	Al 0.75-6 GY (gris)	TTYCS-4 TTYCSLA-4
J4 N° de connecteur	1 2 3 4 5 6 7 N° de fiche	TD1-A TD1-B RD1-A RD1-B ISOGND1 RD1-H RD1-C Nom du signal	Al 0.75-6 GY (gris) Embout de tige à utiliser	TTYCS-4 TTYCSLA-4 Câble connecté
J4 N° de connecteur	1 2 3 4 5 6 7 N° de fiche 1	TD1-A TD1-B RD1-A RD1-B ISOGND1 RD1-H RD1-C Nom du signal TD2-A	Al 0.75-6 GY (gris) Embout de tige à utiliser	TTYCS-4 TTYCSLA-4 Câble connecté
J4 N° de connecteur	1 2 3 4 5 6 7 N° de fiche 1 2	TD1-A TD1-B RD1-A RD1-B ISOGND1 RD1-H RD1-C Nom du signal TD2-A TD2-B	Al 0.75-6 GY (gris) Embout de tige à utiliser	TTYCS-4 TTYCSLA-4 Câble connecté
J4 N° de connecteur	1 2 3 4 5 6 7 N° de fiche 1 2 3	TD1-A TD1-B RD1-A RD1-B ISOGND1 RD1-H RD1-C Nom du signal TD2-A TD2-B RD2-A	Al 0.75-6 GY (gris) Embout de tige à utiliser	TTYCS-4 TTYCSLA-4 Câble connecté
J4 N° de connecteur	1 2 3 4 5 6 7 N° de fiche 1 2 3 4	TD1-A TD1-B RD1-A RD1-B ISOGND1 RD1-H RD1-C Nom du signal TD2-A TD2-B RD2-A RD2-B	AI 0.75-6 GY (gris) Embout de tige à utiliser AI 0.75-6 GY (gris)	TTYCS-4 TTYCSLA-4 Câble connecté
J4 N° de connecteur	1 2 3 4 5 6 7 N° de fiche 1 2 3 4 5	TD1-A TD1-B RD1-A RD1-B ISOGND1 RD1-H RD1-C Nom du signal TD2-A TD2-B RD2-A RD2-B ISOGND2	Al 0.75-6 GY (gris) Embout de tige à utiliser Al 0.75-6 GY (gris)	TTYCS-4 TTYCSLA-4 Câble connecté TTYCS-4 TTYCSLA-4
J4 N° de connecteur	1 2 3 4 5 6 7 N° de fiche 1 2 3 4 5 6	TD1-A TD1-B RD1-A RD1-B ISOGND1 RD1-H RD1-C Nom du signal TD2-A TD2-A TD2-B RD2-A RD2-B ISOGND2 RD2-H	Al 0.75-6 GY (gris) Embout de tige à utiliser Al 0.75-6 GY (gris)	TTYCS-4 TTYCSLA-4 Câble connecté TTYCS-4 TTYCSLA-4

N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
	1	TD3-A		
	2	TD3-B		
	3	RD3-A		
J6	4	RD3-B	AI 0.75-6 GY (gris)	
	5	ISOGND3		
	6	RD3-H	1	
	7	RD3-C]	
N° de	N° de	Nom du cignol	Embout de tige à	Câble connectó
connecteur	fiche		utiliser	
	1	TD4-A		
	2	TD4-B		
	3	RD4-A		
J7	4	RD4-B	AI 0.75-6 GY (gris)	TTYCSLA-4
	5	ISOGND4		
	6	RD4-H		
	7	RD4-C		
N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
	1	TD5-A		
	2	TD5-B		TTYCS-1Q
	3	RD5-H	1	TTYCSLA-1Q
Ig	4	RD5-C	1 ALO 75-6 GV (aris)	
00	5	TD6-A		
	6	TD6-B		TTYCS-1Q
	7	RD6-H		TTYCSLA-1Q
	8	RD6-C		
N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
	1	TD7-A		
	2	TD7-B	-	TTYCS-1Q
	3	RD7-H	-	TTYCSLA-1Q
10	4	RD7-C	$A = 0.75 \in CV (ario)$	
19	5	TD8-A		
	6	TD8-B	-	TTYCS-1Q
	7	RD8-H		TTYCSLA-1Q
	8	RD8-C		

Carte MC-3010A MC-ANALG (24P0115)

N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
	1	24V_IN		
	2	24 V_GND		
J1	3	MODBUS-A		MC1.5-W-Lxxx
	4	MODBUS-B	AI 0.14-8 GY (gris)	
	5	GND		
N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
	1	24V_OUT		
	2	24 V_GND		
J2	3	MODBUS-A		MC1.5-W-Lxxx
	4	MODBUS-B	AI 0.14-8 GY (gris)	
	5	GND		
N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
	1	AN1_IN		
13*	2	AN1_GND	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 75 \\ 6 \\ GY \\ (aris) \end{bmatrix}$	TTYCS-1
00	3	CURR1_JP1	Al 0.75-0 OT (glis)	TTYCSLA-1
	4	CURR1_JP2		
N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
	1	AN2_IN		
1/1 *	2	AN2_GND	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 75 \\ 6 \\ CV \\ (aris) \end{bmatrix}$	TTYCS-1
04	3	CURR2_JP1		TTYCSLA-1
	4	CURR2_JP2		
N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
	1	AN3_IN		
15*	2	AN3_GND	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 75 \\ 6 \\ CV \\ (aris) \end{bmatrix}$	TTYCS-1
J5*	3			TTYCSLA-1
	5			

*: Pour les fiches n° 3 et n° 4, aucun câble n'est connecté. Cependant, le connecteur de cavalier est nécessaire en fonction des spécifications d'entrée.

MC-3020D, MC-DIN Carte (24P0116)

N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
	1	24V IN		
	2	 24 V_GND	AI 0.34-6 TQ (bleu)	
J1	3	MODBUS-A		MC1.5-W-Lxxx
	4	MODBUS-B	AI 0.14-8 GY (gris)	
	5	GND		
N° de	N° de		Embout de tige à	
connecteur	fiche	Nom du signal	utiliser	Câble connecté
	1	24V_OUT	AI 0.34-6 TQ (bleu)	
	2	24 V_GND		
J2	3	MODBUS-A		MC1.5-W-Lxxx
	4	MODBUS-B	AI 0.14-8 GY (gris)	
	5	GND		
N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
	1	DV12V_OUT1		
	2	DIGI_IN1		
J3*	3	DIGI_RTN1		
	4	GND		
	5	DC12V_OUT2	AI I-O KD (IOUge)	MPYC-12
	6	DIGI_IN2		
	7	DIGI_RTN2		
	8	GND		
NI ⁰ da				
connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
connecteur	N° de fiche 1	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
connecteur	N° de fiche 1 2	Nom du signal DV12V_OUT3 DIGI_IN3	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
connecteur	N° de fiche 1 2 3	Nom du signal DV12V_OUT3 DIGI_IN3 DIGI_RTN3	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
connecteur	N° de fiche 1 2 3 4	Nom du signal DV12V_OUT3 DIGI_IN3 DIGI_RTN3 GND	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
J4*	N° de fiche 1 2 3 4 5	Nom du signal DV12V_OUT3 DIGI_IN3 DIGI_RTN3 GND DC12V_OUT4	Embout de tige à utiliser Al 1-6 RD (rouge)	Câble connecté MPYC-12
J4*	N° de fiche 1 2 3 4 5 6	Nom du signal DV12V_OUT3 DIGI_IN3 DIGI_RTN3 GND DC12V_OUT4 DIGI_IN4	Embout de tige à utiliser Al 1-6 RD (rouge)	Câble connecté MPYC-12
J4*	N° de fiche 1 2 3 4 5 6 7	Nom du signal DV12V_OUT3 DIGI_IN3 DIGI_RTN3 GND DC12V_OUT4 DIGI_IN4 DIGI_RTN4	Embout de tige à utiliser Al 1-6 RD (rouge)	Câble connecté MPYC-12
J4*	N° de fiche 1 2 3 4 5 6 7 8	Nom du signal DV12V_OUT3 DIGI_IN3 DIGI_RTN3 GND DC12V_OUT4 DIGI_IN4 DIGI_RTN4 GND	Embout de tige à utiliser Al 1-6 RD (rouge)	Câble connecté MPYC-12
J4*	N° de fiche 1 2 3 4 5 6 7 8 N° de fiche	Nom du signalDV12V_OUT3DIGI_IN3DIGI_RTN3GNDDC12V_OUT4DIGI_IN4DIGI_RTN4GNDNom du signal	Embout de tige à utiliser Al 1-6 RD (rouge) Embout de tige à utiliser	Câble connecté MPYC-12 Câble connecté
J4*	N° de fiche 1 2 3 4 5 6 7 8 N° de fiche 1	Nom du signalDV12V_OUT3DIGI_IN3DIGI_RTN3GNDDC12V_OUT4DIGI_IN4DIGI_RTN4GNDNom du signalDV12V_OUT5	Embout de tige à utiliser Al 1-6 RD (rouge) Embout de tige à utiliser	Câble connecté MPYC-12 Câble connecté
J4*	N° de fiche 1 2 3 4 5 6 7 8 N° de fiche 1 2	Nom du signalDV12V_OUT3DIGI_IN3DIGI_RTN3GNDDC12V_OUT4DIGI_IN4DIGI_RTN4GNDNom du signalDV12V_OUT5DIGI_IN5	Embout de tige à utiliser Al 1-6 RD (rouge) Embout de tige à utiliser	Câble connecté MPYC-12 Câble connecté
J4*	N° de fiche 1 2 3 4 5 6 7 8 N° de fiche 1 2 3	Nom du signalDV12V_OUT3DIGI_IN3DIGI_RTN3GNDDC12V_OUT4DIGI_IN4DIGI_RTN4GNDNom du signalDV12V_OUT5DIGI_IN5DIGI_RTN5	Embout de tige à utiliser Al 1-6 RD (rouge) Embout de tige à utiliser	Câble connecté MPYC-12 Câble connecté
J4*	N° de fiche 1 2 3 4 5 6 7 8 N° de fiche 1 2 3 4	Nom du signalDV12V_OUT3DIGI_IN3DIGI_RTN3GNDDC12V_OUT4DIGI_IN4DIGI_RTN4GNDV0m du signalDV12V_OUT5DIGI_IN5DIGI_RTN5GND	Embout de tige à utiliser Al 1-6 RD (rouge) Embout de tige à utiliser	Câble connecté MPYC-12 Câble connecté
J4*	N° de fiche 1 2 3 4 5 6 7 8 N° de fiche 1 2 3 3 4 5	Nom du signalDV12V_OUT3DIGI_IN3DIGI_RTN3GNDDC12V_OUT4DIGI_IN4DIGI_RTN4GNDV12V_OUT5DIGI_IN5DIGI_RTN5GNDDC12V_OUT6	Embout de tige à utiliser Al 1-6 RD (rouge) Embout de tige à utiliser Al 1-6 RD (rouge)	Câble connecté MPYC-12 Câble connecté MPYC-12
J4*	N° de fiche 1 2 3 4 5 6 7 8 N° de fiche 1 2 3 4 5 6	Nom du signalDV12V_OUT3DIGI_IN3DIGI_RTN3GNDDC12V_OUT4DIGI_IN4DIGI_RTN4GNDV12V_OUT5DIGI_IN5DIGI_RTN5GNDDC12V_OUT6DIGI_IN6	Embout de tige à utiliser AI 1-6 RD (rouge) Embout de tige à utiliser AI 1-6 RD (rouge)	Câble connecté MPYC-12 Câble connecté MPYC-12
J4*	N° de fiche 1 2 3 4 5 6 7 8 N° de fiche 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7	Nom du signalDV12V_OUT3DIGI_IN3DIGI_RTN3GNDDC12V_OUT4DIGI_IN4DIGI_RTN4GNDV12V_OUT5DIGI_IN5DIGI_RTN5GNDDC12V_OUT6DIGI_IN6DIGI_RTN6	Embout de tige à utiliser Al 1-6 RD (rouge) Embout de tige à utiliser	Câble connecté MPYC-12 Câble connecté MPYC-12

*: Pour les fiches n° 1 et n° 5, aucun câble n'est connecté. Cependant, le connecteur de cavalier est nécessaire entre les fiches n° 1 et 2 et les fiches n° 5 et 6 en fonction des spécifications d'entrée.

N° de connecteur	N° de fiche	Nom du signal	Embout de tige à utiliser	Câble connecté
	1	DV12V_OUT7		
	2	DIGI_IN7		
	3	DIGI_RTN7		
16*	4	GND		
30	5	DC12V_OUT8		
	6	DIGI_IN8		
	7	DIGI_RTN8		
	8	GND		

*: Pour les fiches n° 1 et n° 5, aucun câble n'est connecté. Cependant, le connecteur de cavalier est nécessaire entre les fiches n° 1 et 2 et les fiches n° 5 et 6 en fonction des spécifications d'entrée.

ANNEXE 4 INTERFACE NUMÉRIQUE

Interface numérique

ACN – Commande d'alerte

\$--ACN,hhmmss.ss,aaa,x.x,x.x,c,a*hh<CR><LF>

1 2 3 4 5 6

1. Time (UTC)

- 2. Manufacturer mnemonic code (3 digits)
- 3. Alert Identifier (0 9999999)
- 4. Alert Instance (1 999999,nul)
- 5. Alert command (A,Q,O,S)
- A=acknowledge Q=request/repeat information O*=responsibility transfer S=silence *: Not supported.
- 6. Sentence status flag (C) (fixed)

ALA – Définition des conditions d'alarme détaillées

\$--ALA, hhmmss.ss, aa, aa, xx, xxx, A, A, c-c *hh<CR><LF> 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Event time

Event time of alarm condition change includeing acknowledgement state change. If this is not available, this shouled be a null field.

2. System Indicator of original alarm source

Indicator characters as system of alarm source. This field is two fixed characters, see IEC61162-1 Ed.4. 3. Sub system equipment indicator of original alarm source

- Indicator characters as sub-system of alarm source. This field is two fixed characters, see IEC61162-1 Ed.4. For group alarms or if no sub-system can be identified, this should be a null field.
- 4. Instance number of equipment/unit/item

Instance number identifying the equipment, unit or item. This field is two fixed numeric characters. 5. Type of alarm

Type of alarm. This field is three fixed numeric characters as defined in IEC61162-1 Ed.4. Codes 900 to 999 are user definable.

6. Alarm condition

This field is a single character specified by the following.

- N = normal state;
- H = alarm state (threshold exceeded);
- J = alarm state (extreme threshold exceeded);
- L = alarm state (low threshold exceeded, i.e. not reached);
- K = ararm state (extreme low threshold exceeded, i.e. not reached);
- X = other.

7. Alarm's acknowledged state

This field is a single character specified by the following:

- A = acknowledged;
- V = not acknowledged;
- B = broadcast (acknowledged not applicable);
- H = habour mode;
- O = override. 8. Alarm's description text

Additional and optional descriptive text/alarm detail condition tag. Maximum number of characters will be limited by maximum sentence length and length of other fields.

ALC – Liste d'alertes cycliques

\$--ALC,xx,xx,xx,x.x, aaa,x.x,x.x,x.x,''''' *hh<CR><LF>

1234 56789

- 1. Total number of sentences this message (01 to 99)
- 2. Sentence number (01 to 99)
- 3. Sequential message identifier (00 to 99)
- 4. Number of alert entries (0 to 3)
- 5. Manufacturer mnemonic code (FEC, null)
- 6. Alert identifier (999 or 10001 to 10999)
- 7. Alert instance (null)
- 8. Revision counter (1 to 99)
- 9. Additional alert entries (same as 5 and 8)

ALF – Phrase d'alerte

\$--ALF,x,x,x,hhmmss.ss,a,a,a,aaa,x.x,x.x,x,x,x,c--c*hh<CR><LF>

- 123 4 567 8 9 10 11 12 13
- 1. Total number of ALF sentences for this message (1, 2)
- 2. Sentence number (1, 2)
- 3. Sequential message identifier (0 to 9)
- 4. Time of last change (hh=00 to 23, mm=00 to 59, ss.ss=00.00 to 60.99), null
- 5. Alert category (A=Alert category A, B=Alert category B, C=Alert category C), null
- 6. Alert priority (A=Alarm, W=Warning, C=Caution), null when #2 is 2.
- 7. Alert state (V=Not ACKed, S=Silence, A=ACked, O*/U=Resolved, Not ACKed, N=Normal state), null when #2 is 2.

*: Not supported.

- 8. Manufacturer mnemonic code (FEC, null)
- 9. Alert identifier (999 or 10001 to 10999)
- 10. Alert instance (null)
- 11. Revision counter (1 to 99)
- 12. Escalation counter (0 to 2)
- 13. Alert text (max. 16 characters)

1

ALR – Réglage du niveau d'alarme

\$--ALR,hhmmss.ss,xxx,A,A,c--c*hh<CR><LF>

2345

- 1. Time of alarm condition change, UTC (000000.00 to 240001.00)
- 2. Unique alarm number (identifier) at alarm source (000 to 999)
- 3. Alarm condition (A=threshold exceeded, V=not exceeded)
- 4. Alarm's acknowledge state (A=acknowledged, V=not acknowledged)
- 5. Alarm's description text (alphanumeric)

DOR - Indication de l'état de la porte

--DOR,a,hhmmss.ss,aa,cc,xxx,xxx,a,a,c--c*hh CR> LF>

1 2 34 56789

1. Message type

S=Status for section: the number of faulty and/or open doors reported in the division specified in field 4 and 5. The section may be a whole section (one or both of the division indicator fields are null) or a sub-section. The status S is normally transmitted at regular intervals.

E = Status for single door. (E may be used to indicate an event).

F = Fault in system: Division indicator fields defines the section when provided.

2. Event time

Time when this status/message was valid.

3. Type of door monitoring system

The field is two characters, see table below.

4. First division indicator

First division indicator where door is located.

5. Second division indicator

Second division indicator where door is located.

6. Door number or door open count

This field is three fixed numeric characters. When the message type field is E this field identifies the door. When message type fields is S this field contains the number of doors that are open or faulty. When the message type field is F this field is null.

7. Door status

When the message type is S or F this field shold be a null field. When the message type field is E. this field is specified by the following:

O = Open C = Close F = Free status (for watertight door) X = Fault (door status unknown)

8. Water tight door switch setting

This field includes a single character specified by the following:

O = Harbour mode (allowed open) C = Sea mode (ordered closed)

9. Message s description text

Descriptive text/door tag. If a door allocation identifier is string type, it is possible to use this field instead of the above door allocation fields. The maximum number of characters will be limited by the maximum sentence length and the length of other fields.

Type de système de suivi de la porte		Indicateur première	Indicateur deuxième	
ID	Catégorie du système		GIVISION	
WT	Portes étanches	Numéro de cloison étanche/	Numéro de pont	
WS	Portes semi-étanches (étanches aux éclabous- sures)	numéro de châssis		
FD	Portes coupe-feu	Numéro / lettre de la zone. Il peut également s'agir du numéro d'identification pour le système principal de con- trôle et de suivi.	Numéro de pont ou numéro de boucle du système de contrôle ou autre indicateur de division du système de contrôle tel qu'approprié pour le système	
HD	Porte (de protection) de la coque	Numéro d'indication de porte / numéro de châssis	Numéro de pont	
OT	Autre	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus	

DPT – Profondeur

\$--DPT,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF>

1 2 3

- 1. Water depth relative to the transducer, in meters (0.00 to 99999.99)
- 2. Offset from transducer, in meters (-99.99 to 99.99)
- 3. Minimum range scale in use (no use)

DTM – Référence de repère géodésique

\$--DTM,ccc,a,x.x,a,x.x,a,x.x,ccc*hh<CR><LF>

12345678

- 1. Local datum (W84=WGS84 W72=WGS72 S85=SGS85, P90=PE90 User defined=999, IHO datum code
- 2. Local datum subdivision code (null or one character)
- 3. Lat offset, min (-59.99999 to 59.59999)
- 4. N/S
- 5. Lon offset, min (no use)
- 6. E/W
- 7. Altitude offset, meters (no use)
- 8. Reference datum (W84=WGS84 W72=WGS72 S85=SGS85, P90=PE90)

ETL – État de fonctionnement du transmetteur d'ordres moteur

- \$--ETL,hhmmss.ss,a,xx,xx,a,x*hh<CR><LF>
 - 1 23456
- 1. Event time (UTC)
- 2. Message type (O=Order A=Answerback)
- 3. Position indicator of engine telegraph
 - 00=Stop engine 01=[AH] Dead Slow 02=[AH] Slow 03=[AH] Half 04=Full 05=[AH] Nav. Full 11=[AS] Dead Slow 12=[AS] Slow 13=[AS] Half 14=[AS] Fulll
 - 15=[AS] Crash Astern
- 4. Position indication of sub telegraph (000 to 100)
- 5. Operating location indicator (B=Bridge P=Port wing S=Starboard wing C=Engine control room E=Engine side/local W=Wing
- 6. Number of engine or propeller shaft (000 to 100)

FIR – Détection d'incendie

\$--FIR, A, hhmmss.ss, aa, cc, xxx, xxx, a, a, c--c *hh<CR><LF>

1. Message type

S: Status for section: the number of faulty and activated condition reported as number in field 6. The section may be a whole section (one or both of the division indicator fields are null) or a sub-section. The status S is normally transmitted at regular intervals. Examples of use are given in Annex E.

- E: Status for each detecter. (E may be used to indicate an event.)
- F: Fault in system: Division indicator fields defines the section when provided.
- D: Disabled: Detector is manually or automatically disabled from giving fire alarms.
- 2. Event time
- Time of condition change or acknowledgement. This may be a null field.
- 3. Type of fire detection system
 - The field is two fixed characters, see table below.
- 4. First division indicator
- First division indicator where detector is located. This field is two characters, see table below.
- 5. Second division indecator

Second division indicator where the detector is located. This field is three numeric characters, see table below. 6. Fire ditector number or activation detection count

- This field is three fixed numeric characters. When the message type field is E, this field identifies the detector. When message type field is S this field contains the number of detectors activated. When the message type field is F or D this field is null.
- 7. Condition

When the message type field is S this field should be a null field. When the message type field is E, F or D this field includes a single character specified by the following:

- A = Activation
- V = Non-activation
- X = Fault (state unknown)
- 8. Alarm's acknowledgement state

When the message field type is E or F this field includes a single character specified by the following:

- A = acknowledged
- V = not acknowledged

When the message field type is S or D this shold be a null field.

9. Message description text

Descriptive text/sensor location tag. If a sensor location identifier is string type, it is possible to use this field instead of above sensor allocation fields. Maximum number of characters will be limited by the maximum sentence length and the length of other fields.

Type de système de suivi de la		Indiactour promière	Indicatour douxiàmo	
	porte	division	division	
ID	Catégorie du système			
FD	Détecteur générique d'incend- ie, peut être l'un de ceux in- diqués ci-dessous.	Numéro / lettre de la zone. Il peut également s'agir du numéro d'identification de	Numéro de boucle. Il peut également s'agir d'un autre numéro d'identification du	
FH	Détecteur de type chaleur	l'unité principale du sys-	sous-système de contrôle et	
FS	Détecteur de type fumée	tème de contrôle et de suivi,	de suivi, par exemple de type	
FD	Détecteur de type fumée et chaleur	la lettre central(e) d'incend-	sous-central.	
FM	Avertisseur manuel			
GD	Tout type de détecteur de gaz	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus	
GO	Détecteur de gaz d'oxygène			
GS	Détecteur de gaz de sulfure d'hydrogène			
GH	Détecteur de gaz d'hydrocar- bure			
SF	Commutateur de flux de sprin- kler	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus	
SV	Déblocage manuel des vannes de sprinkler			
CO	CO ₂ Déblocage manuel	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus	

Type de système de suivi de la porte		Indicateur première	Indicateur deuxième	
ID	Catégorie du système	GIVISION		
OT	Autre	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus	
Remarque: Pour les unités contrôlées depuis le système d'incendie (généralement, toutes les unités FD, FH, FS, FD et FM), les indicateurs de division normaux doivent être le numéro de zone incendie et le numéro de boucle.				

GEN - Informations d'état génériques

--GEN,hhhh,hhmmss.ss,hhhh,.....,hhhh *hh CR> LF>

2 3 4 5

- Index of first packed binary field in sentence Index of first group in GEN sentence. Address is represented in hexadecimal format in the HEX range 0000 trough FFFF. The 16-bit address is formatted as fixed 4-character HEX field.
- 2. Time stamp
- This may be a null field.
- 3. Packed binary field

1

The packed binary field is represented as a 6-bit value.

The 16-bit value is formatted as fixed 4-character HEX field. This may be a null field.

4. Variable number of packed binary field

Optional repeated packed binary field. Each repeat increases the index by one.

Up to seven repetitions yielding a total of 128 bits per sentence is possible.

5. Packed binary field

The packed binary field is represented as a 6-bit value.

The 16-bit value is formatted as fixed 4-character HEX field. This may be a null field.

GGA – Données fixes du GPS

\$--GGA,hhmmss.ss,IIII.III,a,yyyyy,yyy,a,x,xx,x.x,x,M,x.x,M,x.x,Xxxx*hh<CR><LF>

 $2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 10 \ 11 \ 12 \ 13 \ 14$

- 1. UTC of position (no use)
- 2. Latitude (0.00000 to 9000.00000)

1

- 3. N/S
- 4. Longitude (0.00000 to 18000.00000)
- 5. E/W
- 6. GPS quality indicator (1 to 5, 8)
- 7. Number of satllite in use (00 to 99)
- 8. Horizontal dilution of precision (0.00 to 999.99)
- 9. Antenna altitude above/below mean sea level (-999.99 to 9999.99)
- 10. Units of antenna altitude, m
- 11. Geoidal separation (-999.99 to 9999.99)
- 12. Units of geoidal separation, m
- 13. Age of differential GPS data (0 to 99)
- 14. Differential reference station ID (0000 to 1023)

GLL – Position géographique, latitude/longitude

- \$--GLL,IIII.III,a,yyyyy.yyy,a,hhmmss.ss,a,x*hh<CR><LF>
 - 1 2 3 4 5 67
- 1. Latitude (0.00000 to 9000.00000)
- 2. N/S
- 3. Longitude (0.00000 to 18000.00000)
- 4. E/W
- 5. UTC of position (no use)
- 6. Status (A=data valid V=data invalid)
- 7. Mode indicator (A=Autonomous D=Differential S=Simulator)

GNS – Données fixes GNSS

1

\$--GNS,hhmmss.ss,IIII.III,a,IIIII.III,a,c--c,xx,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,a*hh<CR><LF>

- 2 1. UTC of position (no use)
- 2. Latitude (0.00000 to 9000.00000)
- 3. N/S
- 4. Longitude (0.00000 to 18000.00000)
- 5. E/W
- 6. Mode indicator
- N=No fix A=Autonomous D=Differential P=Precise R=Real Time Kinematic F=Float RTK E=Estimated Mode M=Manual Input Mode S=Simulator Mode
- 7. Total number of satellites in use (00 to 99)
- 8. HDOP (0.0 to 999.99)
- 9. Antenna altitude, meters (-999.99 to 9999.99)
- 10. Geoidal separation (-999.99 to 9999.99)
- 11. Age of differential data (0 to 999)
- 12. Differential reference station ID (0000 to 1023)
- 13. Naivgational status indicator

HBT – Phrase de supervision Hearbeat

\$--HBT,x.x,A,x*hh<CR><LF>

123

- 1. Configured repeat interval (00.0 to 99.9(s))
- 2. Equipment status, A=Normal (fixed)
- 3. Sequential sequence identifier (0 to 9)

HDG – Cap magnétique

\$--HDG,x.x,x.x,a,x.x,a*hh<CR><LF>

- 1. Magnetic sensor heading, degrees (0.00 to 360.00)
- 2. Magnetic deviation, degrees (0.0 to 180.00)
- 3. E/W
- 4. Magnetic variation, degrees (0.0 to 180.00)
- 5. E/W

HDT - Cap, vrai

\$--HDT, xxx.x, T*hh<CR><LF>

1 2

- 1. Heading, degrees (0.00 to 360.00)
- 2. True (T)

HRM – Dispositif de mesure d'angle de gîte, de période de roulis et d'amplitude de roulis

\$--HRM,x.x,x.x,x.x,x.x,A,x.x,x.x,hhmmss.ss,xx,xx,*hh<CR><LF>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 1. Actual heel angle, degrees (see Note 1)
- 2. Roll period, seconds (see Note 2)
- 3. Roll amplitude, port side, degrees (see Note 3)
- 4. Roll amplitude, starboard side, degrees (see Note 4)
- 5. Status (see Note 5)
- 6. Roll peak hold value, port side, degrees (see Note 6)
- 7. Roll peak hold value, starboard side, degrees (see Note 7)
- 8. Peak hold value reset time (see Note 8)
- 9. Peak hold value reset day, 01 to 31 (see Note 9)
- 10. Peak hold value reset month, 01 to 12 (see Note 10)

Note 1: Actual heel angle, momentary angle of roll referenced to a levelled ship to port or starboard side, (positive value starboard, negative value port)

Note 2: Roll period, time between successive maximum values of heel angle to port over starboard and back to port (or the other way round)

Note 3: Roll amplitude of port side as positive value, maximum value of heel angle to port side of the latest motion

Note 4: Roll amplitude of starboard side, maximum value of heel angle to starboard side of the latest motion

Note 5: Status, A=data valid, V=data invalid

Note 6: Roll peak hold value of port side, maximum value of heel angle to port side of the motions measured from the last reset with a minimum resolution of 1 degree. This shall be a null field when data is not available

Note 7: Roll peak hold value of starboard side, maximum value of heel angle to starboard side of the motions measured from the last reset with a minimum resolution of 1 degree. This shall be a null field when data is not available

Note 8: Peak hold value reset time, time when the peak hold values are reset, UTC hour, minute and second. Decimal point and fractions of the seconds shall not be used. This shall be a null field when data is not available

Note 9: Peak hold value reset day, day when the peak hold values are reset, UTC day. This shall be a null field when data is not available

Note 10: Peak hold value reset month, month when the peak hold values are reset, UTC month. This shall be a null field when data is not available

HSS – Systèmes de surveillance du travail de la coque

- \$--HSS,c--c,x.x,A*hh<CR><LF>
 - 1 2 3
- 1. Measurement point ID
- 2. Measurement value
- 3. Data status
 - A = data valid
 - V = data invalid

HTC – Commande de contrôle de cap/route

- \$--HTC,A,x.x,a,a,a,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,a,a*hh<CR><LF>
 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- 1. Override, A = in use, V = not in use
- 2. Commanded rudder angle, degrees
- 3. Commanded rudder direction, L/R=Port/starboard
- 4. Selected steering mode
- 5. Turn mode R=Radius controlled
 - T=Turn rate controlled
 - N=Turn is not controlled
- 6. Commanded rudder limit, degrees (unsigned)
- 7. Commanded off-heading limit, degrees (unsigned)
- 8. Commanded radius of turn for heading changes, n.miles
- 9. Commanded rate of turn to heading changes, deg/min
- 10. Commanded heading-to-steer, degrees
- 11. Commanded off-track limit, n.miles (unsigned)
- 12. Commanded track, degrees
- 13. Heading reference in use, T/M
- 14. Sentence status

HTD – Données de contrôle de cap/route

\$--HTD,A,x.x,a,a,a,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,a,A,A,A,x.x*hh<CR><LF>

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141516 17
- 1. Override, A=In use, V=Not in use
- 2. Commanded rudder angle, degrees
- 3. Commanded rudder direction, L/R=Port/starboard
- 4. Selected steering mode
- 5. Turn mode R=Radius controlled
 - T=Turn rate controlled
 - N=Turn is not controlled
- 6. Commanded rudder limit, degrees (unsigned)
- 7. Commanded off-heading limit, degrees (unsigned)
- 8. Commanded radius of turn for heading changes, n.miles
- 9. Commanded rate of turn to heading changes, deg/min
- 10. Commanded heading-to-steer, degrees
- 11. Commanded off-track limit, n.miles (unsigned)
- 12. Commanded track, degrees
- 13. Heading reference in use, T/M
- 14. Rudder status (A=Within limits, V=Limit reached or exceeded)
- 15. Off-heading status (A=Within limits, V=Limit reached or exceeded)
- 16. Off-track status (A=Within limits, V=Limit reached or exceeded)
- 17. Vessel heading, degrees

MTW – Température de l'eau

\$--MTW, x.x, C*hh<CR><LF>

1. Water temperature, degrees C (-9.999 to 99.999)

MWV – Vitesse et angle du vent

- \$--MWV,x.x,a,x.x,a,A*hh<CR><LF>
 - 1 2 3 4 5
- 1. Wind angle, 0° to 359°
- 2. Reference, R = relative, T = true
- 3. Wind speed
- 4. Wind speed units, K = km/h M =m/s N = knots
- 5. Status, A = data valid V = data invalid

- NSR Rapport d'état de navigation
- \$--NSR, a, A *hh<CR><LF> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- 1. Integrity of heading (see NOTE 1)
- 2. Plausibility of heading (see NOTE 2)
- 3. Integrity of position (see NOTE 1)
- 4. Plausibility of position (see NOTE 2)
- 5. Integrity of STW (see NOTE 1)
- 6. Plausibility of STW (NOTE 2)
- 7. Integrity of SOG and COG (see NOTE 1)
- 8. Plausibility of SOG and COG (see NOTE 2)
- 9. Integrity of depth (see NOTE 1)
- 10. Plausibility of depth (see NOTE 2)
- 11. Mode of STW (see NOTE 3)
- 12 Integrity of time (see NOTE 1)
- 13. Plausibility of time (see NOTE 2)

NOTE 1 Integrity status:

- P = Passed, Integrity verification passed
- F = Failed, integrity verification not passed
- D = Doubtful, integrity verification not possible
- N = Not available, reporting device does not support integrity check

NOTE 2 Plausibility status:

- A = Yes (Plausible)
- V = No (Not plausible)
- N = Not available, reporting device does not support plausibility check

NOTE 3 Mode of STW

- W = Measured water reference
- E = Estimated/calculated from non-water referenced sources
- M = Manual input

N = Not available

PRC – État du contrôle à distance de propulsion

\$--PRC,x.x,A,x.x,a,x.x,a,a,x*hh<CR><LF>

12345678

- 1. Lever demand position (-100 to 100, 0=Stop)
- 2. Lever demand status (A=Data valid V=Data invalid)
- 3. RPM demand value (-9999.9 to 9999.9)
- 4. RPM mode indicator (P=Per cent R=Revolutions per min.)
- 5. Pitch demand value (-999.9 to 999.9)
- 6. Pitch mode indicator (P=Per cent D=Degrees V=Data invalid)
- 7. Operating location indicator (B=Bridge P=Port wing S=Starboard wing C=Engine control room E=Engine side/local W=Wing)
- 8. Number of engine or propeller shaft (00 to 99)

RMC – Données GPS/TRANSMIT spécifiques minimum recommandées

\$--RMC,hhmmss.ss,A,IIII.II,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,ddmmyy,x.x,a,a,a*hh<CR><LF>

1. UTC of position fix (000000 to 235959)

- 2. Status (A=Data valid, V=Navigation receiver warning)
- 3. Latitude (0.0000 to 9000.0000)

1

- 4. N/S
- 5. Longitude (0.0000 to 18000.0000)
- 6. E/W
- 7. Speed over ground, knots (0.0 to 9999.9)
- 8. Course over ground, degrees true (0.0 to 359.0)
- 9. Date (010100 to 311299)
- 10. Magnetic variation, degrees E/W (0.0 180.0/NULL)
- 11. E/W
- 12. Mode indicator (A=Autonomous D=Differential mode E=Estimated (dead reckoning) mode) M=Manual input mode S=Simulator N=Data not valid)
- 13. Navigational status indication

ROR - Statut d'ordre de barre

- \$--ROR, x.x, A, x.x, A, a*hh<CR><LF>
 - 1 2 3 4 5
- 1. Starboard (or single) rudder order (-90 to 90.0)
- 2. Status (A=Valid V=Invalid)
- 3. Port rudder order (-90.0 to 90.0)
- 4. Status (A=Valid V=Invalid)
- 5. Command source location (B=Bridge P=Port wing S=Starboard wing C=Engine control room E=Engine side/local W=Wing)

ROT – Taux de giration

\$--ROT,x.x,A*hh<CR><LF>

1 2

- 1. Rate of turn, deg/min, "-"=bow turns to port (-9999.9 to 9999.9)
- 2. Status: A=Data valid, V=Data invalid

RPM – Tours par minute

\$ --RPM, a, x, x.x, x.x, A*hh<CR><LF>

12345

- 1. Source (S=Shaft E=Engine)
- 2. Engine or shaft number (00 to 99)
- 3. Speed, revolutions/min (-9999.99 to 9999.99)
- 4. Propeller pitch (-100.0 to 100.0)
- 5. Status (A=Data invalid V=Data valid)

RSA – Indicateur d'angle de gouvernail

\$--RSA,x.x,A,x.x,A*hh<CR><LF>

1. Starboard (or single) rudder sensor status Status A = vaild,

V = data invalid

2. Port rudder sensor

Status A = vaild.

V = data invalid

ANNEXE 4 INTERFACE NUMÉRIQUE

RTE - Routes

\$--RTE,x.x,x.x,a,c--c,c--c*hh <CR><LF>

1 2 3 4 5 6

- 1. Total number of messages being transmitted (1 to n, or null)
- 2. Sentence number (1 to n, or null)
- 3. Message mode (C=Complete route W=Working route, first listed)

7

- 4. Route identifier (alphabet or null)
- 5. Waypoint identifier (alphabet or null)
- 6. Additional waypoint indentifiers
- 7. Waypoint "n" identifier (alphabet or null)

THS – Cap vrai et état

\$--THS,xxx.x,a*hh<CR><LF>

1 2

- 1. Heading, degrees True (0.00 to 360.00)
- 2. Mode indicator (A=Autonomous E=Estimated M=Manual input S=Simulator V=Data not valid)

TRC – Données de contrôle propulseur

- \$--TRC,x,x.x,a,x.x,a,x.x,a,a*hh<CR><LF>
 - 12345678
- 1. Number of thruster, bow or stern
- Odd = Bow thruster Even = Stern thrusters
- 2. RPM demand value
- "-" port
- 3. RPM mode indicator
 - P = Per cent (%): 0 100 % from zero to maximum rpm
 - R = Revolutions per min V = data invalid
 - This should not be a null field.
- 4. Pitch demand value "-" port
- 5. Pitch mode indicator

P = Per cent (%) D = Degree (°) V = Data invalid

- 6. Azimuth demand (000.0 to 359.9)
- Direction of thrust in degrees (0° 360°). This may be a null field.
- 7. Operating location indicator
 - B = Bridge P = Port wing S = Starboard wing
 - C = Engine control room E = Engine side/local W = Wing
 - This should not be a null field.
- 8. Sentence status flag
 - R = Sentence is status report of current settings (used for a reply to a query).
 - C = Sentence is a configuration command to change settings. A sentence without "C" is not a command.
TRD – Données de réponse propulseur

\$--TRD, x, x.x, A, x.x, A, x.x*hh<CR><LF>

1 2 3 4 5 6

- 1. Number of thrusters Odd=Bow thruster Even=Stern thrusters
- 2. RPM response
- 3. RPM mode indicator
 - P = P = Per cent (%): 0 100 % from zero to maximum rpm
 - R = Revolutions per minute (RPM)
 - V = data invalid

This should not be a null field.

- 4. Pitch response value
- "-" port
- 5. Pitch mode indicatorP = P = Per cent (%) D = Degrees V = data invalidThis should not be a null field.
- Azimuth response Direction of thrust in degrees (0° - 360°). This may be a null field.

TTM – Message de cible suivie

\$--TTM,xx,x.x,x.x,a,x.x,x,a,x.x,a,x.x,a,c--c,a,a,hhmmss.ss,a*hh<CR><LF>

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- 1. Target number (00 to 99)
- 2. Target distance from own ship (0.000 to 999.9)
- 3. Bearing from own ship, degrees (0.0 to 359.9)
- 4. True or Relative
- 5. Target speed (0.00 to 99.9, 100.0 to 999.9)
- 6. Target course, degrees (0.0 to 359.9)
- 7. True or Relative
- 8. Distance of closet point of approach (0.000 to 999.9)
- 9. Time to CPA, min., "-" increasing (-6000 to 6000)
- 10. Speed/distance units, K=Km, km/h N=knots, km S=sm, mph)
- 11. Target name (c--c)
- 12. Target status (L=Lost Q=Acquiring T=Tracking)
- 13. Reference target (R, null otherwise)
- 14. Time of data (hhmmss.ss)
- 15. Type of acquisition (A=Automatic M=Manual R=Reported)

VBW - Vitesse sur le fond/sur l'eau

\$--VBW,x.x,x.x,x,x,x.x,x,x,x,x,x,x,x,x*hh<CR><LF>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 1. Longitudinal water speed, knots (-9999.99 to 9999.99)
- 2. Transverse water speed, knots (-9999.99 to 9999.99)
- 3. Status: water speed, A=Data valid V=Data invalid
- 4. Longitudinal ground speed, knots (-9999.99 to 9999.99)
- 5. Transverse ground speed, knots (-9999.99 to 9999.99)
- 6. Status: ground speed, A=Data valid V=Data invalid
- 7. Stern transverse water speed, knots (-9999.99 to 9999.99)
- 8. Status: stern water speed, A=Data valid V=Data invalid
- 9. Stern transverse ground speed, knots (-9999.99 to 9999.99)
- 10. Status: stern ground speed, A=Data valid V=Data invalid

VDM – Message UAIS VHF de transmission de données

!--VDM,x,x,x,x,s--s,x*hh<CR><LF>

1234 5 6

- 1. Total number of sentences needed to transfer the message (1 to 9)
- 2. Sentence number (1 to 9)
- 3. Sequential message identifier (0 to 9, null)
- 4. AIS channel (A or B)
- 5. Encapsulated ITU-R M.1371 radio message (1 to 63 bytes)
- 6. Number of fill-bits (0 to 5)

VDO - Rapport VHF de transmission des données UAIS de notre navire

!--VDO,x,x,x,x,s--s,x*hh<CR><LF>

123456

- 1. Total number of sentences needed to transfer the message (1 to 9)
- 2. Sentence number (1 to 9)
- 3. Sequential message identifier (0 to 9, null)
- 4. AIS channel Number (A or B)
- 5. Encapsulated ITU-R M.1371 radio message (1 to 63 bytes)
- 6. Number of fill-bits (0 to 5)

VDR - Direction et vitesse de la dérive

- \$--VDR,x.x,T,x.x,M,x.x,N*hh <CR><LF>
 - 1 2 3 4 5 6
- 1. Direction, degrees (0.0 to 360.0)
- 2. T=True (fixed)
- 3. Direction, degrees (0.0 to 360.0)
- 4. M=Magnetic (fixed)
- 5. Current speed (0 to 99.99)
- 6. N=Knots (fixed)

VHW – Vitesse et cap surface

\$--VHW,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K*hh <CR><LF> 1 2 3 4

- 1. Heading, degrees true
- 2. Heading, degrees magnetic
- 3. Speed, knots
- 4. Speed, km/h

VLW – Distance sur le fond/l'eau

\$--VLW,x.x,N,x.x,N,x.x,N*hh<CR><LF>

- 1. Total cumulative water distance (0.0 to 999999.999)
- 2. N=Nautical miles

1

- 3. Water distance since reset (0.000 to 999999.999)
- 4. N=Nautical miles
- 5. Total cumulative ground distance (no use)
- 6. N=Nautical miles (no use)
- 7. Ground distance since reset (no use)
- 8. N=Nautical miles (no use)

VTG - Route sur le fond et vitesse sur le fond

\$--VTG,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K,a*hh <CR><LF>

- 1. Course over ground, degrees (0.0 to 359.9)
- 2. T=True (fixed)
- 3. Course over ground, degrees (0.0 to 359.9)
- 4. M=Magnetic (fixed)
- 5. Speed over ground, knots (0.00 to 9999.9)
- 6. N=Knots (fixed)
- 7. Speed over ground (0.00 to 9999.9)
- 8. K=km/h (fixed)
- 9. Mode indicator (A=Autonomous, D=Differential E=Estimated (dead reckoning) M=Manual input S=Simulator N=Data not valid)

WAT - Détection du niveau d'eau

--WAT, a, hhmmss.ss, aa, xx, xx, xx, a, a, c--c*hh CR> LF> 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Message type

S: Status for section: Number of faulty and activated condition reported as number in field 4 and 5. The section may be a whole section (one or both of the location indicator fields are null) or a sub-section. The stusus S is normally transmitted at regular intervals.

E: Status for each water level detector. (E may be used to indicate an event.)

F: Fault in system: location indicator fields define the sections when provided.

2. Time stamp

Time when this status/message was valid.

3. Type of water alarm

Indicator characters showing system detecting water level. The field is two characters. WL = Water level ditection system;

- BI = High water level by bilge system;
- HD = Water leakage at hull (shell) door;
- OT = others.
- 4. First location indicator

First location indicator characters showing detection location. This field is two characters. The contents of this field is not defined by this standard, but the two location fields should uniquely define the source for the alarm.

5. Second location indicator

Second location indicator characters showing detection location. This field is two characters. The contents of this field is not defined by this standard, but the two location fields should uniquely define the source for the alarm.

6. Detection point number or detection point count

This field is three fixed numeric characters. When the message type field is E this field identifies the high-water-level detection point. When the message type field is S this field contains the number of the water leakage detection points. When the message type field is F this field is a null field.

7. Alarm condition

This field is a single character specified by the following:

N = normal state

- H = alarm state (threshold exceeded)
- J = alarm state (extreme threshold exceeded)
- L = alarm state (Low threshold exceeded i.e. not reached)
- K = alarm state(extreme low threshold exceeded i.e. not reached)
- X = Fault (state unknown)
- 8. Override setting
 - O = Override mode (water allowed in space);
 - N = Normal mode (water not allowed in space);
- 9. Message description text

Descriptive text/level detector tag. If a level detector identifier type, it is possible to use this field instead of above level detector fields. Maximum number of characters will be limited by maximum sentence length and length of other fields.

WPL – Position du waypoint

\$--WPL,IIII.II,a,yyyyy,yy,a,c--c*hh<CR><LF>

- 1. Waypoint latitude (0.000000 to 9000.00000)
- 2. N/S
- 3. Waypoint longitude (0.00000 to 18000.00000
- 4. E/W
- 5. Waypoint identifier (No use)

XDR – Mesures des sondes

\$--XDR, a, x.x, a, c--c,.....a, x.x, a, c--c*hh<CR><LF> 1 2 3 4 5

- 1. Transducer type, transducer No. 1 (see Note 2)
- 2. Measurement data, transducer No. 1
- 3. Units of measure, transducer No. 1 (see Note 2)
- 4. Transducer No. 1 ID
- 5. Data, variable number of transducers
- 6. Transducer "n" (see Note 1)

Note 1: Sets of the four fields "type-data-units-ID" are allowed for an undefined number of transducers. Up to "n" transducers may be included within the limits of allowed sentence length; null fields are not required except where portions of the "type-data-units-ID" combination are not available.

Note 2: Allowed transducer types and their units of measure are:

Sonde	Champ type	Unités	Commentaires
Température	С	C = degrés Celsius	
Déplacement angulaire	А	D = degrés	"-" = anticlockwiseKilograms per cubic
Humidité absolue	В	K = ka/m ³	metre"-" = compression
Déplacement linéaire	D	M = mètres	
Fréquence	F	H = hertz	ppt = parts per thousand"-" = compres-
Salinité	L	S = ppm	sion"-" = vide
Force	Ν	N = newtons	
Pression	Р	P = pascals	
Vitesse de flux	R	l = litres/s	
Tachymètre	Т	R = tours/min	
Humidité	Н	P = pour cent	
Volume	V	M = mètres cubes	
Tension	U	V = volts	1 = MARCHE, FERMÉ ; 0 = ARRÊT,
Courant	I	A = ampères	OUVERTx.x = données variables
Interrupteur ou vanne	S	Aucun (nul)	
Générique	G	Aucun (nul)	

ZDA – Heure et date

\$--ZDA,hhmmss.ss,xx,xx,xxx,xxx,xx*hh<CR><LF>

1 2 3 4 5 6

- 1. UTC
- 2. Day, 01 to 31 (UTC)
- 3. Month, 01 to 12 (UTC)
- 4. Year (UTC)
- 5. Local zone hours (00 h to ±13h)
- 6. Local zone minutes (00 to +59)

Interface série : IEC61162-1

• Unité de collecte des données, entrée



• Unité de collecte des données, sortie



Interface série : IEC61162-2

• Unité de collecte des données, entrée



Interface série : IEC61162-450



ANNEXE 5 CODAGE DU DRU À DÉGA-**GEMENT LIBRE**

De la même manière qu'une EPIRB satellite (Emergency Position Indicate Radio Beacon), la capsule du DRU à dégagement libre est codée avant installation. Le MMSI, l'indicatif d'appel, etc. du bateau sont enregistrés dans la capsule au moment du codage et ces informations sont reportées sur la capsule.

Les dates d'expiration de la batterie située dans la capsule ainsi que du dispositif de largage hydrostatique sont codées dans le capsule du DRU comme présenté ci-dessous.

Batterie dans la capsule

La date d'expiration de la batterie est calculée à compter de l'année et du mois de fabrication. L'année et le mois de fabrication de la batterie sont mentionnés sur l'étiquette située sur le côté de la capsule.



La date d'expiration est calculée comme suit :

- Année et mois de codage ≤ Année et mois de fabrication + 2,5 ans : La date d'expiration se situe 5 ans après l'année et le mois de codage.
- Année et mois de codage > Année et mois de fabrication + 2,5 ans : La batterie ne peut pas être utilisée.

La date d'expiration est marquée comme suit :

Exemple : Lorsque la date d'expiration est avril 2019.

La date d'expiration est inscrite sur cette étiquette.



L'année et le mois de fabrication

Dispositif de largage hydrostatique

La date d'expiration du dispositif de largage hydrostatique se situe 2 ans après l'année et le mois de codage. La date d'expiration est mentionnée sur l'étiquette située sur le côté de l'unité et sur l'étiquette située sur le côté du support.

• Pour l'étiquette située sur le côté de l'unité :

Exemple : Lorsque la date d'expiration est juin 2016.





Le nombre situé sous « 2016 » est découpé ou marqué à l'aide d'un feutre indélébile.

Le nombre situé sous « JUN » est découpé ou marqué à l'aide d'un feutre indélébile.

• Pour l'étiquette située sur le côté du support :

La date d'expiration est inscrite ici.





PACKING LIST VR-7017-MIJ, VR-7017-S-MIJ	N A M E 0 U T L I N E DESCRIPTION/CODE No.		JT-F7-Lvi 3JL 175 REMOTE ALARM PANEL VR-7017*-MIJ	工事材料 INSTALLATION WATERIALS	工事材料 INSTALLATION MATERIALS CP24-03401 001-00 001-0100-000 001-0100-000													コー) 潘号末尾の[++]は、選択品の代表コー)を表します。 CODE NUMBER ENDING WITH "++" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL
2440-X-9852 -2 1/1 A-1	DESCRIPTION/CODE No. Q' TY		VR-7010-* 1	** 00-707-070-000	VR-7030 SN8MANUAL CD 1 0000-161-754-1*	MOD-Z072-020+	FP24-01102	001-279-070-00	EP04-01112	001-279-080-00 (*2)		CP24-03301 1	00-01-2/9-000		05*-44850-* 000-179-343-1* **		IM*-44850-* 1 000-192-319-1* **	RESENTATIVE MATERIAL.
IG LIST KV	OUTLINE		516 424 260	IES	¢ 120	L=2M	Ć				TION MATERIALS	\bigcirc		210	297	210	297	ドを表します。 CATES THE CODE NUMBER OF REP
P A C K I N VR-7010-*V , VR-7010-*!	N A M E	ユニット UNIT	デーク4皮郷ュニット DATA COLLECTING UNIT	1 付属品 ACCESSOR1	インストールソフト&図書CD INSTALL SOFT & MANUAL CD	サーブ ル (組品) LAN LAN CABLE ASSEMBLY	付属品	ACCESSORIES	付属品	ACCESSORIES	工事材料 INSTALLA	그 북자자 INSTALLATION MATERIALS	図書 DOCUMENT	操作要領書	OPERATOR'S GUIDE	装備要領書	INSTALLATION MANUAL	11-1-ド番号 末尾の (**)は、選択品の代表31 1.CODE NUMBER ENDING WITH "+*" INDI 2.(*1)た.利込仕様用です。 2.(*1) FOR JAPANESE SET. 3.(*2)にたれる1454 SET. 3.(*5)に内F ENCL154 SET

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C4485-Z03-C

C4485-Z04-C

ST 2004-0564 - 2 11 A.3 A.3 I.1 Description III Description IIII Description IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	2440-X-9855 -2 1/1 A-4	DESCRIPTION/CODE 0. 0. TY UR-7012W-MIJJ 1 UR-7012W-MIJJ 1 CP24-03601 1 CP24-03601 1	
ST 2002-6664 2 1/1 A-3 A-3 A-3 M-7012M-MIJ M-7012M-MIJ M-7012M-MIJ M M-7011-MIJ M M-7011-MIJ M M-7012M-MIJ M M-7011-MIJ M M-7011-MIJ<	NG LIST	0 U T L I N E 135 A TON MATERIALS	
S 1 240-X-3864 -2 VI A-3 A-3 A-3 A-3 A-3 A-3 A-3 A-3 A-3 A-3 A-3 A-3 A-3 A-3	PACKI VR-7012W-MIJ	NAME ユニット UNIT i水型マイク itePROOF MICROPHONE 連村料 INSTALL i手村村 STALLATION MATERIALS	
ST 24A0-X-98 30 1 N E DESCRIPTION/CODE No 30 30 1 N E DESCRIPTION/CODE No 30 30 1 N E DESCRIPTION/CODE No 30 000-028-681-00 001-279-130-00 001-279-130-00	5		
	354 -2 1. A-3	λ <u>ι</u> , ο	

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C4485-Z06-C

C4485-Z05-C

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

24AL-X-9858 -2 1/1 A-6 DESCRIPTION/CODE No. 0.TY	Mc-3000S 1 000-020-522-00 1 001-370-670-00 1 001-370-680-00 1
PACKING LIST MC-3000S AC-3000S MC-3000S MIT DUTLINE	transminiation matter and transminiation matter and transminiation matter and transminiation material and transminiation and transminiati
2440-X-9856 -0 1/1 A-5 DESCRIPTION/CODE No. 0.TY	IF-7100* 1 000-025-278-00 ** 1 001-279-110-00 1 1 001-279-110-00 1 1 001-279-120-00 1 1
PACKING LIST IF-7100 , IF-7100-HK NAME 0UTLINE	Piller State 111 12 111 12 111 12 111 12

型式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。 TWO TYPES AND GODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME. (略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C4485-Z07-A

型式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり,どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。 TWO TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME. (略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY)

C4473-Z05-C

上URUNU Cornange LURUNU Lurunu Turunu Turunu	國式/コード書号が2.段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりませ ん。 THO TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEN. THE LONER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. GMALITY IS THE SAME. (略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.) FURUNO ELECTRIC CO ・, LTD.
PACKING LIST 036M-X-9658 -0 1/1 PSU-011 A-7 A-7 PSU-011 A-7 A-7 Name 0 0 1 I Data N A-7 A-7 Name 0 0 1 I Data N A E 0 Name 0 0 1 I Develope 0 0 1 I	型式/コード番号が 2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。 TWO TYPES AND CODES MAY BE L&TED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SH PPED N PLACE OF THE UPPER PRODUCT.QUALITY & THE BAME. 銘図の寸法は、参考値です。 D MENS DNS N DRAW NG FOR REFERENCE ONLY.) G路図の寸法は、参考値です。 D MENS DNS N DRAW NG FOR REFERENCE ONLY.)

A-10	FUELECHO Tree 001-279-100-00 24A0-X-9402 -0 工事材料表	INSTALLATION WATERIALS INSTALLATION WATERIALS me 6 me me 0 me no me 0 1 SET TAPRIS me 1 SET TAPRIS 1 Me	型式/コード着号が2段の場合、下段より上股に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。 TWO TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. GMALITY IS THE SAME. (略図のウゴ法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE OMLY.)
6-Y	FCRCRC CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB 	INSTALLATION INVERIALS Image: State of the im	型式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。 TWD TYPES AMD CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. (略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C4485-M01-C

FURUNO ELECTRIC CO ., LTD.

C4485-M02-A

0 2440-:			致.里 用.途. 0'TY REM	4	-	
CODE NO. 001-279-140-0 CODE NO. 001-279-140-0 TYPE CP24-03601			至石 / 現倍 DESCRIPTIONS	6X30 SUS304 CODE NO. 000-162-614-10	SC-4B37 SC-4B37 CODE NO 000-190-246-10	
0			略 図 0UTLINE	$(1)^{-30}$	φ <u>24</u> 18	
	事材料表	ALLATION MATERIALS	名 NAME	+トラスタッビンネジ 1シュ SELF-TAPPING SCREW	ם' גגיש–ס' SL EEVERUBBER	
	Π	INS	色 NO.	-	2	
4-11]
A-11 440-X-9403 -0 1/1			用述/備考 REMARKS			
A-11 0-00 24A0-X-9403 -0 1/1			致重 用迹/備考 0、TY REMARKS	4	-	
A-11 <u>code No. 001-279-130-00 24A0-X-9403 -0</u> TYPE 0P24-03501 1/1			24日本の1941 2015 24日本の1月1日の1015 24日本の1月1日の1015 24日本の11日本の11日本の11日本の11日本の11日本の11日本の11日本の1	AXI6 SUS304 4 AXI6 SUS304 4 CODE N0 000-162-605-10	CODE NO. 0000-162-186-100	
A-11 CODE NO. 001-279-130-00 24A0-X-9403 -0 TYPE 0P24-03501 1/1			略 図 妥ゴイス税が 教工 用述不備者 0.01LINE DESORIPTIONS 0.1Y REMARKS	€ 1 16 4/16 SUS304 4 CODE NO. 000 EN. 000 162 - 605 - 100 4	150 CV-150N 1 CODE NO. 000-162-168-10 1	

C4485-M03-A

FURUNO ELECTRIC CO ., LTD.

型式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。

TWD TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME. (略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

TWD TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME. (略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE OMLY.)

FURUNO ELECTRIC CO ., LTD.

C4485-M04-B

翌式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。

A-1.	24A0-X-9407 -1 1/			用途/備考 REMARKS							
	DE NO. 001-319-050-00 PE CP24-03801			型名/規格 数量 DESCRIPTIONS 0'TY	AI 0.14-8 GY -1000 10 20DE NO. 000-176-689-10	AI 1.5-6 BK 5 200E N0 000-176-412-10	MI2 SUS316L 3 200E No. 000-167-396-10	M12 SUS316L 6 00E N0 000-167-417-10	M12 SUS316L 3 20DE No. 000-167-494-10	M12X45 SUS316L 3 00E N0 000-178-722-10	S-8400W 7k371-7'506 100E N0.
				略 図UTLINE		1 1 0 4 4 2 1 0	22	φ24		$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \frac{45}{10} + 12 \right)^{-1} = \frac{1}{10}$	
	FURU	工事材料表	ISTALLATION MATERIALS	号名称 0. NAME	7±/k-/k FERRULE	2 FERRULE CRIMPING TERMINAL	が キ座金 3 SPRING WASHER	平座金 4 FLAT WASHER	大角+ット 1シュ 5 HEXAGONAL NUT	大角术 & I-/刻印 付 6 HEXAGONAL HEAD BOLT	7 SILICON RUBBER
	-			##		<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
13	L/										
A-	24A0-X-9405 -1			数量用途/備考 (TY REMARKS	ى م		4	4	4	4	
	CODE NO. 001–279–120–00 TYPE CP24–03701			型名/規格 鐵 DESCRIPTIONS 0	A 1, 5 -10 CODE NO. 000-179-870-10	CV-1 50N CV-1 50N CODE NO. 000-162-186-10	M8 SUS304 CODE N0. 000-167-479-10	M8 SUS304 CODE NO. 000-167-464-10	M8 SUS304 CODE NO. 000-167-410-10	M8X25 SUS304 CODE NO. 000-162-879-10	
				略 図 OUTLINE					12	25 25 26 48	
	FURUI	工事材料表	STALLATION MATERIALS	号名称)). NAME	フェルール(ボ ウタンジ) 1 FERRULE CRIMPING TERMINAL	אלא אלב ב CABLE TIE	大角+ット 1シュ 3 HEX.NUT	ミが キ丸 平座金 4 FLAT WASHER	バネ座金 5 SPR ING WASHER	大角术 》。 6 HEXAGONAL HEAD BOLT	
			z	i N							

型式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。

TWO TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME. (略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C4485-M05-B FURUNO ELECTRIC CO ., LTD.

THO TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME (略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.) FURUNO ELECTRIC CO ., LTD.

C4485-M07-B

型式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。

A-14

1/1

(000E M0 001-321-640-00 2440-X-9409 - 2 工事材表表 第一 (001-321-640-00 2440-X-9409 - 2 第一 (001-321-640-00 2440-X-9409 - 2 第一 (001-321-640-00 2440-X-9409 - 2 都日 MME Bin							A-16	
Thre CP24-04001 工事材掲表 EBA(#) CP24-04001 (NSTALLATION MATERIALS EBA(#) EBA(#) EBA(#) none make make make make no Amme DUILINE make make no no make DUILINE make make no no make DUILINE make make no no make make make make no make make <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th>ode no.</th><th>001-321-640-00</th><th></th><th>24A0-X-9409 -2</th><th></th></t<>				ode no.	001-321-640-00		24A0-X-9409 -2	
工事材料表 INSTALLATION MATERIALS Rish Bin Bin Bin Bin Bin Bin Rish Average Bin Bin Bin Bin Bin Rish String Bin Bin Bin Bin Bin Rish Bin Bin Bin Bin Bin Rish <th< th=""><th></th><th></th><th></th><th>YPE</th><th>CP24-04001</th><th></th><th>1/1</th><th>_</th></th<>				YPE	CP24-04001		1/1	_
INSTALLATION MATERIALS Employe Employe Market	Н	事材料表						
 福号 名 称 的 B 図 ULLINE DESORIPTIONS 011Y REMARKS n、#サ 1 3 n、#サ 1 3 n、#サ 1 3 n、#サ 1 3 n、#H 1 3 PRING WASHER 2 FLAT WASHER 2 FLAT WASHER 2 FLAT WASHER 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 4 4 4 4 4 1 1	INST	ALLATION MATERIALS						
1 $h' # f' f + f' f' + f' f' f' + f' $	[⊮] 9.	名 恭 NAME	略 図 0UTLINE	型 DES(名 / 規格 SR I PT I ONS	数量 0`TY	用途/備考 REMARKS	
Teme CODE NO C	-	ı/* ≵サ* カ* ネ SDRING W∆SHER	12 21	M6 SUS31	5L	9		
2 平座金 6 1 FLAT WASHER 10 10 6 1 1 100 100 10 10 2 1 10 10 10 10 10 3 1 1 1 10 10 10 10 3 1 1 1 10)	CODE NO.	000-167-409-10			
FLAI WASHEK CODE NO	2	平座金	<u></u>	M6 SUS31	91	ų		
3 \frac{1}{10} + 1^{1/3} \frac{1}{10} - 5 Me SUSSIEL Me SUSSIEL 12 3 HEXAGNAL NUT 10 cone NU 10 12 12 12 4 HEXAGNAL HEAD BOLT float MeX40 MeX40 B B B B b B B B B B B B B B		FLAI WASHEK	0	CODE NO.	000-167-420-10	>		
3 HEXAGNAL NUT 12 A HEXAGNAL NUT 10 000 N0 0000000 12 大角穴付木 IA 10 0000 N0 0000000 12 4 HEXAGNAL HEAD BOLT 10 0000 N0 SUS316L 6		六角ナット 1シュ	τ. Έ					
→ 角文付末 ルト 4 HEXAG0NAL HEAD BOLT 000 K0 815316L 6 CODE NO 0005-149-100 6	e	HEXAGONAL NUT		M6 SUS31	5L 000-167-499-10	12		
4 HEXAGONAL HEAD BOLT しまたのでは、100-110-110-110-110-110-110-110-110-110	-	六角穴付前此	40	MEYAD	01621 <i>6</i> 1			
	+	HEXAGONAL HEAD BOLT	(()	CODE NO.	000-162-749-10	ø		

A-15

		9	ode no.	001-319-060-00		24A0-X-9408 -1
		T	YPE	CP24-03901		1/1
Η	事材料表					
INST/	ALLATION MATERIALS					
番号	名称	略図	型	名/規格	数量	用途/備考
N	NAME	OUTLINE	DESC	CRIPTIONS	Q' TY	REMARKS
	A "בעבעינ	180 × 180				
-	CILICOME CEALANT		KE-347-W-	-100	-	
			CODE NO.	000-169-299-10		

THIO TYPES AND GODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME. (略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE OMLY.) FURUNO ELECTRIC CO ., LTD. TWD TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME. (略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

型式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。

C4485-M09-C

C4485-M08-B

FURUNO ELECTRIC CO ., LTD.

型式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。

		CODE NO. 0	01-370-680-00		24AL-X-9404 -3
		TYPE	:P24-02401		1/1
工事材料表					
VSTALLATION MATERIALS					
马名 称[0] AAME	略 図 OUTLINE	型名, DESCRIF	人規格PTIONS	数量 0 ^{, TY}	用途/備考 REMARKS
+トラスタッピンネジ 1シュ 1 set e tabbiano sobew	20	4X20 SUS304		4	
SELF-LAPPING SUKEN	6 JUNNING 04	CODE NO.)-158-850-10		
 ЭтМ-М	13		, 1000		
² FERRULE	0 0 0 0 0 0	CODE NO.	- 1000	10	
		000	0-176-689-10		
7±ル∽ル 3 FEPRIII F	11	AI 0, 34-6 T	0	10	
		CODE NO.	0-176-410-10		
7±//~// 4 ccoolii c	12	1 AI 0, 75-6 G	λ	40	
		CODE NO.)-176-411-10		
5 EEDDINE CONNENT	12	AI 1, 5-6 BK		10	
TERMINAL		CODE NO.	01 011 011		

TWD TYPES AND GODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME. (略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.) FURUNO ELECTRIC CO . , LTD. C4473-M04-D

TWD TYPES AMD CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME. (略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE OMLY.)

FURUNO ELECTRIC CO ., LTD.

C4485-F04-A

型式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡湖品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。

型式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。

A-18

1

24A0-X-9504 -0

 CODE NO.
 001-279-080-00

 TYPE
 FP24-01112

FURUNO

付属品表

用途/備考 REMARKS

数量 0'TY

型名/規格 DESCRIPTIONS

称 NAME

ACCESSORIES 番号 名 CODE NO. 000-179-354-1*

E42-01402-*

297

DATA EXTRACTION PROCEDURE

2

データ抽出要領

CODE NO. 000-165-407-10

C-26-∮∓-=-1

265

名 NAM カート[・]ホルタ[・]-CARD HOLDER

-

略 図 0UTLINE 280

02-1 1/1	E E	N		-10						-	
24A0-X-930 BOX NO. P	SETS	REMARKS/CODE		00-15/-4/9						æ	
10-00		SPARE								485-P02-	. .
001-279-1 SP24-0120	ЗE	QUANTITY ORKING PER								NO. C4	GRENCE ONL
E NO.	•		2A 1		_				+	ÐMC	FOR REFE
19 E		DWG. NO. OR TYPE NO.	FGMB 125V 2	5						., LTD.	IN DRAWING
•	FOR	INE	Ū‡¢ 5							CTRIC CO	DIMENSIONS
	PARTS LIST	OUTL	1 1 20							RUNO ELE	考値です。
	SPARE	T OF	TUBE							_ 2	り小茶は、番
	P NO.	PAR	لاعدا GLASS FUSE	-						2'S NAME	國國
1/1						 				 1/1	
9301 -1 1/1 P	ETS PER ESSEL	DE NO.		39-10						1/1	
440-X-9301-1 1/1 DX NO. P	SETS PER VESSEL	WKKS/CODE NO.		-155-839-10						1/1	
0 2440-X-9301-1 1/1 B0X N0. P	SETS PER VESSEL	REMARKS/CODE NO.		000-159-839-10						P01-B 1/1	
03000 24A0-X9301-1 1/1 1101 BOX NO. P	SETS PER VESSEL	TY REMARKS/CODE NO.		000155-83910						2485-P01-B 1/1	
001-279-030-00 24A0-X-9301-1 1/1 5P24-01101 B0X N0. P	s E SETS PER VESSEL	OUMTTITY REMARKS/CODE NO. RETING PER SPARE	VES 2 6	000-155-839-10						NO. C4485-P01-B 1/1	SENGE ONLY: 2
0. 001-279-030-00 2440-X-9301-1 1/1 SP24-01101 B0X N0. P	U S E SETS PER VESSEL	OLVATTITY REMARKS/CODE NO. WORKING PER PER SPARE	SET VES	000-155-839-10						DMG NO. C4485-P01-B 1/1	R REFERENCE ONLY.)
CODE NO. 001-279-030-00 24A0-X-9301-1 1/1 TTPE SP24-01101 B0X NO. P	U S E SETS PER	MO. QUMITITY REIMAKS/CODE NO. WORKTING SPARE	SET VES 2 2 6	000-155-839-10						DWG NO. [C4485-P01-B 1/1	ING FOR REFERENCE ONLY.)
CODE 001-279-030-00 24A0-X-9301-1 1/1 TYPE SP24-01101 BOX NO. P	U S E SETS PER VESSEL	DING. NO. OUMMITTY REMARKS/CODE NO. OR WORKING REMARKS/CODE NO. TYPE NO. PER PER SPARE	SET VES	000-155-839-10						0. LTD. DWG NO. [64485-P01-B 1/1	S IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)
code No. 001-279-030-00 24A0-X-9301-1 1/1 TYPE SP24-01101 BOX NO. P	R U S E SETS PER	DING. NO. QUANTITY REMARKS/CODE NO. OR WORKING CONTING TYPE NO. PER PER SPARE	SET VES Composition 1 Φ 0	000-155-839-10						LIC CO., LTD. DWG NO. C4485-P01-B 1/1	MENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)
code No. 001-279-030-00 24A0-X-9301-1 1/1 TTPE SP24-01101 Box No. P	IST FOR USE SETS PER	DMG. NO. QUMTITY REMARKS/CODE NO. JTLINE OR WORKTING FEMARKS/CODE NO. TYPE NO. PER PER SPARE	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	000-155-839-10						ELECTRIC CO., LTD. DWG NO. C4485-P01-B 1/1	DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)
CODE NO 001-279-030-00 24A0-X-9301-1 1/1 TYPE SP24-01101 B0X N0. P	ARTS LIST FOR U S E SETS PER VESSEL	DNG. NO. QUANTITY REMARKS/CODE NO. OUTLINE OR WORKING TYPE NO. PER PER SPARE	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	000-155-839-10						UNO ELECTRIC CO., LTD. DWG NO. C4485-P01-B 1/1	BALLTCT. DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)
CODE NO. OOI-279-030-00 24A0-X-9301-1 1/1 TYPE SP24-01101 BOX NO. P	PARE PARTS LIST FOR U S E VESSEL	DIVE DIVENDED OUTLINE OR WORKING OUTLINE OR WORKING FEMARKS/CODE NO.	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	000-155-839-10						FURUNO ELECTRIC CO., LTD. DMG NO. C4485-P01-B 1/1	154、参考编记114-3- DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)
CODE NO. 001-279-030-00 2440-X-9301-1 1/1 TYPE SP24-01101 BOX NO. P	SPARE PARTS LIST FOR U S E SETEL	ME OF OUTLINE DMB. NO. QUMITTY REMARKS/CODE NO. RT OR OUTLINE OR WORKING FER SPARE	TUBE 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							E FURUNO ELECTRIC CO., LTD. DWG NO. C4485-P01-B 1/1	1の寸派は、参場値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

13 LIST FOR 001-370-670-00 244X-9 IS LIST FOR U S P24-00701 BX MAL OUTLINE OUTLINE OUTLINE D ALL-X-9 OUTLINE OUTLINE D ALL-X-9 OUTLINE OUTLINE D ALL-X-9	SPARE PARTS LIST FOR CODE IO. DOI:-370-670-00 Z4AL-X-3 SPARE PARTS LIST FOR IO. U S ERMARS/001 IO. I.I. SP24-00701 IO. IO. <th></th> <th>rs per ssel</th> <th>e no.</th> <th></th> <th>1-10</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>1/1</th>		rs per ssel	e no.		1-10					1/1	
20 001-370-670-00 TrpE 001-370-670-00 OUTLINE 000000000000000000000000000000000000	CODE MO. CODITIONE CODITIONE <th col<="" th=""><th>BOX NO.</th><th>SEI</th><th> REMARKS/COD</th><th></th><th>000-157-48</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>1-C</th></th>	<th>BOX NO.</th> <th>SEI</th> <th> REMARKS/COD</th> <th></th> <th>000-157-48</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>1-C</th>	BOX NO.	SEI	 REMARKS/COD		000-157-48					1-C
20 00111NE 0012.01- 5824-001 0111.NE 0011.1NE 00 0111.NE 0R8. NO. 004MTIT 0111.NE 0R8. NO. 0R8. NO. 0111.NE 0R8. NO. 0R8. NO.	SPARE PARTS LIST FOR 0000-30- 10-30- 20-20-00 Inter 0 0000, 00 <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>SPARE</td> <td>т т</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A75-P0</td>	01			SPARE	т т					A75-P0	
		SP24-007	ш	QUANTITY	VES A	-					 ND C4	
)			-					DWG	
		TYPE		DWG. NO.	uk Type No.	FGMB 125V 3A PBF					I TD	
			ts list for		OUILINE	$\frac{20}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$						
			SHIP	ITEM	N.	-					NED,	







 \mathbf{m}



FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

	FURUNO		<u>3</u> D-5
A			
В	Sac Sac		
_ C			
_			
D			
	DRAVN 13/Mar/2014 T.YAMASAKI	VR-7021F	
	CHECKED	自己浮揚式データ記録器	
	Imiliar/2014 H.MAKI VR-7000 Imiliar NAME SCALE 1/1 MASS 1.0 ±10% NAME	<u>外寸図</u> ELINAT_EDEE DATA DECODDIN	
	DVG. No. C4485-G07-B REF. No. M87910	<u>TLUATTREE DATA RECURDIN</u> DUTLINE DRAWING	
I		INO EL ECTRIC	



 \square









FURUNO ELECTRIC CO., LTD.







C4473-G09- A

24-014-210G-1

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

OUTLINE DRAWING









FURUNO ELECTRIC CO., LTD.


А

В

С

D





FURUNO ELECTRIC CO., LTD.



		接続箱 JUNCTION 24P0077 RJB-T	BOX IF-8530					TB22 RJB- 24P0	TMB TB32				*1 TTYCS-10		B45	
A	DIGITAL (CONTACT) *1	TB2 1 24:24V *3 2 A:DIC SIC1	TB12 24:24V 1 A:DIC SIC17 21*3	DIGIT *1 (CONT	AL (VU)	$\begin{bmatrix} CH33 & \underline{IIYCS} \end{bmatrix}$		24:24V 24: A:DIG_SIG33	A:DIG_SIG49 2		CH49 IEC61162	AL - CH1	- <u>1109-14</u> (),	-1 - 1 -1 - 2	A:SER_A B:SER_B	1
	$\begin{bmatrix} CH1 - \underline{TTYCS} - 1 \\ - \underline{TTYCS} - 1 $	$-1 - 3$ B:DIG_RTN1 -1 - 4 G:GND	$\begin{array}{c} \text{A:DIG}_{\text{SIGI7}} & 12 \\ \text{B:DIG}_{\text{RTN17}} & 3 \\ \text{G:GND} & 4 \\ \end{array}$,	*	$1 \xrightarrow{1}{1} \xrightarrow{1}{5}$	G:GND 24:24V	G:GND 4 24:24V 5	<i>₩</i> * 1		CH2		-0-0 # [1] -0-1]	B50 A:SFR A	30 2
	لے ۲۳۷٬۵۹	*3 6 A:DIG_SIG2	24:24V 5 7 A:DIG_SIG18 6 *3			CH34 . <u>TTYCS-</u>	$\frac{1}{1}$	A:DIG_SIG34 B:DIG_RTN34	A:DIG_SIG50 6 B:DIG_RTN50 7	- (-)- - (-) <u>ITYCS-1</u> - - (-)- (-)	CH50	0112	l	$\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}$	B:SER_B G:SER_I	2 S0
	CH2 - <u>11 YCS-1</u> (-)	Ţ B∶DIG_RTN2 ↓↓8G∶GND	B:DIG_RTN18 7-F G:GND 8-+				╷╵┙╫ᢆᢄ] G:GND TB23	G:GND 8 TB33		SE	RIAL _C CH3	*1 4 - <u>ITYCS-1</u>		B11 A:SER_A	3
	*1	*1 TB3		⊤ ∈ ┘ 3 *1		CH35 <u>ITYCS</u>		24:24V A:DIG_SIG35	24:24V 1 A:DIG_SIG51 2		CH51	62-1	*1 TTYCS-1	-년-12] [1]	B:SER_B B16	3
	CH3 - <u>TTYCS-i</u> (-)-	$-1 - 3$ B:DIG_RTN3 -1 - 4 G:GND	$\begin{array}{c} \text{A:DIG}_{\text{SIGI9}} 2 - 4 \\ \text{B:DIG}_{\text{RTN19}} 3 - 6 \\ \text{G:GND} 4 - 4 \\ \end{array}$			*		G:GND 24:24V	G:GND 4 24:24V 5	<i>₩</i> € * 1		664			B:SER_B B21	4
	*1 TIVOS 1	*3 6 A:DIG_SIG4	24:24V 5 7 A:DIG_SIG20 6 *3	7 3 ×1 1 ×1		CH36 . <u>TTYCS-</u>		A:DIG_SIG36 B:DIG_RTN36	A:DIG_SIG52 6 B:DIG_RTN52 7	⊢∩-•⊖ <u>Ⅲ۲cs-1</u> - - ↓↓┘]	CH52	CH5			A:SER_A B:SER_B	5
_			B:DIG_RTN20 7 G:GND 8	, -, -, -, -, CH20 , CH20 ,		*] G∶GND TB24] 24÷24∨	G:GND 8 TB34	#T € ¹ *1		CH6		+++ T -(-)-[] -(-)-[]	B26 A:SER_A	6
В	*1	*3 2 A:DIG SIG5	24:24V 1 A:DIG SIG21 2 *3	3*1		CH37 . <u>ITYCS-</u>		A:DIG_SIG37 B:DIG_RTN37	A:DIG_SIG53 2 B:DIG RTN53 3	LCL IIY <u>CS-i</u> LLLL	CH53	CH7			B31 A:SER A	7
	CH5 - <u>11 YCS-1</u> +++		B:DIG_RTN21 3 − ← G:GND 4 − ←),		* 		G∶GND 24∶24V	G:GND 4 24:24V 5				*1 +1		B∶SER_B B36	7
	*1 oue TTYCS-1()	777 + 5 24:24V *3 6 A:DIG_SIG6	24:24V 5 77 A:DIG_SIG22 6 *3			CH38 . <u>- 1105-</u> .		A:DIG_SIG38 B:DIG_RTN38	A:DIG_SIG54 6 B:DIG_RTN54 7	⊢∩⊢┍╶╶╵╵ <u>╚╩</u> ═╵╶ └└└┘ └╶┴╹	CH54	└ CH8	- <u></u> ()		A:SER_A B:SER_B	8
						*		TB25 24:24V	G.GND 8 TB35 24:24V 1	*1			7		B6	
	*1 TTVCS_1	*3 2 A:DIG_SIG7	24:24V 1 A:DIG_SIG23 2 *3	3 *1		CH39 <u>. 11YCS-</u>		A:DIG_SIG39 B:DIG_RTN39	A:DIG_SIG55 2 B:DIG_RTN55 3	⊢∩-•⊖ <u>Ⅲ۲cs-</u> 1 - ⊦ է↓ _]	CH55			1	SER_OUT	_A _B
	CH7	$-1 - 3$ B:DIG_RTN7 -1 - 4 G:GND -1 - 4 G:GND	B:DIG_RTN23 3 G:GND 4			* 	$1 + \frac{1}{5}$	G:GND 24:24V	G:GND 4 24:24V 5	+++ +1 → → TTYCS-1				3		
	*1 CH8 - <u>TTYCS-1</u> ++	*3 6 A:DIG_SIG8	A:DIG_SIG24 6 3	3 1 *1 - − − − − − − − − − − − − − − − − − − −		6040		B:DIG_RTN40 G:GND	B:DIG_RTN56 7 G:GND 8		UNDU					
		└-(-)	G:GND 图			* 		TB27 24:24V	TB37 24:24V 1	*1	0.155					
_	*1 СНО <u>ШYCS-1</u> съ	*3 2 A:DIG_SIG9	24:24V 1 A:DIG_SIG25 2 *3 B:DIG_RTN25 3 - C	*1 		CH41		A:DIG_SIG41 B:DIG_RTN41 G:GND	A:DIG_SIG57 2 B:DIG_RTN57 3 G:GND 4		CH5 /					
			G:GND 4-4 24:24V 5 17			* CH42 <u> </u>	$1 \frac{1}{5}$	24:24V A:DIG_SIG42	24:24V 5 A:DIG_SIG58 6	*1	CH58					
	CH10 - <u>TTYCS</u> -1 ()	$*3 \ 6$ A:DIG_SIG10 $-1 \ -7$ B:DIG_RTN10	A:DIG_SIG26 6 43 B:DIG_RTN26 7	*1 				B:DIG_RTN42 G:GND	B:DIG_RTN58 7 G:GND 8							
		- + + - 8] G: GND + + + - TB8 - 1 24 ⋅ 24V	G:GND [8トモ TB18 24:24V [1]」			CH43		1828 24:24V A:DIG SIG43	1838 24:24V 1 A:DIG SIG59 2	*1	CH59			ĺ		
C	*1 CH11 - <u>□TTYCS-1</u> ()-	*3 2 A:DIG_SIG11 	A:DIG_SIG27 2 *3 B:DIG_RTN27 3	*1 				B:DIG_RTN43 G:GND	B:DIG_RTN59 3 G:GND 4							
	*1	$\begin{array}{c} -4 \\ +77 \\ +77 \\ +77 \\ +77 \\ +37 \\ $	G:GND 4			* CH44 . <u>ITYCS</u> -		24:24V A:DIG_SIG44	24:24V 5 A:DIG_SIG60 6		CH60					
	CH12 - <u>^{TTYCS-1}</u> ()	$-1 - 7$ B:DIG_RTN12	A:DIG_SIG28 6 4 4 B:DIG_RTN28 7					B:DIG_RIN44 G:GND TB20	G:GND 8							
		ππ TB9	TB19 ガ 24:24V [1]			* CH45 . <u></u>		24:24V A:DIG_SIG45	24:24V 1 A:DIG_SIG61 2		CH61					
_	*1 CH13 - <u>□TYCS-1</u> ()-	$*3 \ 2$ A:DIG_SIG13 3 B:DIG_RTN13	A:DIG_SIG29 $2^{-1}*3$ B:DIG_RTN29 3^{-1}	*1 		*		B:DIG_RTN45 G:GND	B:DIG_RTN61 3 G:GND 4					R 2	AB-TMB	
D	*1	+3 6 A:DIG SIG14	G.GND 4 - モ 24:24V 5 ポ A:DIG SIG30 6 - *3	ד ד ∉ 3 ×1		CH46 <u>TTYCS</u>		A:DIG_SIG46 B:DIG_RTN46	24.24V 5 A:DIG_SIG62 6 B:DIG_RTN62 7		CH62					
	CH14 - <u>[™]℃S-1</u> (-)-	$-1-7$ B:DIG_RTN14 -1-8 G:GND	B:DIG_RTN30 7-F G:GND 8-L	,			, 4 // 8 . 1	G:GND TB30	G:GND 8 TB40	<i>₩</i> €						
	*1	TB10 1 24:24V *3 2 A:DIC SIC15	TB20 7+ 24:24V 1 A:DIC SIC21 21+3	⊤ ∈ ' } *1		* CH47 <u>TTYCS</u>		24:24V A:DIG_SIG47	24:24V 1 A:DIG_SIG63 2 B:DIC_BIN62 2		CH63					
	CH15 – <u>™°CS−1</u> ↔	$-1 - 3$ B:DIG_RTN15 -1 - 4 G:GND	$\begin{array}{c} A \cdot D IG S IG 31 12 + G \\ B \cdot D IG RTN 31 3 + G \\ G \cdot GND 4 + F \end{array}$	→ → → → → → → → → → → → → →		*		G:GND 24:24V	G:GND 4 24:24V 5	<i>₩</i> * 1						
	ا *1 TIY(S=1 (۵)	+++++ 5 24:24V *3 6 A:DIG_SIG16	24:24V 5 7 A:DIG_SIG32 6 *3	τ κ 3 ×1 3 ×1	l	L CH48 $\frac{114CS}{1}$		A:DIG_SIG48 B:DIG_RTN48	A:DIG_SIG64 6 B:DIG_RTN64 7		CH64 [_]		l			*
	└ CH16 - ─ ─ ─ ─		B:DIG_RTN32 7 - (- G:GND 8 - (- T + +)			L9 ## [8	G:GND	G:GND 8	##					±IV-8s	q.
										DRAWN 18/Jun/2	014 T YAMASAKI					T I '
	各信号の接続に関してけ進い。	新/船主との重前打会+++	CONSULT WITH SHID	YONSHIT WITH SHIDOWNER AND/OR SHIDYADD AROUT CONNECTION OF DEVICES						1014 H. MAKI		 			名	
	注記 *1)造船所手配。	NOTE *1: SHIPYARD SUPP	UNSULT WITH SHIPUWNER AND/OR SHIPYARD ABOUT CONNECTION OF DEVICES. OTE 1: SHIPYARD SUPPLY. 2: SET JUMPER BETWEEN I AND V FOR 4-20mA SIGNAL. 3: JUMPER SET BETWEEN 24V AND A-TERMINAL AT FACTORY.						/2014 H.MAKI	VR-7000 VR-3000/	/30005					
	*2)入力信号が4-20mAの場合 *3)接点信号接続用に24V-A	*2: SET JUMPER BE *3: JUMPER SET BE							MASS kg	RFF No				NA		
	電圧信号接続時は設定る	と変更する。		MUDIFY SELLIN	a IU CONNE	UIA VULIAGE LI	NÉ.			(in the interview of t	C4437-C02- K					

