

Sondeur LCD couleur **FCV-288**





www.furuno.com

Pub. No. OFR-23830-B DATE OF ISSUE: JUL. 2012

REMARQUES IMPORTANTES

Généralités

- L'utilisateur de cet appareil doit lire et suivre attentivement les descriptions de ce manuel. Toute erreur d'utilisation ou de maintenance risque d'annuler la garantie et de provoquer des blessures.
- Toute copie partielle ou intégrale du présent manuel sans l'accord écrit préalable de FURUNO est formellement interdite.
- En cas de perte ou de dégradation du présent manuel, contactez votre distributeur pour le remplacer.
- Le contenu du présent manuel et les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Les exemples d'écrans (ou illustrations) contenus dans le présent manuel peuvent différer des écrans réels. Ils dépendent de la configuration de votre système et des paramètres de votre appareil.
- Merci de ranger soigneusement le présent manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
- Toute modification de cet appareil (et du logiciel) par des personnes non autorisées par FU-RUNO entraînerait l'annulation de la garantie.
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service appartenant à leurs détenteurs respectifs.

Mise au rebut de cet appareil

Pour mettre au rebut cet appareil, merci de vous conformer à la réglementation locale relative à l'élimination des déchets industriels. Pour la procédure de mise au rebut applicable aux Etats-Unis, consultez la page d'accueil de l'Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/).

Mise au rebut d'une batterie usagée

Certains appareils FURUNO contiennent une ou plusieurs batteries. Pour savoir si c'est le cas du vôtre, consultez le chapitre consacré à la maintenance. Si votre appareil contient une batterie, suivez les instructions ci-dessous. Recouvrez les bornes + et - de la batterie avant la mise au rebut pour éviter tout risque d'incendie et de génération de chaleur dû à un court-circuit.

Au sein de l'Union Européenne

Le symbole de poubelle barrée indique que les batteries, quel que soit leur type, ne doivent pas être mises au rebut dans une poubelle classique, ni dans une décharge. Rapportez vos batteries usagées à un site de collecte de batteries conformément à la législation de votre pays et à la directive relative aux batteries 2006/66/EU.

Aux Etats-Unis

Le symbole composé de trois flèches formant un triangle indique que les batteries rechargeables Ni-Cd et à l'acide de plomb doivent être recyclées. Veuillez rapporter les batteries usagées à un site de collecte conformément à la législation locale.



Dans les autres pays

Il n'y a pas de normes internationales pour le symbole de recyclage des batteries. Les symboles de recyclage peuvent être appelés à se multiplier au fur et à mesure que les autres pays en créeront.

▲ CONSIGNES DE SECURITE

L'opérateur et l'installateur doivent lire les consignes de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'équipement.



étiquette d'avertissement



Consignes de sécurité pour l'installateur



TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS.....v CONFIGURATION DU SYSTEME.....vi

1.	UTILISATION	1
	1.1 Description des commandes	.1
	1.2 Mise en marche/arrêt	.2
	1.3 Luminosité de l'affichage	.2
	1.4 Mode d'affichage	.2
	1.4.1 Affichage mono-fréquence	.2
	1.4.2 Affichage bi-fréquence	.3
	1.4.3 Ecrans de zoom	.3
	1.4.4 Affichage des données de	
	navigation	.4
	1.5 Sélection d'une échelle	.5
	1.6 Réglage du gain	.5
	1.7 Mesure de la profondeur	.6
	1.8 Fonctionnement des menus	.6
	1.9 Décalage de l'échelle	.7
	1.10 Vitesse de défilement des image	s8
	1.11 Réduction Interférences	.9
	1.12 Réduction du bruit de faible	
	intensité	.9
	1.13 Suppression des échos de faible	
	intensité1	0
	1.14 Ecran A-scope1	0
	1.15 Alarmes1	1
	1.16 Touche FUNC	3
	1.16.1 Utilisation de la touche FUN	C
		3
	1.16.2 Changement de la fonction 1	4
	1.17 Donnees de position	4
	1.18 Regiage de l'allichage des	1
		4
	1. TO. T ECIDITS de données de	1
	1 10 Description des monus	4
	1.19 Description des menus	0
2.	MENU SYSTEME1	9
	2.1 Affichage du menu Système1	9
	2.2 Menu Echelle1	9
	2.3 Menu Touches	20
	2.4 Menu Langue	20
	2.5 Menu Unités	20
	2.6 Menu Calib	20
	2.7 Menu Démo2	21

3.	MAI	NTENANCE, DEPANNAGE
	3.1	Maintenance
	3.Z 2.2	Nelloyage de l'écran
	3.3 2 ∕	Remplacement des fusibles
	3.4	Avertissement sur la tension de la
	5.5	batterie
	3.6	Dépannage23
	3.7	Diagnostic
	3.8	Test LCD25
	3.9	Effacement de la mémoire et
		réinitialisation du totalisateur25
4.	INS	FALLATION26
	4.1	Listes des équipements26
	4.2	Ecran
	4.3	Sonde
	4.4	Capteur de température/vitesse de
		l'eau29
	4.5	Branchement32
	4.6	Préparation des câbles
	4.7	Réglage du transducteur35
	4.8	Phrases d'entrée/sortie
	4.9	Réglages après installation36
	4.10	Parametrage du port NMEA37
AR	BOR	ESCENCE DES MENUS
		AP-1
CAF	RAC	TERISTIQUESSP-1
LIS	TES	DE COLISAGEA-1
SCI	ΗĖΜ/	ASD-1
SCH	ΗÉΜ/	AS D'INTERCONNECTION

......S-1 INDEXIN-1

A l'attention du propriétaire du FCV-288

Félicitations ! Vous venez d'acquérir le sondeur FCV-288 de FURUNO. Nous sommes convaincus que vous allez bientôt comprendre pourquoi la marque FURUNO est synonyme de qualité et de fiabilité.

Depuis 1948, FURUNO Electric Company jouit d'une renommée enviable pour l'innovation et la fiabilité de ses appareils électroniques marins. Cette recherche constante de l'excellence est renforcée par notre vaste réseau mondial d'agents et de distributeurs.

Cet équipement a été conçu et fabriqué pour s'adapter aux conditions les plus rigoureuses en mer. Toutefois, pour un fonctionnement optimal, tout matériel doit être correctement manipulé et entretenu. Lisez et respectez attentivement les procédures recommandées pour l'utilisation et l'entretien.

Tout retour d'information dont vous pourriez nous faire part en tant qu'utilisateur final nous sera très précieux, ainsi que toute appréciation sur notre capacité à répondre à vos besoins.

Nous vous remercions de l'intérêt et de la confiance que vous portez aux produits FU-RUNO.

Caractéristiques

Le sondeur à écran couleur FURUNO FCV-288 de FURUNO est un sondeur bi-fréquence (50 kHz et 200 kHz). Composé d'un écran et d'une sonde, le FCV-288 affiche les fonds marins sur un écran LCD couleur de 10,4 pouces dans diverses couleurs en fonction de l'intensité des échos.

Le FCV-288 présente les principales caractéristiques suivantes :

 Le mode automatique règle automatiquement le système pour offrir le meilleur affichage possible, dans les eaux peu profondes à profondes.

- La fonction de ligne blanche permet de distinguer les poissons de fond de l'écho de fond.
- Le gain règle la sensibilité sur tout l'écran.
- Différentes alarmes vous alertent en cas de présence de poissons, de situations dangereuses, etc.
- La position de l'écho peut être exportée vers un traceur de navigation.*

* Exige qu'un équipement de navigation approprié soit connecté.

LCD TFT

L'écran LCD TFT est fabriqué selon les dernières techniques LCD et affiche 99,99 % de ses pixels. Les 0,01 % de pixels restants peuvent disparaître ou clignoter. Toutefois, il ne s'agit pas là d'un signe de dysfonctionnement, mais plutôt d'une propriété inhérente à la technologie LCD.

CONFIGURATION DU SYSTEME

La configuration standard est représentée par une ligne continue.



1. UTILISATION

1.1 Description des commandes



N°	Commande	Fonction
1		Pression rapide : Met l'équipement sous tension ; ouvre la fenêtre de réglage [Brill].
		Pression longue: Met l'équipement hors tension.
2	MODE	Sélectionne le mode d'affichage.
3	GAIN	Pression: Fenêtre de réglage[Auto Gain]
		Rotation: Permet de régler manuellement le gain.
4	FONC	Pression rapide: Ouvre la fenêtre programmée.
		Pression longue: Ouvre la fenêtre de programmation des touches de fonc-
		tion.
5	MARK	Exporte les données de position.
6	RANGE	Ouvre la fenêtre de sélection de l'échelle.
7	▲▼◀►	Sélectionne des options de menu.
	(Pavé tactile)	Change les réglages.
		 Déplace le VRM (marqueur de distance variable) à l'aide des flèches ▲ ou
		▼ sauf pour le mode nav.
8	MENUESC	Ouverture un menu. Revient une page en arrière dans un menu à plusieurs
		pages.
		Quitte l'opération en cours.
9	ENTER	Enregistre les paramètres.

Retrait du capot (Option)

Appuyez au centre du capot avec vos pouces tout en tirant vers vous, comme illustré ci-dessous.



1.2 Mise en marche/arrêt

1. Pour mettre l'appareil sous tension, ap-

puyez sur la touche **(b) BRILL**. L'appareil émet un bip et l'écran de démarrage s'affiche.



Ecran de démarrage

2. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la

touche **() BRILL** pendant au moins trois secondes. Le temps restant avant la mise hors tension défile à l'écran.

1.3 Luminosité de l'affichage

1. Appuyez brièvement sur la touche

BRILL pour afficher la fenêtre de réglage [Brill].



- Appuyez sur la touche BRILL. Si vous appuyez plusieurs fois sur cette touche, la luminosité change comme suit (0→1→...→9→8→...→0→1→...). "0" représente le paramètre le plus sombre et "9" le paramètre le plus clair. Vous pouvez également régler la luminosité au moyen des touches et ►.
- Appuyez sur la touche ENTER ou MENU ESC pour enregistrer les paramètres et fermer la fenêtre. (La fenêtre se ferme automatiquement si aucune touche n'est actionnée pendant environ six secondes.)

Remarque: Il est impossible de régler la luminosité du clavier manuellement ; elle change automatiquement en fonction de la luminosité de l'écran, comme indiqué ci-dessous.

- Luminosité max. : luminosité du clavier min.
- Luminosité min. : luminosité du clavier max.

1.4 Mode d'affichage

 Tournez le sélecteur MODE pour ouvrir la fenêtre de réglage du mode, qui reste affichée six secondes.

MODE				
NAV1 < LF-Z00M LF DUAL HF HF -Z00M NAV2 HF-Z00M NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NAV2 NA	 Mode données de navigation 1 Mode zoom basse fréquence* Mode Basse fréquence (50 kHz) Mode bi-fréquence Mode Haute fréquence (200 kHz) Mode zoom haute fréquence** Mode données de navigation 2 			
 L'indication qui apparaît en haut de l'écran est BL-LF, BZ-LF ou MZ-LF. L'indication qui apparaît en haut de l'écran est BL-HF, BZ-HF ou MZ-HF. 				
BL : Détect Fond, LF : Basse fréquence, BZ : Zoom Fond, HF : Haute fréquence, MZ : Marque Zoom				

 Tournez le sélecteur MODE à nouveau pour sélectionner le mode d'affichage souhaité. L'écran correspondant au mode sélectionné apparaît.

1.4.1 Affichage mono-fréquence

Basse fréquence (50 kHz)

Le sondeur utilise des signaux à impulsions ultrasonores pour détecter l'état du fond. Plus la fréquence du signal est basse, plus la zone de détection est importante. Par conséquent, la fréquence 50 kHz est utile pour la détection générale et pour l'évaluation de l'état du fond.

Haute fréquence (200 kHz)

Plus la fréquence du signal à impulsions ultrasonores est élevée, meilleure est la résolution. Pour cette raison, la fréquence 200 kHz est idéale pour l'observation minutieuse des bancs de poissons.



Largeur de faisceau



différentes dans 1 min.)

1.4.2 Affichage bi-fréquence

L'image 50 kHz s'affiche à gauche ; l'image 200 kHz à droite. Cet écran est particulièrement utile pour comparer une même image sur deux fréquences différentes.



Fréq. (kHs)	Largeur de faisceau	Résolution	Plage de détection	Trace de fond
50	Large	Faible	Profond	Long
200	Etroit	Fort	Peu profond	Court

1.4.3 Ecrans de zoom

Le mode Zoom agrandit une section choisie de l'image mono-fréquence. Trois modes sont disponibles : Détect Fond, Zoom Fond, Marque Zoom. Le mode par défaut est Détect Fond.

Ecran Détect Fond

L'écran Verr. fond fournit une image normale dans la partie droite de l'écran et une zone large de 16 à 600 pieds (30 pieds par défaut) en contact avec le fond est agrandie dans la partie gauche de l'écran. Ce mode est utile pour la détection des poissons de fond.

Ecran Détect Fond Affichage mono-fréquence



Fond plat

Remarque 1: Pour ajuster l'échelle de l'écran de zoom, accédez au menu [Echelle] (voir page 2.2).

Remarque 2: Pour afficher ou masquer la marque zoom, accédez au menu [Affichage].

Ecran Zoom Fond

Ce mode agrandit le fond et les poissons de fond sur la partie gauche. Il est utile pour la détection du contour du fond. Lorsque la profondeur de fond augmente (ou baisse), l'écran se décale automatiquement pour conserver l'écho de fond dans sa partie inférieure.

Ecran Zoom Fond Affichage mono-fréquence



La marque zoom suit automatiquement tout changement de profondeur.

Ecran Marque Zoom

Ce mode agrandit une zone sélectionnée de l'image normale sur toute la hauteur de l'écran, dans la moitié gauche. Vous pouvez spécifier la partie à agrandir à l'aide du VRM (marqueur de distance variable) que vous pouvez déplacer en utilisant ▲ et ▼. La zone située entre le VRM et la marque zoom est agrandie. Ce mode est utile pour déterminer la taille des poissons en eaux médianes.

Ecran Marque Zoom Affichage mono-fréquence



* Cette zone est agrandie sur la moitié gauche de l'écran.

1.4.4 Affichage des données de navigation

Les écrans nav data s'affichent dans les 2/5 gauches de l'écran. Toutes les données, à l'exception de la profondeur, nécessitent un capteur approprié.

Deux écrans de données de navigation sont disponibles (Nav Data1 et Nav Data2) et vous pouvez sélectionner la combinaison de données voulue dans le menu [Affichage]. Les paramètres par défaut sont les suivants.

NAV1 : Deux types de données (VITESSE (STW), VENT) NAV2 : Quatre types de données (PROFONDEUR, TEMPERATURE, LOCH (JOUR), LOCH (TOTAL))

Vous pouvez afficher deux ou quatre éléments sur un écran de données de navigation et sélectionner les éléments ainsi que leur ordre d'affichage. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 1.18.



Ecran NAV1



Ecran NAV2 Ecrans NAV1, NAV2

1.5 Sélection d'une échelle

Vous pouvez modifier l'échelle de base en mode [Auto] ou [Manuel].

1. Appuyez sur la touche **RANGE** pour ouvrir la fenêtre de réglage [Echelle].



2. Utilisez les flèches ◀ et ► pour sélectionner [Auto] ou [Manuel].

[Auto] : L'échelle change automatiquement pour toujours afficher l'écho de fond sur l'écran. (La fonction de décalage est inopérante en mode auto.) [« AUTO_R »] s'affiche en haut à gauche de l'écran. [Manuel] : Vous pouvez choisir parmi les huit options d'échelle affichées ci-dessous. [« MAN_R »] s'affiche en haut à gauche de l'écran.

Si vous avez sélectionné [Auto], passez à l'étape 4. Si vous avez sélectionné [Manuel], passez à l'étape suivante.

3. Pour [Manuel], utilisez la touche RANGE (ou encore, \blacktriangle ou \blacktriangle) pour sélectionner l'échelle.

Lloitó			E	chel	le de	base		
Unite	1	2	3	4	5	6	7	8
m	10	20	40	80	150	300	500	1000
ft	30	60	120	250	500	1000	1600	3000

Remarque: Vous pouvez présélectionner les échelles de base. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 2.2.

4. Appuyez sur la touche ENTER.

Remarque: Vous pouvez afficher ou non le mode d'échelle en haut à gauche à l'aide de l'option [Info Titre] du menu [Affichage]. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Info Titre], page 16.

1.6 Réglage du gain

Sélection du mode de réglage du gain

Vous pouvez régler le gain automatiquement ([Pêche] ou [Route]) ou manuellement. En réglage automatique, le gain est automatiquement sélectionné pour afficher l'écho de fond en brun-rouge. Le réglage de gain automatique peut être ajusté avec la fonction de décalage de gain. Atténuateur et Gain profond sont également réglés automatiquement lorsque le gain automatique est actif.

Pour régler le gain manuellement, faites-le en fonction de la force du signal.

ATTENTION

Réglez correctement le gain.

Un réglage incorrect peut entraîner une situation dangereuse si le bateau est dirigé en fonction de l'indication de profondeur.



Trop élevé

Trop bas

Appuyez sur le sélecteur GAIN pour 1. ouvrir la fenêtre de réglage [Auto Gain].



2. Appuyez sur le bouton GAIN (ou encore ▲ ou ▼) à nouveau pour sélectionner [Pêche], [Route] ou [Off].

[Pêche] : Ce mode affiche distinctement les échos de faible intensité et est utile pour rechercher les bancs de poissons.

1. UTILISATION

""G:AF"" s'affiche en haut à gauche de l'écran.

[Route] : Ce mode affiche clairement les échos de forte intensité (par exemple, le fond) et supprime les échos de faible intensité. Utilisez ce mode pour la navigation en général. ""G:AC"" s'affiche en haut à gauche de l'écran.

[Off] : Pour le réglage manuel du gain. L'écran affiche "G:X.X" (X.X=paramètre de gain) lorsque le gain manuel est actif. Si vous avez sélectionné [Pêche] ou [Route], vous pouvez appliquer un décalage au gain, à l'étape 3. Pour ne pas appliquer de décalage, rendez-vous à l'étape 4. Pour [Off], exécutez les étapes 4 et 5.

- Appuyez sur ◀ ou ► (plage de réglages : -5 à +5) pour appliquer un décalage. Appuyez sur ◀ pour réduire le décalage, ► pour l'augmenter.
- 4. Appuyez sur la touche **ENTER**. Le nouveau réglage de gain est également appliqué aux échos passés.
- 5. Pour un réglage manuel, tournez le sélecteur **GAIN** pour définir le gain (0,0 à 10).

1.7 Mesure de la profondeur

Le marqueur de distance variable (VRM) permet de mesurer la profondeur des bancs de poissons, etc. Cette fonction est inopérante lorsqu'un écran de données de navigation est actif.

- Utilisez ▲ et ▼ pour placer le VRM sur l'objet pour lequel vous souhaitez mesurer la profondeur.
- 2. Lisez la profondeur VRM juste au-dessus du VRM.



1.8 Fonctionnement des menus

Votre sondeur possède cinq menus principaux : Sondeur, Affichage, Alarme, Donnée et Système. Le fonctionnement de base des menus est le suivant.

1. Appuyez sur la touche **MENU ESC** pour ouvrir le menu.



Sous-menu

- Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner le principal menu souhaité. Le curseur (jaune) indique la sélection en cours. Les options de menu changent selon le menu sélectionné.
- Appuyez sur la touche ENTER (ou ►). Le curseur (jaune) passe dans le sous-menu et la sélection actuelle de la fenêtre du menu principal (gauche) s'affiche en gris.
- Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner l'option de menu souhaitée et appuyez sur la touche ENTER. Selon l'option de menu sélectionnée, une boîte de réglage ou une fenêtre s'affiche. L'exemple ci-dessous montre les options de réglage et la fenêtre de réglage pour [Dim Prof.].





Options de réglage

Fenêtre de paramétrage

- 5. Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner une option ou changer une valeur.
- Appuyez sur la touche ENTER (ou ◄) pour enregistrer le réglage. La boîte ou fenêtre de réglage disparaît. Pour quitter la fenêtre sans modifier les paramètres, appuyez sur la touche MENU ESC au lieu de la touche ENTER.
- Pour sélectionner un autre menu, appuyez sur la touche MENU ESC (ou ◄). Le curseur (jaune) se déplace dans le menu principal.
- 8. Appuyez sur la touche **MENU ESC** pour fermer le menu.

Remarque: Dans le présent manuel, l'instruction "utilisez ▲ ou ▲ (pour sélectionner une option ou changer une valeur)", est remplacée par "sélectionnez".

1.9 Décalage de l'échelle

L'échelle de base et le décalage d'échelle vous permettent de sélectionner la profondeur affichée à l'écran. L'échelle de base peut être considérée comme ouvrant une "fenêtre" sur une colonne d'eau et le décalage d'échelle comme un déplacement de cette "fenêtre" vers la profondeur voulue.



Remarque: Cette fonction est inopérante lorsque le mode [AUTO_R] (indication du mode d'échelle automatique) est actif.

L'échelle de base peut être décalée vers le haut ou vers le bas en mode [Manuel], comme suit :

- Ouvrez le menu, sélectionnez le menu [Sondeur] et appuyez sur la touche EN-TER.
- 2. Sélectionnez [Décalage] puis appuyez sur la touche **ENTER**.



 Entrez le décalage souhaité et appuyez sur la touche ENTER. L'étape consistant à entrer la quantité de décalage dépend de la plage de réglages du sous-menu [Echelle] dans le menu [Système]. Les pas pour les unités de mesure en pieds et en mètres sont présentés ci-dessous.

Unité : pie	eds	Unité : mè	etres
Echelle	Pas	Echelle	Pas
-	-	5	1
-	-	6 - 10	2
16 - 20	5	11 - 20	5
21 - 50	10	21 - 50	10
60 - 100	20	60 - 100	20
110 - 250	50	110 - 250	50
260 - 500	100	260 - 500	100
550 - 1000	200	550 - 1000	200
1100 - 9000	500	1100 - 3000	500

4. Appuyez deux fois sur la touche **MENU ESC** pour fermer la fenêtre.

Remarque: L'écho peut être perdu si la valeur du décalage est supérieure à la profondeur effective.

1.10 Vitesse de défilement des images

La vitesse de défilement des images détermine la rapidité à laquelle les lignes de balayage verticales défilent à l'écran. Lorsque vous sélectionnez une vitesse de défilement des images, tenez compte du fait qu'une vitesse élevée augmente la taille du banc de poissons horizontalement sur l'écran et qu'une vitesse faible la réduit. Utilisez une vitesse de défilement rapide pour observer un fond accidenté, tandis qu'une vitesse de défilement lente sera utile pour surveiller un fond lisse.



- 1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Sondeur] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 2. Sélectionnez [Avance image] et appuyez sur la touche **ENTER**.



 Sélectionnez une vitesse de défilement des images et appuyez sur la touche EN-TER. [1/16] est la vitesse la plus lente et [x4], la plus rapide. Les fractions indiquent le nombre de lignes de balayage produites par émission. Par exemple, [1/ 16] signifie qu'une ligne de balayage est produite toutes les 16 émissions. [Stop] interrompt le défilement des images, ce qui est pratique pour prendre un cliché. La vitesse de défilement actuelle s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran.

L'image n'est pas actualisée lorsque le défilement de l'image est interrompu.

Manœuvrer le bateau dans ces conditions peut s'avérer dangereux.

4. Appuyez deux fois sur la touche **MENU ESC** pour fermer la fenêtre.

1.11 Réduction Interférences

Des interférences générées par d'autres appareils acoustiques utilisés à proximité ou par d'autres équipements électroniques du bateau peuvent apparaître sur l'écran comme illustré ci-dessous. Suivez la procédure suivante pour réduire les interférences.





Interférence générée par un autre sondeur

Interférences électriques

- 1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Sondeur] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 2. Sélectionnez [Interférence] puis appuyez sur la touche **ENTER**.



3. Sélectionnez le degré de réduction des interférences souhaité et appuyez sur la touche **ENTER**.

[Auto] : les interférences sont supprimées automatiquement.

[Fort], [Moyen], [Faible] : [Fort] offre le degré de réduction des interférences le plus élevé et [Faible], le plus bas.

[Off] : Désactivation du dispositif d'atténuation des interférences.

Remarque: Désactivez le dispositif de rejet des interférences en l'absence d'interférences pour éviter de rater le faible écho émis par les cibles de faible intensité.

4. Appuyez deux fois sur la touche **MENU ESC** pour fermer la fenêtre.

1.12 Réduction du bruit de faible intensité

Des « points » de faible intensité, provoqués par des sédiments dans l'eau ou du bruit, peuvent apparaître sur la plupart des écrans. Il est possible de supprimer ces points en réglant l'[Atténuateur].



Remarque: Vous ne pouvez pas ajuster l'[Atténuateur] si vous avez sélectionné [Pêche] ou [Route] (dans la fenêtre de réglage [Auto Gain]).

- 1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Sondeur] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 2. Sélectionnez [Atténuateur] puis appuyez sur la touche **ENTER**.



- Sélectionnez le degré de réduction d'atténuation souhaité et appuyez sur la touche ENTER. La plage de réglage est comprise entre 0 et 100 %, par intervalles de dix pour cent. Plus le paramètre est élevé, plus le degré de réduction est élevé.
- 4. Appuyez deux fois sur la touche **MENU ESC** pour fermer la fenêtre.

1.13 Suppression des échos de faible intensité

Les sédiments contenus dans l'eau ou les réflexions générées par le plancton peuvent être affichés sur l'écran dans des tons de faible intensité.



 Echos de faible intensité

Vous pouvez supprimer ces échos de faible intensité à l'aide de la fonction [Effac Coul]. Cette fonction efface les échos de faible intensité de manière séquentielle pour ne conserver que les échos importants et nettoyer l'image.

- 1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Sondeur] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 2. Sélectionnez [Effac Coul] et appuyez sur la touche **ENTER**.



- Sélectionnez la couleur à effacer et appuyez sur la touche ENTER. La plage de réglage est comprise entre 0 et 50 % par intervalles de 1 %. Plus le paramètre est élevé, plus le nombre de couleurs effacées est élevé.
- 4. Appuyez deux fois sur la touche **MENU ESC** pour fermer la fenêtre.

1.14 Ecran A-scope

L'écran A-scope affiche les échos de chaque transmission et représente leur intensité par différents niveaux d'amplitude et différentes nuances dans le cinquième droit de l'écran. L'écran affiche les échos de forte intensité avec beaucoup d'amplitude, tandis que les échos de faible intensité en ont peu. L'écran A-scope est donc utile pour estimer le type de bancs de poissons et de composition du fond.

Remarque: L'écran A-scope n'est disponible qu'avec l'écran haute fréquence en mode bifréquence.

1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Affichage] et appuyez sur la touche **ENTER**.

Menu	Affichage			
Sondeur Affichage Alarme Donnee ► Systeme	A-Scope Dim Prof. Marque Zoom Graphe Temp Tension Alim Palette Info Titre Nav Data1 Nav Data2	:Off :Grand :Off :Off :Off :Blanc :On :⊟		
	▲/▼/◀/▶ : [ENTER] : [MENU] :	Select Enter Retour		

- 2. Sélectionnez [A-Scope] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- Sélectionnez [Off] ou [On] et appuyez sur la touche EN-TER.



 Appuyez deux fois sur la touche MENU ESC pour fermer la fenêtre.



Affichage mono-fréquence Ecran A-scope

1.15 Alarmes

Le sondeur est pourvu de quatre alarmes de poissons. Lorsque les conditions d'une alarme sont satisfaites, l'alarme sonore est émise et l'icône d'alarme (clignotant) apparaît dans l'angle supérieur droit de l'écran. Vous pouvez arrêter l'alarme sonore en appuyant sur n'importe quelle touche. L'icône de l'alarme reste affichée jusqu'à ce que la cause du déclenchement soit éliminée ou que l'alarme soit désactivée.

AUTO_R G:AF LF 🔶 x1 💽

* S'affiche lorsque la condition d'alarme est satisfaite.

S Alarme multiple

Icône d'alarme* (clignotant)

Description des alarmes

• Alarmes de poissons

L'alarme **Banc de poissons** vous indique qu'un banc de poissons se trouve dans la zone d'alarme définie.

L'alarme **Détection fond** est émise lorsqu'un poisson se trouve à une distance spécifiée par rapport au fond. Disponible lorsque l'affichage à verrouillage de fond est actif.

L'alarme de **température de l'eau*** * vous avertit lorsque la température de l'eau se situe dans la plage définie pour l'alarme (dans ses limites), ou en dessous/au-dessus de cette plage (hors de ses limites).

L'alarme de **fond** vous avertit lorsque l'écho de fond (affiché en rouge ou rouge-brun) se situe dans la plage de l'alarme définie.

* Requiert un capteur approprié.

Activation d'une alarme de poisson

Il est possible d'activer plusieurs alarmes de poissons (ALARM1 à ALARM3, noms par défaut). Dans ce cas, les alarmes sonores et visuelles se déclenchent lorsque toutes les conditions d'alarme sont satisfaites. Par exemple, lorsque l'alarme de fond est réglée pour 10-20 pieds et que l'alarme de température est réglée pour

[Dans limite] et 65°F avec une étendue de 1.0°F. Le système détermine si le fond se

trouve à une profondeur de 10 à 20 pieds et si la température est comprise dans la plage de 65 à 66°F. Si la profondeur et la température de l'eau se situent dans les plages définies, les alarmes sonores et visuelles se déclenchent. Si, en revanche, une seule de ces conditions est satisfaite, les alarmes ne se déclenchent pas.

1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Alarme], puis appuyez sur la touche **ENTER**.

Alarme				
Alrm Poiss				
ALARM1	:Off			
ALARM2	:Off			
ALARM3	:Off			
▲/▼/◀/▶: Select				
[ENTER]	: Enter			
[menu]	: Retour			

- Sélectionnez une alarme parmi [ALARM1] - [ALARM3] (noms des alarmes par défaut) et appuyez sur la touche ENTER.
- Sélectionnez [Setting] puis appuyez sur la touche ENTER. Pour modifier le nom d'une alarme, passez à l'étape 4. Sinon, passez à l'étape 6.



* Activables lorsque l'alarme correspondante est activée.

 Pour changer le nom de l'alarme, sélectionnez [Nom] et appuyez sur la touche ENTER.



- 1. UTILISATION
- 5. Entrez le nom de l'alarme. (8 caractères maximum)
 - 1) Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner un caractère. Utilisez A pour sélectionner un caractère en ordre numérique suivi de l'ordre alphabétique. Utilisez pour sélectionner un caractère dans l'ordre inverse de ▲.
 - 2) Appuyez sur ▶ pour déplacer le curseur au lieu suivant.
 - 3) Répétez les étapes 1) et 2) pour les autres lettres du nom.
 - 4) Appuyez sur la touche ENTER pour terminer la procédure.
- 6. Sélectionnez [Tonalité], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 7. Sélectionnez l'alarme souhaitée et appuyez sur la touche ENTER.
- 8. Sélectionnez [Type poisson], [Température] ou [Fond] selon le cas, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 9. Effectuez l'une des opérations suivantes en fonction de l'option sélectionnée à l'étape 8.

Type poisson

- 1) Sélectionnez [Détection] ou [Détection fond], puis appuyez sur la toucheENTER.
- 2) Sélectionnez [Niv Poisson], puis appuyez sur la touche ENTER.
- Sélectionnez la puissance de l'écho à partir de laquelle l'alarme est déclenchée, en vous reportant aux informations ci-dessous.

[Faible] : des échos supérieurs au bleu clair déclenchent l'alarme. [Moyen] : des échos supérieurs au jaune déclenchent l'alarme.

[Forte] : des échos supérieurs au rouge déclenchent l'alarme.

4) Sélectionnez l'option [De] située sous [Profondeur] et appuyez sur la touche ENTER.



de poissons

Détection fond

5) Entrez la largeur de l'alarme et appuyez sur la touche ENTER. Le marqueur d'alarme apparaît sur le point de départ de l'alarme. (Le marqueur apparaît uniquement lorsque l'alarme correspondante est active. La profondeur de départ des alarmes Banc de poissons est la position de la sonde. Avec l'alarme Détect Fond, la profondeur de départ est la distance par rapport au fond.



Profondeur

Marqueur d'alarme

- Banc de poissons, Fond : côté droit - Verrouillage de fond : centre

de poissons

6) Sélectionnez [Etendue] puis appuyez sur la touche ENTER.



Détection fond

7) Indiquez la largeur d'alarme, puis appuyez sur la touche ENTER.

Température de l'eau

- Sélectionnez [Dans limite] ou [Hors limite] et appuyez sur la touche EN-TER.
- 2) Sélectionnez [De] puis appuyez sur la touche **ENTER**.



- Entrez la température de départ pour l'alarme et appuyez sur la touche ENTER.
- Sélectionnez [Etendue] puis appuyez sur la touche ENTER.



5) Entrez la largeur de l'alarme et appuyez sur la touche **EN-TER**.

Fond

- 1) Définissez [Fond] sur [On] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- Sélectionnez [De] puis appuyez sur la touche ENTER.
- Définissez la profondeur de départ et appuyez sur la touche ENTER.



Etendue

▲ 10ft

(+1~+9000ft)

[ENTER]: Regler

[MENU] : Annuler

- Sélectionnez [Etendue] puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5) Entrez la largeur de l'alarme et appuyez sur la touche **ENTER**.
- Appuyez sur la touche MENU ESC pour afficher la fenêtre de réglage [Alrm Poiss].
- 11. Sélectionnez [Alarme] puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 12. Sélectionnez [On] puis appuyez sur la touche **ENTER**.

Remarque 1: Pour désactiver une alarme, sélectionnez [Off] à l'étape 12 de la procédure ci-dessus.

Remarque 2: Les réglages de l'alarme par défaut peuvent être restaurés. Ouvrez la fenêtre de réglage [Alrm Poiss], sélectionnez [RAZ], appuyez sur la touche **ENTER**, sélectionnez [Oui] et appuyez sur la touche **EN-TER**.

1.16 Touche FUNC

La touche **FUNC** permet d'ouvrir la fenêtre de réglages souhaitée à l'aide d'une seule pression. Huit options sont disponibles : Avance image, Décalage, Interférence, Atténuateur, Effac Coul, Lign.Blanche, Marque Blanc et Gain profond.

1.16.1 Utilisation de la touche FUNC

 Appuyez brièvement sur la touche FUNC pour ouvrir la fenêtre de réglage programmée ; par exemple, la fenêtre de réglage [Avance image].



Fenêtre de réglage [Avance image]

 Utilisez la touche FUNC, ▲ ou ▼ pour sélectionner un réglage et appuyez sur la touche ENTER.

1.16.2 Changement de la fonction

 Maintenez la touche à accès direct FUNC enfoncée pour afficher le menu [Touche Fonc].

Touch Fonc
Avance image Decalage Interference Attenuateur Effac Coul Lign.Blanche Marque Blanc TVG
▲/▼ : Select [ENTER]: Regler [MENU] : Annuler

2. Sélectionnez une fonction et appuyez sur la touche **ENTER**.

1.17 Données de position

Pour exporter les données de position, suivez la procédure ci-après.

1. Appuyez sur la touche **MARK**. Le curseur à réticule apparaît à l'écran.

Profondeur et température de l'eau à la position du curseur Guide d'exportation des données de position



Curseur à réticule

Remarque: S'il n'existe aucune donnée de position, le message "Pas de position !" s'affiche. Vérifiez le navigateur.

- 2. Appuyez sur le Pavé tactile pour placer le curseur à réticule sur la position désirée.
- 3. Appuyez sur la touche **MARK** à nouveau pour exporter la position.

1.18 Réglage de l'affichage des données de navigation

Vous pouvez organiser l'affichage des données de navigation comme vous le souhaitez.

1.18.1 Ecrans de données de navigation

 Tournez le bouton MODE pour sélectionner l'écran des données de navigation à modifier. (Cette fenêtre s'affiche pendant 10 secondes.)



- Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner la fenêtre d'affichage des données voulue.
- Utilisez ◀ ou ► pour sélectionner l'option à afficher. Les options qui s'affichent dépendent de la division de l'écran.

(1)		(6)
(1)	(3)	(7)
(0)	(4)	(8)
(2)	(5)	(9)

Deux types Trois types Quatre types de données de données de données

Eléments affichés en (1) - (3) : vitesse (STW)*, vitesse et direction du vent*, compas*, cap*, profondeur, position, route fond, loch(jour), loch(Ttal), température de l'eau, pression de l'air, vitesse (SOG)* Eléments affichés en (4) - (9) : profondeur, position, vitesse (SOG), vitesse (STW), route fond, loch(jour), loch(total), température de l'eau, cap, vitesse du vent, direction du vent, compas, pression de l'air

* = Affichage graphique

 Appuyez sur la touche ENTER. Remarque: Les données applicables doivent être entrées dans le port NMEA pour que les données mentionnées dans le tableau ci-dessous s'affichent.

Données nécessaires	Option
Longitude/Latitude	Position, route
Relèvement	Compas, cap
Vitesse du bateau	Vitesse sur le fond
Vitesse du vent, angle	Vitesse du vent,
du vent	angle du vent
Pression	Pression
atmosphérique	atmosphérique

Remarque: En cas de perte de données pendant 30 secondes, l'écran affiche le signe "- -" à l'endroit où les données ont été perdues.



Ecrans graphiques



▶ : Tribord, ◀ : Babord

* Vitesse et direction du vent

Réel : Vitesse et direction du vent lorsque le bateau est amarré.

Relatif : Vitesse et direction du vent lorsque le bateau est en mouvement.

Remarque : [- -] apparaît lorsqu'aucune donnée respective n'est reçue pendant 30 secondes.

Affichages numériques

1.19 Description des menus

Cette section décrit les options de menu non mentionnées précédemment. Pour le menu [Système], reportez-vous au chapitre 2.

Menu Sondeur

Sondeur
Avance image:x1 Mode Zoom :Détect Fond Decalage :Oft Interference:Auto Effac Coul :0% Attenuateur :0% Lign.Blanche:0% Marque Blanc Gain Profond:Moyen Puiss.Emiss.:Auto Taux Emiss. :10
▲/▼/◀/►: Select [ENTER] : Enter [MENU] : Retour

[**Mode Zoom**] : sélectionne le zoom à afficher (Détect Fond, Zoom Fond et Marque Zoom) lorsque l'option « ZOOM » a été sélectionnée à l'aide du sélecteur **MODE**. Pour plus de détails, reportez-vous aux pages 3 et 4.

[**Lign.Blanche**] : affiche le bord antérieur de l'écho de fond en blanc pour vous aider à distinguer les poissons de fond de cet écho.

1. Sélectionnez [Lign.Blanche] et appuyez sur la touche **ENTER**.



- Définissez la largeur. Plus la valeur est élevée, plus la ligne est épaisse. Sélectionnez [Bord] pour afficher le contour du fond en blanc.
- 3. Appuyez sur la touche **ENTER**.

[**Marque Blanc**] : Affiche la couleur d'écho choisie en blanc.

 Sélectionnez [Marque Blanc] dans le menu [Sondeur], puis appuyez sur la touche ENTER.



 Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner la couleur souhaitée. Par exemple, déplacez la flèche vers le haut de la barre de couleurs pour afficher l'écho de fond en blanc. La couleur d'écho choisie sur la barre de couleurs devient blanche. Cette couleur est également blanche sur la barre de couleurs.

Pour désactiver la marque blanche, sélectionnez [Off].

- 3. Appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Pour restaurer la couleur d'origine, déplacez la flèche sur [Off] et appuyez sur la touche **ENTER**.

[Gain Profond] : deux bancs de poissons de même taille s'affichent dans différentes couleurs pour les eaux profondes et les eaux peu profondes en raison des ondes ultrasonores. La valeur Gain profond compense l'atténuation de la propagation des ondes ultrasonores. Pour ce faire, elle réalise la présentation de l'écho de sorte que les bancs de poissons de même taille s'affichent de la même couleur (intensité de l'écho) dans les eaux peu profondes et dans les eaux profondes. Le gain est réglé automatiquement en fonction de la profondeur. Le gain est faible à courte distance et il augmente progressivement avec la distance. Un gain [Fort] permet le plus haut degré de réduction de gain pour les échos de faible distance.

Remarque: Pour utiliser la fonction Gain profond, vous devez désactiver le gain automatique.

[Puiss. Emiss.] : des interférences peuvent apparaître à l'écran lorsqu'un sondeur de fréquence identique au vôtre est utilisé à proximité de votre bateau. Dans ce cas, réduisez votre puissance d'émission et contactez le bateau en question pour lui demander de réduire sa puissance également. Plus la valeur est élevée, plus la puissance d'émission est importante. La valeur [Auto] permet de régler automatiquement la puissance d'émission en fonction de la profondeur.

[Taux Emiss.] : Modifie la récurrence des impulsions. En général, la fréquence la plus élevée (10) est utilisée. En eaux peu profondes, un deuxième écho de réflexion peut apparaître entre la surface et l'écho réel du fond. Dans ce cas, réduisez le taux d'émission. Le réglage [MAX] adapte automatiquement la fréquence et la longueur de l'impulsion à la profondeur. Le réglage [S], qui nécessite des données de vitesse, sélectionne le taux d'émission en fonction de la vitesse de votre embarcation. Le taux est élevé à grande vitesse et il est bas à petite vitesse.

Menu Affichage

Affichage		
A-Scope	:Off	
Dim Prof.	:Grand	
Marque Zoom	:Off	
Graphe Temp	:Off	
Tension Alim	:Off	
Palette	:Blanc	
Info Titre	:On	
Nav Data1	:8	
Nav Data2	:8	
▲/▼/◀/▶:	Select	
[ENTER] :	Enter	
[MENU] :	Retour	

[**Dim Prof.**] : sélectionne la taille de la police qui indique la profondeur ([Petit], [Moyen] ou [Grand]). [**Marque Zoom**] : active ou désactive la marque zoom (sur l'écran mono-fréquence) lorsque l'écran Détect Fond, Zoom fond ou Marque zoom est actif.

[**Graphe Temp**] : Active ou désactive le graphique des températures. La plage de températures est de 16°(°F) dans [Etroit], et de 40°(°F) dans [Large]. Des données de température de l'eau sont requises.



Graphique des températures

[**Tension Alim**] : Active ou désactive l'indication de la tension d'alimentation (qui s'affiche en haut de l'écran). Lorsqu'elle est affichée, cette indication remplace l'indication de vitesse de défilement de l'image.

[**Palette**] : Modifie la couleur de fond de l'écran (six couleurs disponibles) : Blanc, Bleu, Noir, Gris, Nuit et Accentuer (accentue les couleurs d'éclat moyen).

[**Info Titre**] : Active ou désactive l'affichage des informations opérationnelles (qui s'affichent en haut de l'écran).

AUTO_R G:AF LF 🔶 x1

[**Nav Data1**, **Nav Data2**] : Définit la configuration de la division des affichages respectifs.

Menu Donnée

Ce menu permet principalement de définir le mode d'affichage des données fournies par un appareil externe.

Donnee		
Données 1 Données 2 Relevement Vent Source Loch Source Temp Sour Vitesse Raz Loch Jou	:Vrai :Vrai :Capteur :Capteur :Capteur	
▲/▼/◀/►: [ENTER] : [MENU] :	Select Enter Retour	

[**Données 1**(2)] : affiche ou masque les indications de Données 1 et de Données 2, qui s'affichent sous les infos du titre. Vous pouvez sélectionner plusieurs indications auquel cas elles apparaissent en alternance toutes les quatre secondes (réglage par défaut).

> Affichage Données 1 → 0.5_{kn} SGG Affichage Données 2 → 36.2_m

1. Sélectionnez [Données 1] et appuyez sur la touche **ENTER**.

Données 1			
Données 1	:Off		
Vitesse(SOG)	:Off		
Vitesse(STW)	:Off		
Profondeur	:Off		
Position	:Off		
Vent	:Off		
Сар	:Off		
Route Fond	:Off		
Press Atm.	:Off		
Temperature	:Off		
Loch(Jour)	:Off		
Loch(Total)	:Off		
Cercle Pass.	:4s		
▲/▼/◀/►: Sele [ENTER] : Ente [MENU] : Reto	ect er our		

2. Sélectionnez [Données 1] et appuyez sur la touche **ENTER**.

- 3. Sélectionnez [On] puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 4. Sélectionnez des données et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 5. Sélectionnez[On] ou [Off] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 6. Répétez les étapes 4 et 5 pour afficher ou masquer les autres options.
- 7. Sélectionnez [Cercle pass.] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 8. Sélectionnez la durée (en secondes) d'affichage de chaque données, et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 9. Définissez Données 2 de la même manière que Données 1.

[**Relèvement**] : sélectionnez le capteur de relèvement. [Vrai] pour le compas gyroscopique ; [Mag](nétique) pour le compas magnétique.

[**Vent**] : sélectionne le format de vitesse et de sens du vent à partir d'une girouette-anémomètre, [Vrai] ou [Apparent].

[**Source Loch**] : Sélectionne la source d'indication du loch : Sélectionnez [Capteur] pour utiliser les données de vitesse à partir du capteur de vitesse connecté à cette unité, ou [NMEA] pour utiliser les données de vitesse envoyées par un navigateur.

[**Source Temp**] : Sélectionne la source d'indication de température de l'eau : Sélectionnez [Capteur] pour utiliser les données de température de l'eau à partir du capteur de température de l'eau connecté à cette unité, ou [NMEA] pour utiliser les données de température envoyées par un navigateur.

[**Sour Vitesse**] : Sélectionnez la source de la vitesse. Sélectionnez [Capteur] pour utiliser les données de vitesse à partir du capteur de vitesse connecté à cette unité, ou [NMEA] pour utiliser les données de vitesse envoyées par un navigateur.

[**Raz Loch Jou**] : Sélectionnez [Oui] pour remettre le loch journalier à zéro. Une fois le réglage effectué, deux bips sont émis.

2.1 Affichage du menu Système

Le menu [Système] est constitué principalement d'options qui, une fois paramétrées, ne nécessitent aucun réglage régulier.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU ESC** pour ouvrir le menu.
- Sélectionnez [Système]. Pour les options [Test] et [Restaurer], reportez-vous au chapitre 3. Pour "NMEA", reportez-vous au chapitre 4.

Menu	
Sondeur Affichage Alarme Donnee ▼ Systeme Echelle Touches Langue Unités NMEA Calib Démo Test Restaurer	Menus affichés lorsque [Système] est sélectionné.

2.2 Menu Echelle

Eche	elle
Echelle 1	: 30ft
Echelle 2	: 60ft
Echelle 3	: 120ft
Echelle 4	: 250ft
Echelle 5	: 500ft
Echelle 6	:1000ft
Echelle 7	:1600ft
Echelle 8	:3000ft
Echelle Zoom	: 30ft
Echelle V/F	: 30ft
▲/▼/◀/ ►:	Select
[ENTER] :	Enter
[MENU] :	Retour

[Echelle 1] - [Echelle 8] : définissez la plage de valeurs de chacune des huit échelles. Notez que toutes les échelles par



défaut sont restaurées à chaque modification de l'unité de profondeur. Par conséquent,

nous vous recommandons de changer l'unité de profondeur avant de modifier les échelles prédéfinies.

Plage disponible pour les échelles [Echelle 1] à [Echelle 8] : 16 à 9 000 ft

16 à 30 ft, pas d' 1 ft 30 à 500 ft, pas de 10 ft 500 à 1 000 ft, pas de 50 ft 1 000 à 9 000 ft, pas de 100 ft

[**Echelle Zoom**] : sélectionnez l'échelle de zoom en modes Zoom Fond et Marque Zoom.



[**Echelle V/F**] : sélectionnez la largeur d'expansion pour l'écran Détect Fond.



Plage disponible pour [Echelle Zoom] et [Echelle V/F] : 16 à 600 ft

16 à 30 ft, pas de 1 ft 30 à 500 ft, pas de 10 ft 500 à 600 ft, pas de 50 ft

2.3 Menu Touches

Touches	Avance image
Touch Fonc :Avance image	Decalage
Son Clav. :Off	Interference
▲/▼/◀/►: Select	Attenuateur
[ENTER] : Enter	Effac Coul
[MENU] : Retour	Lign,Blanche
	Marque Blanc TVG

[Touche FUNC] : sélectionnez l'option à associer à la touche FUNC . Il est également possible d'effectuer la programmation en effectuant une pression longue sur la touche FUNC . Reportez-vous à la section 1.16.2.

[**Son Clav.**] : activez ou désactivez le bip du clavier.

2.4 Menu Langue

Langue		
Langue	:Français	
▲/▼/◀ [ENTER] [MENU]	/▶: Select : Enter : Retour	

[Langue] : la langue système est disponible en anglais, en français, en espagnol, en chinois simplifié, en thaï, en vietnamien et en indonésien. Pour changer la langue, sélectionnez celle qui vous intéresse et appuyez sur la touche ENTER.

2.5 Menu Unités



[**Profondeur**] : sélectionnez le mètre ([m]) ou le pied ([ft]) comme unité de mesure de profondeur.

[**Temp**] : sélectionnez °C ou °F comme unité de mesure de la température de l'eau. Les données de température de l'eau sont requises.

2.6 Menu Calib

Calibration		
Debut	:+0.0ft	
ADJ Gain 200	:+0	
ADJ Gain 50	:+0	
Temp.	:+0.0°F	
Vitesse(STW)	:+0%	
Type D'eau	:Salée	
Ligne zéro		
Rejection	:On	
Zone	:4.5ft	
Detection Fon	d:0.0ft	
▲/▼/ ◀/▶:	Select	
[ENTER] :	Enter	
[MENU] :	Retour	

[**Début**] : l'écran par défaut de la profondeur affiche la distance à partir de la sonde. Si vous préférez afficher la distance à partir de la surface de l'eau, vous



devez définir le tirant d'eau du bateau.

[ADJ Gain 200], [ADJ Gain 50] : si le gain est trop élevé ou trop faible, ou que le gain pour les basses et hautes fréquences semble déséquilibré, c'est ici que vous devez le compenser.



[**Temp**] : si l'indication de la température de l'eau est erronée, c'est ici que vous pouvez la corriger. Par exemple, si l'indication de



température de l'eau est 2° supérieure à la température effective, entrez -2.

[Vitesse (STW)] : si l'indication de la vitesse est erronée, c'est ici que vous pouvez la corriger. Par exemple, si l'indication de vitesse est 10 % inférieure à la vitesse réelle, entrez +10.



[**Type D'eau**] : sélectionne le type d'eau avec lequel utiliser l'équipement, entre [Salée] et [Douce]. Sélectionnez le type d'eau approprié pour obtenir des données de profondeur précises.

[Ligne zéro Rejection] : active ou désactive la ligne zéro (ligne de transmission). Si cette option est activée, la ligne de transmission disparaît, ce qui donne un meilleur visuel des échos de poisson à proximité de la surface. La longueur de la ligne de transmission dépend de la sonde utilisée et des caractéristiques de l'installation. Si la largeur de la ligne de transmission est supérieure ou égale à 1,4 m. (valeur par défaut), réglez la largeur de la ligne de transmission à l'aide de l'option [Zone ligne zéro], comme indiqué dans le paragraphe suivant.

[**Zone ligne zéro**] : cette fonction permet de régler la ligne de transmission, de sorte qu'elle disparaisse lorsque l'option de menu [Li-



gne zéro Rejection] est activée. Pour une trace longue, augmentez la valeur. Si la ligne de transmission ne disparaît pas, réduisez la puissance d'émission.

[**Détection Fond**] : dans certaines installations, la trace de la ligne de transmission ou la rémanence des échos peut

être confondue avec l'écho



de fond. Dans ce cas, augmentez cette valeur pour résoudre le problème. Un réglage trop bas peut empêcher l'affichage de l'écho de fond.

2.7 Menu Démo



[**Démo.**] : le mode démonstration fournit, sans sonde, une simulation du fonctionnement de l'appareil à l'aide des échos générés en interne. Toutes les commandes sont opérantes. Le message [DEMO] s'affiche dans l'angle inférieur droit de l'écran lorsque le mode démonstration est activé.

- [Off] : désactive le mode démonstration.
- [Démo1] : démonstration en eaux peu profondes.
- [Démo2] : démonstration en eaux profondes.

3. MAINTENANCE, DEPANNAGE

AVERTISSEMENT



RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE Ne pas ouvrir l'équipement.

Seul du personnel qualifié peut ouvrir l'équipement.

IMPORTANT !

Ne pas appliquer de peinture, de mastic anticorrosion ou de nettoyant de contact sur le revêtement ou les pièces en plastique.

Ces produits contiennent des solvants organiques pouvant endommager le revêtement ou les pièces en plastique, en particulier les connecteurs en plastique.

3.1 Maintenance

Une maintenance régulière est essentielle pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Vérifiez mensuellement les éléments répertoriés ci-dessous pour conserver l'appareil en bon état pour les années à venir.

Option	Action
Câble de la sonde	Vérifiez si le câble n'est pas
Câble d'ali- mentation, connexion du câble de la sonde	Vérifiez qu'ils sont correcte- ment branchés. Rebranchez- les, le cas échéant.
Masse de l'écran	Vérifiez l'absence de corro- sion. Procédez à un nettoy- age le cas échéant.
Tension d'ali- mentation	Vérifiez la tension. En cas de dépassement de limite, corri- gez le problème.

Vérification

3.2 Nettoyage de l'écran

La poussière et la saleté doivent être enlevées avec un chiffon doux. Un détergent doux dilué dans de l'eau peut, le cas échéant, être employé. N'UTILISEZ PAS de nettoyants chimigues sur l'écran. Ceux-ci risqueraient d'enlever la peinture et les inscriptions. Nettoyez soigneusement l'écran LCD pour éviter les rayures. Utilisez le chiffon de nettoyage fourni et un nettoyant pour écran LCD. Pour retirer la poussière ou les dépôts de sel, utilisez un produit pour écran LCD et essuyez délicatement l'écran à l'aide du chiffon de nettoyage. N'utilisez pas de solvant de type diluant, acétone ou benzène pour le nettoyage. N'utilisez pas non plus de dégraissant ou d'anti-buée sur l'écran LCD car ils pourraient détacher son revêtement.

3.3 Maintenance de la sonde

Les dépôts marins sur la façade de la sonde entraînent une réduction progressive de la sensibilité. Vérifiez régulièrement la propreté de la façade de la sonde. Retirez avec précaution tous les dépôts marins à l'aide d'un morceau de bois ou de papier abrasif à grain fin.

3.4 Remplacement des fusibles

Si la mise sous tension est impossible, il se peut que le fusible (type : FGBO-A 125V 3A PBF, code n° : 000-155-850-10) ne soit plus bon. Recherchez-en la cause avant de le remplacer. S'il grille de nouveau après un remplacement, demandez conseil à votre revendeur.

AVERTISSEMENT

Utilisez le fusible adapté.

L'utilisation d'un fusible non adapté peut provoquer un incendie et endommager l'appareil.

3.5 Avertissement sur la tension de la batterie

Une icône représentant une batterie s'affiche en haut de l'écran lorsque la tension de la batterie est trop élevée ou trop faible.

Icône de la batterie et signification

Icône	Signification
+	La tension est inférieure à 10 VCC. Si la tension est inférieure à 9 V, l'appareil est automatiquement mis hors tension.
	La tension est supérieure à 33,2 VCC. Si la tension est supérieure à 34,2 V, l'appareil est automatiquement mis hors tension.

3.6 Dépannage

Le tableau ci-dessous présente des procédures de dépannage simples permettant à l'utilisateur de rétablir le fonctionnement normal de l'appareil.

Tableau	de	dépa	nnage

Si	Vérifiez
l'écran n'af- fiche rien	réglez la luminosité.
aucun écho ou échelle de distance fixe n'apparaît	 la tension de la batterie. les fusibles. la connexion du câble d'al- imentation. le disjoncteur.
il n'y a pas d'écho mais l'échelle de distance fixe apparaît	 si la vitesse de défilement des images n'est pas réglée sur [Stop]. le connecteur du transduc- teur. le câble du transducteur.
l'écho est présent à l'éc- ran mais la ligne zéro ne s'affiche pas	 si le décalage d'échelle est défini sur « 0 ». si le rejet de la ligne zéro est sur "Off". le réglage du tirant d'eau (il doit être différent de "0").
la sensibilité est faible	 le réglage du gain. si des bulles d'air ou un dépôt marin n'obstrue pas la façade de la sonde. si l'eau ne contient pas de sédiments. si le fond n'est pas trop mou pour renvoyer un écho.
il ya beau- coup d'inter- férences ou de bruit	 si la sonde n'est pas trop près du moteur. si l'appareil est correcte- ment raccordé à la masse. si d'autres sondeurs de fréquence identique au vôtre ne sont pas utilisés à proximité.
la vitesse/ température de l'eau est ir- réaliste ou non indiquée	 la connexion du capteur.
la position est irréaliste ou non indiquée	 la connexion entre le son- deur et le navigateur. le navigateur.

3.7 Diagnostic

Si vous constatez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, exécutez l'auto-test pour en rechercher la cause. Si vous ne parvenez pas à rétablir un fonctionnement normal, adressez-vous à votre revendeur.

 Ouvrez le menu et sélectionnez [Test] sous [Système], puis appuyez sur la touche ENTER.

Test	
Auto Test	
Test LCD	
▲/▼/◀/▶: Select [ENTER] : Enter [MENU] : Retour	

 Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner [Test LCD] et appuyez sur la touche ENTER.





XX : n° de version du programme

N°	Option de test	Contenu	
	ROM	"OK" s'affiche si la	
	SDRAM	male et "NG" s'affiche en cas de panne.	
1	NMEA	Réservé pour une utilisation en usine. Connecteur spécial requis. Rien n'appa- raît à moins que le connecteur soit util- isé.	
	Temp.	Temp. de l'eau et vit	
	Vitesse	esse des capteurs re- spectifs. Mis à jour toutes les trois sec- ondes.	
2	Puissance	Tension de la source d'alimentation. Mis à jour toutes les trois secondes.	

3. Les ovales et les cercles qui s'affichent en bas de l'écran de test permettent de vérifier les commandes.

Comment vérifier les touches et le pavé tactile: Appuyez successivement sur chaque touche et sur les flèches du pavé tactile. Un ovale correspondant à la touche ou à la flèche s'affiche en rouge sur l'écran si la commande est normale. Lorsque vous appuyez sur la même touche, cet ovale devient blanc.

Vérification du sélecteur GAIN: Tournez le sélecteur. L'indication monte lorsque vous tournez le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre ; elle descend dans le sens inverse. Appuyez sur le sélecteur. Un cercle correspondant au sélecteur s'affiche en rouge sur l'écran si le sélecteur est normal. Lorsque vous appuyez sur le sélecteur, ce cercle devient blanc.

Vérification du sélecteur MODE: Tournez le sélecteur. Le cercle correspondant s'allume alternativement en rouge et en blanc sur l'écran, et le nom du réglage sélectionné apparaît.

4. Pour quitter le test, appuyez sur la touche **MENU ESC** trois fois afin de fermer le menu de test.

3.8 Test LCD

Cette fonction vérifie le bon affichage des couleurs de l'écran LCD.

Remarque: Pour faciliter la vérification des sept tonalités de l'écran, définissez la lumino-sité sur les valeurs maximum avant de démarrer le test.

- Ouvrez le menu et sélectionnez [Test] sous [Système], puis appuyez sur la touche ENTER.
- Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner [Test LCD] et appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Appuyez sur une touche, à l'exception de la touche **MENU ESC**, pour lancer le test. L'écran change comme suit après chaque pression sur une touche à l'exception de la touche **MENU ESC**. Après le motif en damier, le menu [Tests] s'affiche.



3.9 Effacement de la mémoire et réinitialisation du totalisateur

Vous pouvez restaurer les paramètres du menu par défaut et réinitialiser le totalisateur (indication de distance du voyage) comme suit.

 Ouvrez le menu et sélectionnez [Test] sous [Système], puis appuyez sur la touche ENTER.



 Sélectionnez [Réglage par défaut] ou [Loch(Total)] selon le cas, puis appuyez sur la touche ENTER.

[Réglage par défaut] : restaure tous les paramètres de menu par défaut (sauf la langue).

[Loch(Total)] : remet le totalisateur à zéro.

 Utilisez la flèche ▲ pour sélectionner [Oui] et appuyez sur la touche ENTER. Pour [Loch(Total)], l'appareil émet un bip à la fin de la réinitialisation. Pour [Réglage par défaut], l'appareil émet un bip, puis l'écran de démarrage apparaît, suivi du menu [Installation]. Sélectionnez la langue appropriée et appuyez deux fois sur la touche MENU ESC.

4. INSTALLATION

4.1 Listes des équipements

Equipements standard

Nom	Туре	Réf.	Qté	Remarques
Ecran	CV-288	-	1	
Accessoires d'installation			1 jeu	Reportez-vous à la liste de colisage à la
Pièces de rechange			1 jeu	fin du présent manuel.

<u>Option</u>

Nom	Туре	Réf.	Remarques
Sonde	Voir page suivante.	-	
Tube traversant		_	
Tube		_	
Capot	02-160-1091-2		Pour l'écran
Câble	MJ-A6SPF0003-050C	000-154-054-10	Une extrémité 6 broches, 5 m, pour le navigateur
	CO-SPEVV-SB-C	000-111-680-10	5 m
	2Px0.2 LF	000-120-792-10	10 m
		000-120-793-10	15 m
Capteur de tempéra-	T-02MSB	000-040-040	Type traversant
ture de l'eau	T-02MTB	000-040-026	Type sur tableau
	T-03MSB	000-040-027	Type traversant
Capteur de vitesse/	ST-02MSB	000-137-986-01	Type traversant
température	ST-02PSB	000-137-987-01	Type traversant
Redresseur	PR-62	000-013-484	100 VCA
		000-013-485	110 VCA
		000-013-486	220 VCA
		000-013-487	230 VCA
Plaque de réduction de tension	734-128	000-176-752-10	Pour connecteurs WAGO

4. INSTALLATION

Combinaison de transducteur, tube traversant et tube

Sortie (W)	Fréquence (kHz)	Type de bateau	Sonde	Tube traversant	Tube
1k/1k	50/200	Acier	50/200-1T	TFB-5000(1)	T-603
		FRP		-	T-603F
1k/2k	50/200	Acier	50B-9B	TWB-6000(2)	T-658
		FRP	200B-8/8B		
2k/2k	50/200	Acier	50BL-12HR	TFB-7000(2)	T-693
		FRP	200B-8/8B	TRB-1100(2)	T-693-F
3k/3k	50/200	Acier	50BL-24HR	TFB-7000(2)	T-683
		FRP	200B-12H	TRB-1100(2)	T-683-F
1k	50	Acier	50B-6/6B	TFB-5000(1)	T-605
		FRP		TRB-1000(1)	T-605-F
		Acier	50B-9B	TFB-5000(1)	T-603
		FRP		TRB-1000(1)	T-603-F
	200	Acier	200B-5S	TFB-5000(1)	T605
		FRP		TRB-1000(1)	T-605-F
2k	50	Acier	50BL-12HR	TFB-5000(1)	T-702
		FRP		TRB-1000(1)	T-702-F
	200	Acier	200B-8/8B	TFB-5000(1)	T-608
		FRP		TRB-1000(1)	T-608-F
3k	50	Acier	50BL-24HR	TFB-4000(1)	T-616
		FRP		TRB-1000(1)	T-616-F
	200	Acier	200B-12H	TFB-5000(1)	T-615
		FRP	<u> </u>	TRB-1000(1)	T615-F

4.2 Ecran

NOTIFICATION

Ne pas appliquer de peinture, de mastic anticorrosion ou de nettoyant de contact sur le revêtement ou les pièces en plastique de l'équipement.

Ces produits contiennent des solvants organiques pouvant endommager le revêtement ou les pièces en plastique, en particulier les connecteurs en plastique.

AVERTISSEMENT

Mettez l'appareil hors tension à l'aide du tableau général avant de procéder à l'installation. Connectez à un disjoncteur dédié du distributeur.

Un incendie ou un choc électrique peut en résulter si l'alimentation n'est pas coupée.

Conditions de montage

- Veillez à ce que l'unité ne soit pas soumise à la lumière directe du soleil.
- Choisissez un emplacement où l'écran peut être observé tout en utilisant le panneau de commande.
- Laissez un espace suffisant autour de l'unité pour le dépannage et la maintenance.
 L'espace recommandé pour la maintenance est indiqué sur les schémas au dos de ce manuel.
- Placez l'unité dans une zone protégée, à l'abri de la pluie ou des projections de sel.
- Consultez les distances de sécurité du compas magnétique à la page ii pour éviter toute déviation de ce dernier.

L'écran est conçu pour être monté sur une table. Installez l'unité en vous reportant aux schémas présentés à la fin de ce manuel.

Le câble d'alimentation est raccordé au bornier de l'écran. Il ne peut donc pas être débranché aussi facilement qu'un connecteur. C'est pourquoi vous devez le connecter à un disjoncteur dédié du tableau général.

Préparation à l'installation

 Ouvrez le capot arrière. Le câble d'alimentation et le capteur de température/ vitesse de l'eau sont reliés à une plaque par des attaches de câble. Coupez l'attache de câble reliée au câble d'alimentation.



 Placez le câble d'alimentation sur la plaque et fixez-le au moyen d'une attache de câble. Si vous n'envisagez pas d'utiliser le capteur de température/vitesse de l'eau, laissez le câble de capteur tel quel. Dans le cas contraire, placez le câble de capteur sur la plaque et fixez-le au moyen d'une attache de câble.



4.3 Sonde

Les performances du sondeur dépendent de la position du transducteur. Un emplacement soumis au minimum aux bulles d'air doit être choisi car les turbulences gênent la propagation du son. Choisissez en outre un emplacement soumis au minimum au bruit du moteur. Il est connu que les bulles d'air sont minimes à l'endroit où l'étrave retombe en premier et où la prochaine vague survient, à une vitesse de croisière normale.

Remarque: L'avant du transducteur doit être face au fond, dans la direction de croisière normale du bateau.

4.4 Capteur de température/vitesse de l'eau

Capteur de température monté sur tableau T-02MTB

- Fixez le câble à un endroit approprié sur le tableau à l'aide du collier de câble.
- Lorsque le câble est inséré dans le tableau, percez un trou d'environ 17 mm de diamètre pour passer le connecteur. Une fois le câble passé, scellez le trou avec un matériau d'étanchéité.



Aligner sur le fond de la coque

Installation d'un capteur de température monté sur tableau T-02MTB

Capteur de température traversant T-02MSB, T-03MSB

Choisissez un emplacement de montage en tenant compte des conditions suivantes :

- Choisissez une position à plat au milieu du bateau. Le capteur ne doit pas être installé tout à fait à la verticale ; toutefois, l'emplacement doit être choisi de sorte de ne pas endommager le transducteur lors du carénage du bateau.
- Eloignez le capteur de tout équipement dégageant de la chaleur.
- Eloignez le capteur des conduits d'évacuation.
- Sélectionnez un emplacement où les vibrations sont minimes.



Assemblage du capteur de température traversant T-02MSB, T-03MSB

Capteur de température/vitesse de l'eau traversant ST-02MSB. ST02-PSB

Choisissez un emplacement de montage en tenant compte des conditions suivantes :

- Choisissez une position à plat au milieu du bateau. Il n'est pas nécessaire d'installer le capteur tout à fait à la verticale. Le capteur ne doit pas être placé à un endroit où il pourrait être endommagé lors des opérations de carénage.
- Choisissez un emplacement éloigné de tout équipement dégageant de la chaleur.
- Choisissez un emplacement vers l'avant à partir du nable pour permettre la circulation de l'eau froide.
- Choisissez un endroit dépourvu de vibration.
- 1. Mettez le bateau en cale sèche.
- 2. Percez un trou d'environ 51 mm de diamètre.
- 3. Desserrez l'écrou de serrage et retirez le collet du capteur.
- 4. Appliquez un mastic de grade élevé sur le collet du capteur.
- 5. Passez le boîtier du capteur dans le trou.
- 6. Placez l'encoche située sur le capteur face à l'étrave du bateau et serrez le collet.
- 7. Placez le capteur dans le boîtier et serrez l'écrou de serrage.
- 8. Mettez le bateau à l'eau et vérifiez l'absence de fuite d'eau autour du capteur.



Capteur de température/vitesse de l'eau ST-02MSB, ST-02PSB

4.5 Branchement

Reportez-vous au schéma d'interconnexion à la fin du présent manuel pour des informations détaillées.



Panneau arrière de l'écran

Schéma de connexion de FCV-288

4.6 Préparation des câbles

Câble d'alimentation

Branchez le câble d'alimentation au connecteur d'alimentation. Connectez les fils à la batterie (12 ou 24 VCC); le blanc à la borne positive (+) et le noir, à la borne négative (-). Connectez la plaque de blindage à la masse du bateau.



Remarque: Le fusible n'est pas étanche. Enveloppez le porte-fusible dans un adhésif en vinyle afin de l'étanchéifier.

Câble de la sonde

Eloignez le câble du transducteur des câbles d'alimentation pour éviter toute interférence. Connectez le câble au port du transducteur (haute fréquence et/ou basse fréquence) à l'arrière de l'écran. Préparez le câble comme ci-dessous.



[Transducteur composite]



Connecteur WAGO (pour ports transducteur et NMEA)



- 1. Torsadez les conducteurs.
- 2. Insérez le système d'ouverture et appuyez dessus.
- 3. Insérez l'âme dans le trou.
- 4. Retirez le système d'ouverture.
- 5. Tirez sur l'âme pour vérifier si elle est solidement fixée.

Fixez les connecteurs WAGO (avec des câbles). Reliez les gaines des câbles à la plaque à l'aide des attaches de câble.



Port NMEA

Connectez un navigateur GPS, etc., aux ports NMEA TB2 #1 à #4. #1 et #2 sont utilisés pour la sortie des données de ce sondeur. #3 and #4 sont utilisés pour l'entrée des données de l'équipement de navigation. #5 est utilisé pour le blindage.



4.7 Réglage du transducteur

Emplacement de la prise

Configurez la prise en fonction du type de transducteur. Reportez-vous au tableau de configuration ci-dessous. La plaque de réduction de tension en option facilite l'accès aux connecteurs WAGO.



<u>Type de transducteur et configuration de la prise</u>

Le tableau ci-dessous indique les transducteurs programmés dans le FCV-288.

Туре	Sortie (kW)	Appuyez
50B-6	1	A
50B-6B	1	A
50/200-1T (50 kHz)	1	A
50B-9B	1	A
50BL-12HR	2	С
50BL-24HR	3	E
200B-5S	1	E
50/200-1T (200 kHz)	1	E
200B-8	2	D
200B-8B	2	D
200B-12H	3	С

4.8 Phrases d'entrée/ sortie

Le tableau ci-dessous présente les phrases de données NMEA0183 qui peuvent être transmises et exportées depuis votre sondeur. La vitesse de transmission pour l'émission et la réception est de 4 800 b/s. Les données sont exportées toutes les deux secondes.

Phrases d'entrée

Phrase	Données	Remarqu es
GGA	Temps, données fix- es du GPS (Global Positioning System)	Position GPS
GLL	Position géographique - Lati- tude et Longitude	Position GPS
GNS	Fixation de la posi- tion GNSS	
HDG	Cap, déviation, vari- ation du bateau	
HDT	Cap vrai	
MDA	Informations météo, pression atmo- sphérique	
MTW	Température de l'eau	
MWV	Direction du vent, vitesse du vent (vraie ou apparente)	
RMA	Données LORAN-C spécifiques mini- males recom- mandées. Latitude et longitude, TD, vit- esse sur le fond et route	Loran C
RMC	Données GPS/ TRANSIT spéci- fiques minimales re- commandées. Latitude et longitude, vitesse sur le fond et route sur le fond	GPS
VHW	Relèvement vrai/ magnétique, vitesse sur l'eau	
VTG	Vitesse sur le fond et route sur le fond	

Phrases de sortie

Phrase	Données	Remarques
DBS	Profondeur par rapport à la sur- face	
DBT	Profondeur sous la sonde	
PRF	Profondeur sous le transducteur et décalage	
MTW*	Température de l'eau	Sortie uniquement lorsque l'op- tion [Source Temp] du menu [Don- née] est définie sur [Capteur] et que les don- nées d'un capteur de température de l'eau sont entrées.
TLL*	Position d'une ligne de mar- queur	Sortie uniquement lorsque la touche MARK ou ENTER est activée.
VHW*	Vitesse sur l'eau	Sortie uniquement lorsque l'op- tion [Sour Vit- esse] du menu [Don- née] est définie sur [Capteur].

*Disponible lorsque le capteur ou l'auxiliaire de navigation applicable est connecté.

Ordre de priorité

Données	Priorité
Latitude/Longitude :	GNS>GGA>RMC> RMA>GLL
Route (vrai) :	VTG>RMC>RMA
Route (magnétique) :	VTG
Vitesse sur le fond :	VTG>RMC>RMA
Vitesse sur l'eau :	VHW
Cap (vrai) :	HDT>VHW
Cap (magnétique) :	HDG>VHW
Pression atmosphérique :	MDA
Température de l'eau :	MTW
Vitesse et angle du vent (vrai/ apparent) :	MWV

4.9 Réglages après installation

<u>Langue</u>

1. Appuyez sur la touche **() BRILL** pour afficher le menu [Installation].



- Sélectionnez votre langue et appuyez sur la touche ENTER. Les unités de profondeur et de température de l'eau sont définies en fonction de la langue sélectionnée.
- 3. Appuyez deux fois sur la touche **MENU**/ **ESC** pour terminer la procédure.

4.10 Paramétrage du port NMEA

Si un navigateur GPS et/ou un autre capteur sont connectés au port NMEA, configurez le port comme suit :

- 1. Appuyez sur la touche MENU.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner [Système] et [NMEA], puis appuyez sur la touche ENTER.



Ecran de paramétrage NMEA

- Appuyez sur ▼ pour sélectionner l'élément à définir, puis appuyez sur la touche ENTER.
- Appuyez sur ▼ ou sur ▲ pour sélectionner l'élément approprié, puis appuyez sur la touche ENTER.

Description de chaque élément du menu NMEA

NMEA0183 : Choisissez la version NMEA0183 de l'équipement de navigation connecté au port NMEA parmi les versions Ver. 1.5. Ver. 2.0 ou Ver. 3.0.

Sortie TLL : Exporte la position sélectionnée au moyen de la touche **MARK** vers le traceur connecté.

- [Off] : N'exporte pas la latitude/longitude.
- [TLL] : Exporte la latitude/longitude.
- [FURUNO-TLL] : Exporte la latitude/longitude, la profondeur et la température de l'eau. Un dispositif FURUNO-TLL est nécessaire.

Moniteur port : Le moniteur port propose des informations pour les phrases de données entrées à destination du port NMEA. Appuyez sur la touche **ENTER** pour afficher les dernières informations de phrase de données. Pour arrêter le moniteur port, appuyez sur la touche **MENU**.

ANNEXE 1 ARBORESCENCE DES ME-NUS





FURUNO

SPECIFICATIONS DU SONDEUR LCD COULEUR FCV-288

1 GÉNÉRALITÉS

- 1.1 Fréquence d'émission : 50 kHz et 200 kHz, émission bi-fréquence
- 1.2 Puissance de sortie 1,2 ou 3 kW (sélectionnable)
- 1.3 Réduction de puissance Auto, 10 à 100 % (pas de 10 %)
- 1.4 Taux d'émission 3 000 impulsions/min maxi.
- 1.5 Impulsion TX 3 msec max.

2 ECRAN

2.1	Mode d'affichage	LCD couleur 10,4 pouces, 640 x 480 pixels
2.2	Luminosité	300 cd
2.3	Couleur de l'écho	64 couleurs
2.4	Coul. arrière-plan	6 couleurs possibles
2.5	Décalage d'échelle	Echelle : 5 à 3 000 m, Décalage : 0 à 2 000 m,
		Echelle d'expansion : 5-200 m
2.6	Mode d'affichage	Mono-fréquence, bi-fréquence, zoom, NAV 1/2 et A-scope
2.7	Ecran de zoom	Expansion de verrouillage du fond, Zoom Fond, Marque Zoom.
2.8	Vitesse de défilement des images	7 vitesses (Lignes/TX : Stop, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1, 2/1 et 4/1),
		Synchronisation avec la vitesse du bateau
2.9	Alarme	Poisson (Normal/Fond), Température de l'eau, Fond
2.10	Indication automatique	Réglage du gain automatique (pêche/route), échelle automatique, graphique de température de l'eau (capteur en option nécessaire)

3 INTERFACE

3.1	Nombre de ports	NMEA0183 Ver.1.5/2.0/3.0 (E/S) 1 port
3.2	Données d'entrée	GGA, GLL, GNS, HDG, HDT, MDA, MTW, MWV, RMA,
		RMC, VHW, VTG
3.3	Données de sortie	DBS, DBT, DPT, MTW*, TLL, VHW
		*: Capteur en option nécessaire

4 ALIMENTATION

 4.1
 Ecran
 12-24 VCC : 2,3-1,2 A

 4.2
 Redresseur (PR-62, en option)
 100/110/220/230 VCA, monophasé, 50/60 Hz

5 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

- 5.1 Température ambiante -15°C à +55°C
- 5.2 Humidité relative 93 % à +40°C
- 5.3 Degré de protection Façade : IPX2, Châssis : IPX0

6 COULEUR DE REVÊTEMENT

6.1 Ecran N2.5

FCV-288 LIST PACKING

SPARE PARTS

GLASS TUBE FUSE

2	
FGBO-A 125V 3A PBF	000-155-850-10

INSTALLATION MATERIALS

SELF-TAPPING SCREW	- <u>20</u>		4
	C mmm 4 05	JAZU 303304	•
		000-162-608-10	
POWER CABLE ASSY.		MJ-A3SPF0028-035C	
	L=3. 5M	000-164-952-10	
CONNECTOR	37 <u>(1988)</u> (1988)	231-307/026-FUR	-
	000000 27 2000000 27	000-159-663-11	
CONNECTOR	21 21	734-205-FUR	-
		000-147-411-11	
CONNECTOR ASSY		734206-1JP-#18-L50	2
		000-167-274-10	

'LINE DES(
120
<u>6</u>

DOCUMENT			
DPERATOR' S MANUAL	210	OME-23830-*	-
	297	000-176-579-1*	(*1)
DPERATOR' S MANUAL	210	0ZS-23830-*	-
	297	000-176-580-1*	(*1)

CODE NUMBER ENDING WITH "**" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL.

(*1)INDICATE SPECIFICATION SELECTIVE ITEM.

DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.

\$





INDEX

Α

7 L	
Affichage bi-fréquence	.3
Affichage des données de navigation 4, 1	4
affichage HF	.2
affichage LF	.2
Alarme de poisson1	11
Alarme de température de l'eau1	13
Alarme Détection fond1	2
Atténuateur	.9
Avertissement sur la tension de la batterie .2	23

С

Commandes	.1
Configuration du système	vi

D

_	
Décalage d'échelle	7
Décalage d'échelle	7
Dépannage	24

Ε

Echelle	5
Ecran A-scope	10
Ecran Détect Fond	3
Ecran Marque Zoom	4
Ecran Zoom Fond	3
Effac Coul	10
Entretien de la sonde	23
F	
Fond	13
G	
Gain Profond Graphique de la température de l'eau	16 17

I Info Titre17 interférences9

L

Lign.blanche	16
Luminosité	2

м

IVI	
Maintenance	22
Marque zoom	17
Menu Affichage	17
Menu Calib	20
Menu Démo	21
Menu Donnée	18
Menu Echelle	19
Menu Langue	20
Menu Sondeur	16
Menu Système	19
Menu Touches	20
Menu Unités	20
Mesure de la profondeur	6
-	

Ν

Nettoyage	22	
P		
Palette	17	
Paramètres par défaut	26	
_		

R

Raz Loch Jou	18
Réglage du gain	5
Remplacement des fusibles	23

S

3	
Sélecteur GAIN	5
Sélecteur MODE	2
Source de la température de l'eau	18
Source de relèvement	18
Source de vitesse	18
Source Loch	18

Т

Taille d'indication de profondeur	17
Taux d'émission	17
Tension Alim	17
Test de diagnostic	24
Test de l'écran LCD	25
Touche BRILL	2
Touche FUNC	13
Touche RANGE	5
V	
Vitesse de défilement des images	8
Vitagaa at gourga du vant	10

Vitesse et source du vent	18
VRM	6