








Controlli




Accensione e spegnimento

"ON": Premere il tasto  per accendere il video.

"OFF": Tenere premuto il tasto  per tre secondi per spegnere il video.




Finestra PIP



La finestra PIP è disponibile nei segnali RGB, DVI1 o DVI2.

Premere il tasto  o  per selezionare la porta VIDEO richiesta.

Impostazione del contrasto automatico



[OFF]: Non regolato automaticamente
[1]: Ogni due secondi
[2]: Ogni 30 secondi
[3]: Ogni minuto
[4]: Ogni tre minuti
[5]: Ogni cinque minuti